G2+

TECNOLOGIA

MANUAL DO UTILIZADOR

golmar

Aplicação G2Call

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Cód. 50122917

TAPP G2CALL PT REV.0120

ÍNDICE

Aplicação G2Call 3
Registo inicial de um monitor numa rede Wi-Fi 3
Registo de um monitor ligado à rede 5
Ajustes avançados de um monitor registado 6
Ecrã principal 8
Ecrã de comunicação 9

APLICAÇÃO G2Call

Registo inicial de um monitor numa rede Wi-Fi

Para registar o monitor na rede Wi-Fi da sua habitação será necessário descarregar e instalar a aplicação G2Call no seu telefone. A aplicação está disponível para os sistemas operativos Android® e iOS™ e pode descarregá-la de forma gratuita a partir de Google Play e Apple Store, respetivamente.

Inicie a aplicação quando estiver instalada no seu telemóvel. Leia atentamente os termos e as condições de utilização da aplicação: poderá aceder à mesma depois de os aceitar. A aplicação vai solicitar autorizações para aceder a certas funções do telefone, como a utilização do altifalante, do microfone, etc. Deve dar a sua autorização para um correto funcionamento da aplicação.

Durante o processo de registo, alguns telefones experimentam problemas enquanto estão conectados à rede de telefonia móvel. Recomendamos que ponha o telemóvel no modo avião com o Wi-Fi ativado, durante o processo de registo.

Ative a funcionalidade Wi-Fi do monitor principal mediante o ícone do menu principal. Aceda ao ecrã Wi-Fi do menu de definições e comprove se na parte superior direita do ecrã aparece o sinal de emparelhamento .

Para iniciar o registo, carregue na opção “Anexar monitor”. Se já havia um monitor registado no seu telefone, carregue no ícone para acrescentar um novo monitor. Seguidamente carregue na opção “Monitor novo”, dado que é a primeira vez que o monitor é registado na rede da sua habitação; se o monitor tiver sido registado anteriormente noutra rede, reinicie os definições Wi-Fi. Deixe o ecrã da aplicação em segundo plano e ative o Wi-Fi do seu telefone; ligue-se à rede que começa com “UID”, volte ao ecrã da aplicação e carregue em “Seguinte”.

Selecione a rede Wi-Fi à qual vai ligar o seu monitor. Em caso de mais de uma rede, selecione a mais próxima do seu monitor. **Nota:** devido a restrições do sistema operativo iOS, não é possível mostrar a lista de redes disponíveis (ver página seguinte).

Ecrã exclusivo Android

APLICAÇÃO G2Call

Registo inicial de um monitor numa rede Wi-Fi

Introduza a contra-senha de acesso à rede. Se estiver a fazer o registo num dispositivo com sistema operativo iOS, introduza de forma manual o identificador SSID da rede. Ao carregar em “Seguinte” será iniciado o processo de emparelhamento, que pode demorar até dois minutos e meio.

Se o processo de emparelhamento finalizar com sucesso será mostrado o ecrã de configuração básica do monitor. Atribua um nome para o diferenciar de outros possíveis monitores que tiver registados no seu telemóvel. O valor de fábrica da contra-senha de ligação é “1234”. Esta contra-senha apenas pode ser mudada depois de registar o monitor. Se o monitor estiver ligado a uma segunda placa ou câmaras de vigilância, deve indicá-lo.

Se, pelo contrário, o processo de emparelhamento falhar, aceda ao ecrã Wi-Fi do menu de definições do monitor e comprove que está ligado à sua rede Wi-Fi: o nome da sua rede deve aparecer no campo SSID e a parte superior direita do ecrã deve mostrar as barras de intensidade do sinal de conexão. Em caso afirmativo, registe o monitor mediante a opção “Monitor ligado à rede”.

Finalizado o processo, o monitor registado aparecerá como disponível.



Ecrã exclusivo Android





Ecrã exclusivo iOS

APLICAÇÃO G2Call

Registo de um monitor ligado à rede

Certifique-se de que o seu telemóvel dispõe de conectividade, quer seja Wi-Fi, quer através do seu fornecedor de telefonia.

Carregue na opção “Anexar monitor” ou no ícone ⊞ para anexar um novo monitor. Seguidamente carregue na opção “Monitor ligado à rede”. Pode optar entre procurar monitores conectados na sua rede, devendo estar o telemóvel conectado à mesma, ou introduzir os seus dados manualmente.

Se optar pela opção “Procurar”, a aplicação mostrará os identificadores (UID) dos monitores conectados. Selecione o monitor que pretender registar na sua aplicação, sendo visualizado o ecrã de configuração básica do monitor.

Se escolher a opção “Anexar manualmente”, poderá digitalizar com o seu telemóvel o código QR situado na parte posterior do monitor, ou introduzir manualmente o identificador UID (que encontrará no ecrã Wi-Fi do menu de definições) no ecrã de configuração básica do monitor.

Finalizado o processo, o monitor registado aparecerá como disponível.

APLICAÇÃO G2Call

Ajustes avançados de um monitor registado

Para aceder aos ajustes avançados de um monitor registado na aplicação, carregue no ecrã de pré-visualização do referido monitor e depois sobre o ícone da parte superior direita do ecrã. Mesmo que o monitor não esteja ligado nesse momento, poderá realizar os ajustes.

ID.

Para modificar os ajustes do monitor, a receção de notificações deve estar desativada. Para além dos ajustes do monitor poderá ativar a função de pedido de contra-senha para desbloquear a porta. Esta contra-senha é igual à descrita na página 4 e pode ser modificada a partir dos ajustes avançados. Esta contra-senha será solicitada para voltar a desativar a função.

Utilize o ícone para modificar os ajustes. Depois de realizados, guarde os ajustes mediante o ícone . Se quiser sair sem guardar as alterações, utilize o ícone .

Contra-senha.

Permite alterar a contra-senha de ligação ao monitor. É a mesma contra-senha utilizada para desbloquear a porta no caso de ter ativado a função. Depois de alterar a contra-senha, guarde as alterações com o ícone . Se quiser sair sem guardar as alterações, utilize o ícone .

Nota: esta contra-senha fica guardada no monitor. Se outro telefone tiver acesso a este monitor, também deverá realizar as modificações nos ajustes básicos do referido monitor.

Pulsar para falar.

A aplicação dispõe de comunicação mãos livres com a placa. Se preferir, pode ativar a função “Pulsar para falar” carregando no quadrado.

Vista prévia.

Estabelece a qualidade do sinal de vídeo por defeito (número de imagens por segundo) para a adequar ao tipo de ligação de dados. Também define se o áudio da placa para o telefone é ativado de forma automática após a receção da chamada ou, pelo contrário, se é necessário carregar no ícone de atender.



APLICAÇÃO G2Call

Ajustes avançados de um monitor registado

Wi-Fi.

Permite mudar a rede Wi-Fi à qual está ligado o monitor por outra das disponíveis no seu meio.

Nota: devido a restrições do sistema operativo iOS, não é possível mostrar a lista de redes disponíveis, devendo introduzir de forma manual o identificador SSID da rede.

A alteração de rede apenas pode ser realizada quando o telefone se encontra na mesma localização que o monitor.

Notificação.

Para poder receber as transferências de chamada a partir deste monitor, será necessário ativar a função de notificação. Desative esta função se a única coisa que quiser for ligar-se ao equipamento sem ter sido chamado.

Versão de FW.

Mostra a versão de FW deste monitor e a última versão existente no servidor remoto de comunicações, sendo possível a sua atualização. A aplicação informa sobre a existência de uma nova versão de FW mediante uma advertência sobre o ícone de configuração avançada do monitor.

Sincronizar data e hora.

Permite atualizar a data e a hora do monitor com os dados do telefone.

Apagar.

Apaga o monitor da aplicação. A receção de notificações deverá estar desativada para o apagamento.



APLICAÇÃO G2Call

Ecrã principal

Ao executar a aplicação, e depois do ecrã de boas-vindas, é visualizado o ecrã de seleção dos monitores ligados. Aqueles que dispuserem de conectividade, vão mostrar o ícone . Para visualizar a imagem proveniente de um dos equipamentos, carregue no monitor registado, acedendo ao ecrã de comunicação (ver página seguinte).

Se carregar no ícone , acederá ao ecrã de eventos. Este ecrã mostra a lista de eventos: chamadas atendidas, chamadas perdidas e aberturas de porta. Cada evento mostra o número de placa entre parênteses e a hora em que aconteceu. Deslize o ecrã para baixo para atualizar a lista. Ao carregar no ícone , poderá apagar todos os eventos; se carregar num dos eventos durante 2 s, poderá apagar os eventos que selecionar ou todos simultaneamente, utilizando o ícone .

O ícone encaminha para o ecrã que mostra as imagens ou vídeos gravados a partir da aplicação. Carregue sobre qualquer das gravações para a visualizar em ecrã completo, onde também poderá partilhá-la ou apagá-la de forma individual. Se carregar no ícone poderá apagar e partilhar várias ou todas as gravações de forma simultânea. Para isso, utilize os ícones , e .

Para aceder aos ajustes da aplicação, carregue no ícone . Aqui poderá selecionar se quer que o telefone toque e / ou vibre ao receber uma chamada. Ao carregar no ícone poderá visualizar a versão desta aplicação, bem como a política de privacidade da Golmar. Nos dispositivos Android, saia da aplicação com o ícone ou force o encerramento: continuará a receber as chamadas e a aplicação não consumirá bateria.

APLICAÇÃO G2Call

Ecrã de comunicação

Foi ativada a transferência de chamada no monitor e as notificações estão ativadas na aplicação, receberá as chamadas realizadas na placa de rua. Um ecrã emergente mostra a origem da chamada. Pode aceitar a chamada com o ícone ou rejeitar-la carregando em . Depois de aceitar a chamada, poderá estabelecer comunicação de áudio carregando no ícone .

Tanto se aceder ao ecrã de comunicação mediante uma receção de chamada, como se a partir do ecrã principal, as opções a seguir detalhadas serão as mesmas.



Ativa ou desativa o áudio proveniente da placa durante o processo de visualização. O estado inicial depende da configuração da vista prévia do monitor (página 6).

Ativa ou desativa o microfone do telefone durante o processo de comunicação. No modo de comunicação “Pulsar para falar” está desativado.

Tira uma fotografia.

Carregue para iniciar a gravação de um vídeo. Para finalizar a gravação, volte a carregar no ícone.

Muda a fonte de origem da imagem. Este ícone aparece ativado (cor branca) no caso de o sistema ter mais de uma placa ou ter uma câmara externa conectada e a visualização no monitor ter sido ativada. É possível realizar a alteração durante os processos de visualização e comunicação.

Inicia ou finaliza a comunicação de áudio com a placa visualizada. A comunicação tem uma duração máxima de 90 s.

No modo de comunicação “Pulsar para falar”, pressione o botão enquanto fala e liberte-o para escutar.

APLICAÇÃO G2Call

Ecrã de comunicação



Ativa o trinco elétrico ou o dispositivo conectado à saída CV da placa. Será necessário introduzir uma contra-senha para a ativação se isso tiver sido definido na página 6.

Ativa o trinco elétrico ou o dispositivo conectado à saída de relé da placa. Será necessário introduzir uma contra-senha para a ativação se isso tiver sido definido na página 6.

Permite mudar a qualidade do sinal de vídeo para a adequar ao tipo de conexão de dados.



Muda entre o modo de ecrã completo (orientação horizontal do telefone) e o modo de ecrã normal (orientação vertical).