
G2+

TECNOLOGÍA

MANUAL DE USUARIO

TELÉFONO T-ART/G2+



TTART/G2+ ES REV.0123 V05

INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

ÍNDICE

Introducción....2
Índice....2
Precauciones de seguridad....2
Características....3
Funcionamiento del sistema....3
Descripción del teléfono T-ART/G2+....
Descripción....4
Pulsadores de función....4
Leds de estado....4
Etiqueta de producto....4
Terminales de conexión....4
Microinterruptor de configuración....5
Configuración códigos de dirección del teléfono (hasta 128 direcciones)....5-8
Función autoencendido....9
Función intercomunicación....9
Modo apertura automática de puerta....9
Función activación luz (luz escalera)....9
Ajustes del volumen de audio en el teléfono....9
Ajustes volumen del tono de llamada y modo “no molesten”....9
Configuración y selección del tono de llamada....10
Valor por defecto ’tonos y volumen de los tonos de llamada’:....10
Cancelar el proceso de “desvío de llamada”....10
Instalación del teléfono T-ART/G2+....
En regleta de superficie....11
En caja de empotrar....12
Esquemas de instalación....13
Limpieza del teléfono....14
Notas....15
Conformidad....16

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el teléfono T-ART en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y teléfonos T-ART.
- Utilizar, cable Golmar **RAP-GTWIN/HF** (2x1mm²).
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

CARACTERÍSTICAS


- Teléfono T-ART con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Hasta 4 teléfonos T-ART/ monitores por vivienda (principal, secundario1, secundario 2 y secundario 3).
- Hasta 32 teléfonos T-ART y viviendas en instalaciones mixtas con monitores **(módulo EL632 G2+ SE)**.
- Hasta 128 teléfonos T-ART y viviendas **(necesario módulo de sonido EL642 G2+).**
- Secreto total de conversación.
- Ajuste de volumen del tono de llamada: mínimo, medio, máximo y sin volumen (no molesten).
- Ajuste de volumen del audio (hasta 4 niveles de audio).
- Entrada pulsador de puerta "HZ" de la entrada del rellano.
- Salida sonería auxiliar (máximo 50mA/12Vcc).
- Hasta 6 tonos de llamada diferenciados, para identificar la procedencia de la llamada: placa, intercomunicación, monitor guarda o puerta interior de la vivienda.
- Pulsador de activación abrepuertas 1 / activa - desactiva "apertura automática de puerta".
- Pulsador AUX de activación abrepuertas 2 / activa "luz escalera" (requiere módulo SAR-G2+ y SAR-12/24) / intercomunicación en la misma vivienda (llama a todos) y “autoencendido”.
- Pulsador de ajuste de volumen, modo "no molesten" del tono de llamada/ configurar tonos de llamada/ ajuste de volumen comunicación (altavozT-ART).
- Pulsador para llamada a monitor guarda (si hay algún monitor configurado como guarda).
- Microinterruptores para configurar la dirección del teléfono (código de llamada), principal/secundario y final de línea.


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led de la placa se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje “llamando” nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el teléfono(s) de la vivienda recibe(n) la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- Al recibir la llamada el led del teléfono(s) parpadeará(n) en color blanco. Si la llamada no es atendida antes de 45 seg., el led de la placa se apagará, el led del teléfono(s) se iluminará(n) fijo en color blanco y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, descolgar el auricular de cualquier teléfono de la vivienda, el led se apagará, el led de la placa se iluminará y el led del teléfono(s) se iluminará(n) fijo en color blanco.
- La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta colgar el auricular. Finalizada la comunicación, el led de la placa se apagará y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje “llamada finalizada” nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador (si existe y desea abrir la 2ª puerta presione el pulsador AUX) durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 3 segundos, el led de la placa se iluminará también durante 3 segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje “puerta abierta” nos será indicado en la placa.
- La descripción de los pulsadores de función se encuentran en la página 4.

DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

Descripción:





a. Brazo auricular.
b. Pulsadores de función.
c. Puntos de orientación para personas invidentes.
En llamada/ comunicación:
●● Sobre este punto de orientación está el pulsador de "Apertura de puerta".
d. Leds de estado.
e. Anclajes de sujeción regleta (x4).
f. Uso interno.
g. Interruptores de configuración.
h. Bornes para conexión Bus.
i. Etiqueta.
j. Conector para pulsador de puerta "HZ".
k. Conector para sonería auxiliar (máx. 50mA/12Vcc).

Pulsadores de función:

En reposo y auricular descolgado: Una pulsación corta realiza llamada a monitor "Guarda", (ver páginas 9-10).

AUX Durante el proceso de llamada o comunicación, permite activar el abrepuertas 2. Reposo y auricular colgado: Una pulsación de 3 seg. activa luz ext. (requiere SAR-G2+ y SAR-12/24). Con V05 o posterior 5 pulsaciones cortas valor por defecto tonos y volumen tonos (el led del teléfono se ilumina durante 2 seg.). Reposo y auricular descolgado: 2 pulsaciones cortas intercom (llama a todos en la misma vivienda) y una pulsación de 3 seg. realiza "autoencendido" en placa 1, (ver páginas 9-10).

Durante el proceso de llamada o comunicación, permite activar el abrepuertas 1. En reposo: Nota: Con "V05" o posterior, auricular colgado/descolgado, una pulsación de 8 segundos activa/desactiva el modo "apertura automática de puerta", (ver páginas 9-10).

En reposo: Una pulsación corta, permite cambiar el volumen del tono de llamada, cada pulsación corta reproduce el volumen seleccionado (min/med/máx/ sin volumen "modo no molesten"). En comunicación: cada pulsación corta permite ajustar (entre 4 niveles) el volumen del altavoz del T-ART, (ver páginas 9-10).


Leds de estado:

- En reposo: Led encendido fijo (color blanco). Proceso de llamada placa, guarda e intercom: Led parpadea (color blanco). teléfono en comunicación: Led encendido fijo (color blanco).
- "Modo no molesten": Led encendido fijo (color rojo).
  (Desvío de llamada) teléfono móvil en comunicación con la placa desde la App G2Call+ (con monitor ART 7W): Led parpadea en (color rojo).
  Al realizar valor por defecto tonos, volumen tonos y apertura automática de puerta: Led se ilumina durante 2 segundos en (color rojo).
- Modo "apertura automática de puerta": Led encendido fijo (color rojo).

Etiqueta de producto:



Descripción terminales de conexión:



BUS, BUS: Bus de comunicaciones (no polarizado).
SA, GND: Salida sonería auxiliar (máx. 50mA/12V), relé SAR-12/24.
HZ, HZ: Entrada pulsador de puerta de la entrada del rellano:
Conectar sólo en el teléfono principal. A continuación la señal recibida es transmitida a los teléfonos secundarios de la misma vivienda a través del BUS.

Nota: Modo de funcionamiento del pulsador HZ: Dará tono de llamada y activará la salida sonería auxiliar con el teléfono en reposo, llamada, comunicación (tono HZ con volumen más bajo), intercomunicación y en modo "no molesten". **Importante:** Hasta 8 teléfonos/viviendas con el pulsador "HZ" activado al mismo tiempo (con el sistema y los teléfonos en reposo).

DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

Descripción microinterruptor y configuración dirección (código) teléfono T-ART/G2+:

Edificio / Chalet (Placa Nexa)

Dip1 a Dip7: Configurar la dirección del teléfono (dirección 1 a 128). **Nota**: Instalaciones mixtas con monitores (dirección 1 a 32).

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del teléfono será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Importante:

Vivienda 1 (Dip1 a ON y Dip2-Dip7 a OFF)
Vivienda 128 (Dip1-Dip7 a OFF)

.

Tabla de valores

Interruptor nº:	1	2	3	4	5	6	7
Valor en ON:	1	2	4	8	16	32	64



Ejemplo: 0+0+4+0+16+0+0= 20

.

Dip8 y 9: Definen si el teléfono es principal o secundario. Cada vivienda debe tener un teléfono principal, y solo uno.

Principal



Secundario 1



Secundario 2



Secundario 3



.

Dip10: Configura el final de línea. En instalaciones con sólo teléfonos T-ART/G2+ debe estar siempre en OFF. En instalaciones mixtas de monitores con teléfonos T-ART/G2+ en la misma vivienda, colocar en ON en aquellos teléfonos en los que acabe el recorrido del cable del bus y dejar en OFF sólo en teléfonos intermedios.

IMPORTANTE: El uso del teléfono T-ART/G2+ en **Chalet con Placa SOUL**, ver manual del kit Soul correspondiente para las características del Kit como número máximo de viviendas y de monitores/ teléfonos T-ART/ G2+.

Configuración códigos de dirección del teléfono T-ART (hasta 128 direcciones):

Recuerde:

- Hasta 32 teléfonos T-ART y viviendas en instalaciones mixtas con monitores **(módulo EL632 G2+ SE)**.
- Hasta 128 teléfonos T-ART y viviendas **(necesario módulo de sonido EL642 G2+).**

Dip1 a Dip7: Para configurar la dirección del teléfono T-ART / vivienda (hasta 128 direcciones).

Cód. Vivienda 1



Cód. Vivienda 2




Cód. Vivienda 3



Cód. Vivienda 4



Cód. Vivienda 5




Cód. Vivienda 6




Cód. Vivienda 7




Cód. Vivienda 8




Cód. Vivienda 9



Cód. Vivienda 10



Cód. Vivienda 11



Cód. Vivienda 12



Cód. Vivienda 13




Cód. Vivienda 14




Cód. Vivienda 15




Cód. Vivienda 16




Cód. Vivienda 17



Cód. Vivienda 18



Cód. Vivienda 19



Cód. Vivienda 20




Continúa


DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

Viene de la página anterior.


Cód. Vivienda 21




Cód. Vivienda 22



Cód. Vivienda 23




Cód. Vivienda 24



Cód. Vivienda 25



Cód. Vivienda 26



Cód. Vivienda 27



Cód. Vivienda 28



Cód. Vivienda 29



Cód. Vivienda 30



Cód. Vivienda 31



Cód. Vivienda 32




Cód. Vivienda 33




Cód. Vivienda 34




Cód. Vivienda 35



Cód. Vivienda 36




Cód. Vivienda 37




Cód. Vivienda 38



Cód. Vivienda 39




Cód. Vivienda 40



Cód. Vivienda 41



Cód. Vivienda 42




Cód. Vivienda 43



Cód. Vivienda 44




Cód. Vivienda 45




Cód. Vivienda 46




Cód. Vivienda 47




Cód. Vivienda 48




Cód. Vivienda 49




Cód. Vivienda 50



Cód. Vivienda 51




Cód. Vivienda 52




Cód. Vivienda 53



Cód. Vivienda 54



Cód. Vivienda 55



Cód. Vivienda 56



Cód. Vivienda 57



Cód. Vivienda 58



Cód. Vivienda 59



Cód. Vivienda 60



Cód. Vivienda 61

Cód. Vivienda 62

Cód. Vivienda 63

Cód. Vivienda 64

Continúa

DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

Viene de la página anterior.

Cód. Vivienda 65




Cód. Vivienda 66




Cód. Vivienda 67




Cód. Vivienda 68




Cód. Vivienda 69




Cód. Vivienda 70



Cód. Vivienda 71



Cód. Vivienda 72



Cód. Vivienda 73



Cód. Vivienda 74



Cód. Vivienda 75



Cód. Vivienda 76



Cód. Vivienda 77




Cód. Vivienda 78




Cód. Vivienda 79




Cód. Vivienda 80




Cód. Vivienda 81




Cód. Vivienda 82




Cód. Vivienda 83




Cód. Vivienda 84




Cód. Vivienda 85



Cód. Vivienda 86



Cód. Vivienda 87




Cód. Vivienda 88



Cód. Vivienda 89



Cód. Vivienda 90



Cód. Vivienda 91



Cód. Vivienda 92



Cód. Vivienda 93



Cód. Vivienda 94




Cód. Vivienda 95




Cód. Vivienda 96




Cód. Vivienda 97



Cód. Vivienda 98




Cód. Vivienda 99




Cód. Vivienda 100




Cód. Vivienda 101




Cód. Vivienda 102



Cód. Vivienda 103



Cód. Vivienda 104



Cód. Vivienda 105

Cód. Vivienda 106

Cód. Vivienda 107

Cód. Vivienda 108

Continúa

DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

Viene de la página anterior.

Cód. Vivienda 109




Cód. Vivienda 110




Cód. Vivienda 111




Cód. Vivienda 112




Cód. Vivienda 113




Cód. Vivienda 114




Cód. Vivienda 115




Cód. Vivienda 116




Cód. Vivienda 117



Cód. Vivienda 118



Cód. Vivienda 119




Cód. Vivienda 120



Cód. Vivienda 121



Cód. Vivienda 122



Cód. Vivienda 123



Cód. Vivienda 124



Cód. Vivienda 125




Cód. Vivienda 126



Cód. Vivienda 127



Cód. Vivienda 128



DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

Función autoencendido:

Con el teléfono T-ART/G2+ en reposo y el auricular descolgado, permite establecer una comunicación de audio con la placa principal. Sólo es operativo si no existe una comunicación en curso.

Con el teléfono en reposo y el auricular descolgado, presione el pulsador AUX durante 3 segundos, un tono de confirmación en el teléfono, nos indicará que se ha establecido comunicación de audio con la placa principal.

La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta colgar el auricular.

Función intercomunicación:

El teléfono T-ART/G2+ incorpora de serie la intercomunicación entre dos puntos de la misma vivienda.

El teléfono debe estar en reposo y el auricular descolgado para realizar la intercomunicación.

Para intercomunicarse, presione 2 veces (pulsaciones cortas) en el pulsador AUX, el led de estado del teléfono que realiza la llamada de intercomunicación y los teléfonos que reciben la llamada parpadearán y unos tonos en los teléfonos de la vivienda confirmarán que la llamada se está realizando.

Para atender la llamada se dispone de un tiempo de 40 segundos.

Para establecer comunicación descolgar el auricular de cualquier teléfono llamado de la vivienda (si hay más de un teléfono secundario), el led de estado de los teléfonos en comunicación y el resto de los teléfonos de la vivienda se iluminarán fijo.

La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta colgar el auricular.

Modo "apertura automática de puerta":

El teléfono T-ART/G2+ permite activar/ desactivar el modo de "apertura de puerta automática".

Activar modo "apertura automática de puerta":

Nota: Con V05 o posterior, con el teléfono en reposo y el auricular en cualquier posición, presione el pulsador durante 8 segundos, un tono de confirmación y el led de estado del teléfono se iluminará (color rojo), indicando que se ha activado el modo de "apertura de puerta automática", (a los 3 segundos de realizar una llamada de la placa).

Desactivar modo "apertura automática de puerta":

Nota: Con V05 o posterior, con el teléfono en reposo y el auricular en cualquier posición, presione el pulsador durante 8 segundos, un tono de confirmación y el led de estado del teléfono se apagará, indicando que se ha desactivado el modo de "apertura de puerta automática".

Función activación luz:

El teléfono T-ART/G2+ debe estar en reposo y auricular colgado para la activación luz (requiere módulo SAR-G2+ y SAR-12/24).

Para la activación luz (por ejemplo "luz escalera"), realice una pulsación de 3 segundos sobre el pulsador AUX hasta escuchar un tono de confirmación que nos indicará que la luz se ha activado.

Importante: Para el conexionado y configuración, ver manual TSAR-G2+ y TSAR-12/24.

Ajustes del volumen de audio en el teléfono:

El teléfono permite modificar el volumen del audio en el altavoz del auricular en comunicación (entre 4 niveles de mínimo a máximo en modo carrusel) a través del pulsador de función .

El teléfono debe estar en comunicación, una pulsación corta en el pulsador , permite cambiar el volumen del audio en el altavoz del auricular, cada pulsación corta reproduce el volumen seleccionado (entre 4 niveles de mínimo a máximo y en modo carrusel), dejar de pulsar una vez seleccionado el nivel de volumen deseado en el teléfono. Al finalizar la comunicación el volumen seleccionado quedará guardado en el teléfono.

Ajustes volumen del tono de llamada y modo "no molesten":

El teléfono debe estar en reposo y el auricular colgado para ajustar el volumen del tono de llamada o activar/ desactivar el modo "no molesten".

Una pulsación corta en el pulsador , permite cambiar el volumen del tono de llamada, cada pulsación corta reproduce el volumen seleccionado (mínimo/ medio/ máximo y sin volumen modo "no molesten"), dejar de pulsar una vez seleccionado el modo "no molesten" (el led de estado del teléfono se iluminará fijo en color rojo) o el volumen del tono de llamada deseado.

Si se ha seleccionado el modo "no molesten" el led de estado del teléfono se iluminará fijo (color rojo) indicándonos que el modo "no molesten" está activado. El teléfono no sonará el tono de llamada cuando reciba una llamada (ver nota "HZ" en pág. 4).

Para desactivar el modo "no molesten" presionar el pulsador , cada pulsación corta reproduce el volumen seleccionado (mínimo/ medio/ máximo y sin volumen modo "no molesten"), dejar de pulsar una vez seleccionado el volumen (mínimo/ medio o máximo) del tono de llamada deseado; el led de estado del teléfono se apagará indicándonos que el modo "no molesten" está desactivado.

Continúa

DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

Viene de la página anterior.

Configuración y selección del tono de llamada:

El teléfono debe estar en reposo y el auricular colgado para la configuración y selección del tono de llamada deseado.

Para modificar los tonos de llamada, presionar el pulsador durante 3 segundos hasta escuchar 2 tonos de confirmación que nos indicarán que el teléfono está en modo configuración. Una vez estamos en el modo configuración, se debe presionar el pulsador correspondiente para cambiar el tono de llamada (entre 6 tonos de llamada diferentes y en modo carrusel):

- Para cambiar el tono de llamada de la "puerta del rellano" (HZ), presione el pulsador AUX.

  Cada pulsación corta en el pulsador AUX reproduce un tono de llamada diferente, dejar de pulsar una vez seleccionado el tono de llamada "puerta rellano" deseado en el teléfono.
- Para cambiar el tono de llamada "intercomunicación", presione el pulsador .

  Cada pulsación corta en el pulsador reproduce un tono de llamada diferente, dejar de pulsar una vez seleccionado el tono de llamada "intercomunicación" deseado en el teléfono.
- Para cambiar el tono de llamada "monitor guarda", presione el pulsador .

  Cada pulsación corta en el pulsador reproduce un tono de llamada diferente, dejar de pulsar una vez seleccionado el tono de llamada "monitor guarda" deseado en el teléfono.
- Para cambiar el tono de llamada de la placa, presione el pulsador .

  Cada pulsación corta en el pulsador reproduce un tono de llamada diferente, dejar de pulsar una vez seleccionado el tono de llamada de la placa deseado en el teléfono.

Para salir y guardar los tonos de llamada seleccionados en el teléfono, presione el pulsador durante 3 segundos hasta escuchar 2 tonos de confirmación indicándonos que el teléfono ha guardado y salido del modo configuración.

Realizar una llamada para comprobar que el teléfono se ha configurado con los tonos de llamada deseados.

Valor por defecto 'tonos, volumen de los tonos de llamada y apertura automática de puerta':

El teléfono T-ART/G2+ con V05 o posteriores permite restaurar a "valor por defecto" los tonos, el volumen de los tonos de llamada y el modo apertura automática de puerta.

Con el teléfono en reposo y el auricular colgado, 5 pulsaciones cortas sobre el pulsador AUX, unos tonos de confirmación y el led de estado del teléfono se iluminará durante 2 segundos, indicando que se ha restaurado a valor por defecto los tonos, el volumen de los tonos de llamada y el modo "apertura automática de puerta" en el teléfono.

Cancelar el proceso de "desvío de llamada" o la "comunicación" con la placa desde la App G2Call+:

-Si se realiza una llamada de la placa a una vivienda de un sistema de videoportero mixto (monitores ART 7W/G2+ y teléfonos T-ART/G2+ en la misma vivienda) y el monitor ART 7W/G2+ tiene configurado y activado el "desvío de llamada"; desde un teléfono T-ART/G2+ de la misma vivienda, permite cancelar el proceso de "desvío de llamada" a un teléfono móvil al descolgar el auricular del teléfono T-ART (para más información de esta función, ver manual TART 7W G2+).


-Si el teléfono móvil está en comunicación con la placa desde la App G2Call+, permite cancelar la comunicación pulsando el botón del teléfono durante más de 3 segundos (para más información de esta función, ver manual TART 7W G2+).

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO EN REGLETA DE SUPERFICIE

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la regleta de superficie:

La parte superior de la regleta se debe ubicar a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de la regleta y cualquier objeto debe ser de 5cm.



Fijar la regleta del teléfono en la pared:


Fijar la regleta del teléfono a la pared, realizando dos agujeros de 6mm de diámetro y utilizando los tornillos y tacos suministrados con el teléfono.



Colocar el teléfono:

Conecte los cables al teléfono (ver página 4), a continuación coloque el teléfono frontalmente a la regleta haciendo coincidir los agujeros de la base del teléfono con los de sujeción de la regleta ①, a continuación desplace el teléfono hacia abajo ②, hasta que el teléfono quede bien fijado en la regleta ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del teléfono una vez los trabajos de instalación han finalizado.




INSTALACIÓN DEL TELÉFONO EN CAJA DE EMPOTRAR

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la caja de empotrar:

Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la caja de empotrar universal a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de la caja de empotrar y cualquier objeto debe ser de 5cm.



Colocar la caja de empotrar y montaje de la regleta:


Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar la caja.
Fijar la regleta del teléfono con los tornillos suministrados en la caja de empotrar.



Colocar el teléfono:


Conecte los cables al teléfono (ver página 4), a continuación coloque el teléfono frontalmente a la regleta haciendo coincidir los agujeros de la base del teléfono con los de sujeción de la regleta ①, a continuación desplace el teléfono hacia abajo ②, hasta que el teléfono quede bien fijado en la regleta ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del teléfono una vez los trabajos de instalación han finalizado.




ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Portero electrónico con 128 viviendas / teléfonos T-ART/G2+ y abrepuertas de continua Golmar.



Distancias y Secciones:




Cable manguera	A	B	C	D	B+C+D	E
RAP-GTWIN/HF 2x1mm^2	80m	20m	96m	15m	130m	15m


Importante:

B: debe ser ≤ a 20m.

D: debe ser ≤ a 15m.



Placa de acceso




(*) **Instalación sólo audio, configurar el final de línea Dip 10 a OFF en todos los teléfonos.**

(1) Para más información de la placa, instalación, configuración, conexión de un abrepuertas de alterna, un 2º abrepuertas, instalación mixta con monitores y teléfonos T-ART/G2+ y otros esquemas de instalación (ver manual de la placa correspondiente).

LIMPIEZA DEL TELÉFONO

- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelusa con agua.
- Páselo sobre el teléfono siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el teléfono utilice un paño seco y suave que no deje pelusa para eliminar la humedad.



NOTAS:

CONFORMIDAD:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Compatibilidad Electromagnética ***2014/30/CEE.***

This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electromagnetic Compatibility ***2014/30/ECC****.*

NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.

Golmar
Sistemas de comunicación S.A.

golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.