

ROUTER 4G2INT
GUÍA RÁPIDA

Cód. 31600455
Ref. 4G2INT

1. Introduzca su tarjeta SIM en la parte posterior del router 4G2INT mediante el accesorio incluido.



2. Encienda su router.
3. Conéctese a la wifi generada por el mismo. El nombre de la wifi (SSID) así como la contraseña aparecen en la parte inferior del router.
4. Una vez esté conectado a la wifi generada por el router, abra la dirección tplinkmodem.net desde cualquier navegador para continuar con la configuración del mismo.
5. Lo primero que le pedirá será una contraseña de administración del router. Es recomendable utilizar una contraseña segura para evitar usos indebidos del mismo.

Low Middle High

Let's Get Started

6. A continuación, el router le pedirá que introduzca el PIN de su tarjeta SIM para desbloquearla.



SIM Card locked

Go to [Advanced > Network > PIN Management](#) to enter the PIN and unlock the SIM card.

ROUTER 4G2INT
GUÍA RÁPIDA

Cód. 31600455
Ref. 4G2INT

- Una vez introducido el PIN, marque la opción AUTO-UNLOCK PIN y guarde los cambios.

PIN Management

SIM Card Status:

PIN required

PIN:

Remaining Attempts: 3

Auto-unlock PIN:



Save

- Si todo va bien, la tarjeta estará desbloqueada y ya podrá disfrutar de una conexión de internet 4G, compartida por wifi o por cable.