PLUS
TECNOLOGIA

MANUAL DO UTILIZADOR



TELEFONE T-540 PLUS SE DIGITAL SISTEMA PLUS

Cód. 50122199

T-540 PLUS SE PT REV.0119

INTRODUÇÃO

Primeiro queremos agradecer e felicitá-lo pela aquisição deste produto fabricado pela Golmar.

O compromisso com a satisfação dos clientes está patente na nossa certificação ISO-9001 e no fabrico de produtos como aquele que acaba de adquirir.

A sua avançada tecnologia interna e o rigoroso controlo da qualidade farão com que os clientes e os utilizadores usufruam das inumeráveis funcionalidades que este equipamento oferece. Para tirar um maior proveito das mesmas e obter um funcionamento correto desde a primeira utilização, deve ler atentamente este manual de instruções.

ÍNDICE

Introdução....2
Índice....2
Precauções de segurança....2
Características....3
Funcionamento do telefone....3
Descrição do telefone....
Descrição....4
Led de estado....4
Terminais de ligação....4
Botões de função....5
Microinterruptor de programação rápida SW1....5
Fixação do telefone....6
Programação do telefone....7
Programação rápida do telefone....8
Programação avançada (funções do telefone)....
Menu 1....8
-Alterar a melodia de um som de chamada....8
-Ativar / desativar a função “Modo Doutor”....8
Menu 2....9
-Intercomunicação com telefones / monitores Plus....9
-Alterar a função do botão B....9
-Alterar a função do botão C....9
Menu 3....9
-Repetição dos sons de chamada....9
-Definição do tempo de “duração da comunicação com a placa”....9
-Definição do tempo de “chamada da placa”....10
Menu 4....10
-Pôr “valor de defeito” em todas as opções da programação avançada do telefone....10
Ligações opcionais....
-Ativação de dispositivos auxiliares....11
-Entrada de botão auxiliar para ativação do trinco elétrico da placa....11
-Intercomunicação na mesma habitação....12
-Botão para receber chamadas da porta do patamar....12
-Limpeza do telefone....13
Esquema de instalação....14
Notas....15

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não aperte demasiado os parafusos de fixação do telefone.
- O equipamento deve ser instalado ou modificado **sem alimentação elétrica.**
- A instalação e a manipulação destes equipamentos devem ser realizadas por **pessoal autorizado.**
- Qualquer instalação deve ser realizada a **40 cm de distância de outra**, pelo menos.
- Instale o telefone num lugar seco e protegido, sem risco de gotejamento ou projeções de água.
- Evite locais próximos de fontes de calor, húmidos, pulverulentos ou com muito fumo.
- Antes de ligar o equipamento, verifique as ligações entre a placa, o alimentador e os telefones.
- Siga sempre as instruções deste manual.

CARACTERÍSTICAS


- Telefone para instalação Plus.
- Telefone com instalação de quatro fios comuns.
- Botões de função e de acesso a programação avançada (personalizar as funções do telefone).
- Segredo total de conversação.
- Função Autoligação.
- Função “Modo Doutor” (abertura de porta automática (ver página 8)).
- Intercomunicação entre dois equipamentos no interior da mesma habitação.
- Entrada para chamada da porta de patamar da habitação.
- Aefinição do volume de chamada: máximo, médio, mínimo e sem volume “Modo Noite”, (ver pág. 5 “Botões de função”).
- Entrada para botão exterior de abertura de porta da placa.
- Saída para campainha auxiliar.
- Chamada para central de portaria principal e secundária.
- Chamada de pânico para as centrais da portaria.
- Diferentes sons de chamada que permitem distinguir a proveniência: Placa, central da portaria, intercomunicação e porta interior da habitação “HZ”.
- Ativação de funções auxiliares: luzes de cortesia, um segundo trinco elétrico, etc.
- Microinterruptores para configurar o endereço do telefone “Código de chamada” e principal/secundário (modo de programação rápida).
- Botão de ativação de trinco elétrico.
- *Led* de estado do telefone.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

- Para realizar a chamada, o visitante deve carregar no botão correspondente à habitação com que pretende estabelecer comunicação; um toque acústico avisa que a chamada está a ser realizada e o *led* da placa ilumina-se. Nesse momento, o telefone (monitor) da habitação recebe a chamada. Se tiver pressionado por engano o botão de outra habitação, deve carregar no correspondente à habitação pretendida, cancelando assim a primeira chamada.
- Em equipamentos com várias portas de acesso, a(s) outra(s) placa(s) ficará(ão) automaticamente desconectada(s): se outro visitante quiser fazer uma chamada, um som telefónico avisa que o canal está ocupado e o *led* da placa ilumina-se.
- Placas gerais (modo EL501): Se a chamada for realizada da placa geral, a placa interior do edifício chamado e as eventuais outras placas gerais ficam desconectadas automaticamente; se outro visitante quiser fazer uma chamada de uma placa interior ocupada, um som telefónico avisa que o canal está ocupado e o *led* da placa ilumina-se ou de outra placa geral, um som telefónico avisa que o canal está ocupado e o *led* da placa geral pisca durante 3 s. As placas dos outros edifícios interiores ficam livres para ser utilizadas.
- Placas gerais (modo EL501): Caso a chamada seja realizada a partir de uma placa interior, as restantes placas interiores ficam livres para ser usadas. A partir das placas gerais apenas será possível realizar chamadas para os edifícios interiores cujas placas não estejam em utilização; se se tentar realizar uma chamada para uma placa interior ocupada, um som telefónico avisa que o canal está ocupado e o *led* da placa geral pisca durante 3 s.
- A chamada tem uma duração de 45 s, o *led* de estado do telefone principal ilumina-se (cor verde). Se a chamada não for atendida antes de 45 s, o *led* de estado do telefone principal ilumina-se (cor vermelha), o *led* da placa apaga-se e o canal fica livre.
- Para estabelecer a comunicação, levante o auricular do telefone (monitor), o *led* de estado do telefone (cor verde) e o *led* da placa iluminam-se.
- A comunicação terá uma duração de um minuto e meio ou até pousar o auricular. Finalizada a comunicação, o *led* de estado do telefone ilumina-se (cor vermelha), o *led* da placa apaga-se e o canal fica livre.
- Se pretender abrir a porta, carregue no botão de abertura da porta durante os processos de chamada ou comunicação: uma premência ativa o trinco elétrico durante 3 s; o *led* ilumina-se também durante 3 s.
- A descrição dos botões de função encontra-se na página 5.

DESCRIÇÃO DOS TELEFONES

Descrição do telefone T-540 Plus SE



a. Braço auricular.
b. Grelha de difusão do som.
c. Orifício do microfone.
d. Orifício de fixação.
e. Conectores para fio telefónico.
f. Botões de função / programação.
g. *Led* de estado do telefone:
   -Repouso: *Led* vermelho aceso.
   -Chamada: *Led* verde aceso (telefone princ.)
   -Comunicação: *Led* verde aceso.
   -Modo noite: *Led* vermelho intermitente.
   -Modo Doutor: *Led* verde intermitente.
h. Botão de desligado.


Descrição dos terminais de ligação:

+	–	A	D	AP+	–	HZ-	SA	+	Int	A1

+, - : Positivo, negativo (alimentação 18 Vcc).
A , D : Comunicação áudio, digital.
AP+ : Entrada para botão auxiliar de abertura de porta.
HZ- : Entrada botão de campainha de porta.
SA : Saída (negativo) campainha auxiliar, (consumo máx. 250 mA).
INT : Intercomunicação.
A1 : Saída (negativo) ativação dispositivo auxiliar (consumo máx. 50 mA)

DESCRIÇÃO DOS TELEFONES

Botões de função:



A Uma premência curta de “1 s”: com o telefone em repouso e o auricular pousado ativa o modo Volume do som de chamada, indicando com um toque o volume selecionado atual. A seguir, cada premência curta de “1 s” (e antes que decorram “5 s”) seleciona um nível de volume do som de chamada e assim sucessivamente (em modo carrossel) com as seguintes seleções (máximo, médio, mínimo e sem volume “Modo Noite”. Nota: O *led* de estado em “Modo Noite” está vermelho intermitente). Durante o processo de uma chamada, o telefone emite o som de chamada e sairá do modo volume. Independentemente do volume selecionado, o som da “chamada da porta interior da habitação” será sempre no nível máximo.

Uma premência longa de “3 s”: com o telefone em repouso e o auricular pousado ou levantado “apaga / acende” o telefone. Depois de qualquer reinicialização do telefone e durante os 45 s seguintes não será possível realizar nenhuma operação com o mesmo.


(*) B Com o auricular levantado, ativa a intercomunicação (na mesma habitação), uma premência longa até escutar um som de confirmação chama todos os telefones da habitação. Se realizar premências curtas, com uma premência faz uma chamada para o telefone “principal”, com duas premências faz uma chamada para “secundário 1”, com três premências faz uma chamada para “secundário 2”, com quatro premências faz uma chamada para “secundário 3” e com cinco premências faz uma chamada para “secundário 4”; este modo de chamada de intercomunicação seletiva apenas é possível com o telefone T540 Plus SE e o monitor Tekna Plus SE. Apenas está operacional se não existir uma chamada ou comunicação em curso.

(*) C Independentemente da posição do auricular, ativa o dispositivo auxiliar.

Com o auricular pousado, realiza uma chamada de pânico para as centrais de portaria configuradas para receber este tipo de chamada. Com o auricular levantado, permite realizar uma chamada normal para a central principal. Durante os processos de receção de chamada ou comunicação, permite ativar o trinco elétrico.


(*) O modo de programação avançada (ver pág. 9) permite modificar as funções por defeito dos botões de função B e C com uma das seguintes funções em simultâneo e por botão: (ativação de dispositivo auxiliar “A1”, chamada para a central de portaria secundária, autoligação ou intercomunicação).

Descrição do microinterruptor de programação rápida SW1:




O microinterruptor de programação rápida SW1 está situado na parte central do circuito, acessível ao abrir o telefone.
Permite configurar o telefone como principal / secundário e atribuir-lhe um endereço.

Importante: Esta programação não pode ser realizada na Placa Geral.




Dip1 e Dip2: Configura o telefone como principal / secundário. Dip1 e Dip2 em OFF principal, Dip1 em OFF e Dip2 em ON secundário 1, Dip1 em ON e Dip2 em OFF secundário 2, Dip1 e Dip2 em ON secundário 3.



Dip3 a Dip10: Para configurar o endereço do telefone.
Os interruptores colocados na posição OFF têm valor zero.
Na posição ON têm atribuídos os valores da tabela anexa.
O código do telefone será igual à soma de valores dos interruptores colocados em ON.

Interruptor n.º:	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor em ON:	128	64	32	16	8	4	2	1




Exemplo: 0+ 64+0+16+0+4+2+1=87


***Valor de fábrica**

INSTALAÇÃO DOS TELEFONES


Fixação do telefone na parede:



Precisa de abrir o telefone para fazer as ligações e montá-lo na parede. Aplique uma ligeira força de alavanca com uma chave de fendas plana nas ranhuras disponíveis para este efeito, conforme mostra o desenho.




Evite locais próximos de fontes de calor, pulverulentos ou com muito fumo. O telefone pode ser fixado em caixa universal ou diretamente na parede. Para fixar diretamente na parede, faça dois orifícios de 6 mm nas posições especificadas, utilizando buchas de 6 mm e parafusos de Ø3,5 x 25 mm.



Passe os cabos pelo orifício próprio e ligue-os à base, de acordo com os esquemas de instalação. Monte o telefone como mostra o desenho. Depois ligue o auricular através do fio telefónico e coloque na posição de desligado.


PROGRAMAÇÃO DOS TELEFONES

Programação dos telefones T-540 Plus SE:




Localize o microinterruptor de configuração SW2, situado no lateral superior esquerdo da parte posterior do módulo EL632/PLUS e coloque o número 2 em ON. A placa emite um som para indicar que passou ao modo de programação.
Em sistemas com mais de uma placa, realize este procedimento apenas na placa principal de cada edifício.


Importante: Para realizar este modo de programação, o microinterruptor de programação rápida SW1 do telefone deve estar com os *Dips* em **OFF**.



Desligue o telefone a programar.
Quando estiver desligado, carregue no botão de abertura de porta.




Mantenha pressionado o botão de abertura de porta e, sem o soltar, ligue o telefone.




Para indicar que o equipamento está preparado para a programação, a placa e o auricular do telefone emitirão um som (o *led* do telefone ilumina-se fixamente em vermelho), podendo soltar o botão de abertura da porta. Para estabelecer comunicação de áudio com a placa, levante o auricular.




Carregue no botão da placa para a qual pretende quer fazer uma chamada com este telefone.
Neste mesmo instante, a placa e o auricular do telefone emitirão um som (o *led* do telefone pisca em vermelho).



Para programar o telefone como *Principal*, carregue no botão A durante 3 s (o *led* do telefone ilumina-se de forma fixa em vermelho).




Para programar como ***Secundário*** 1, carregue no botão uma vez, o *led* de estado pisca (em verde) uma vez e assim sucessivamente até **Secundário** 4 carregue no botão quatro vezes, o *led* de estado pisca (em verde) quatro vezes.



Para programar o telefone como *Secundário* + *Intercomunicação*, carregue no botão B, o *led* pisca (em verde) uma vez. A seguir, carregue no botão A durante 3 s (o *led* do telefone ilumina-se fixo em vermelho).


Cada habitação deve ter apenas uma unidade principal; se houver mais unidades em paralelo, devem ser configuradas como secundárias, independentemente de serem telefones ou monitores.



Realize uma chamada para comprovar que o telefone foi programado corretamente. Programe os restantes telefones da mesma forma.
Quando finalizar a programação, coloque o interruptor de programação na posição OFF. Se se esquecer, a placa emitirá sons que avisam que não saiu do modo de programação.

PROGRAMAÇÃO DOS TELEFONES


Descrição do microinterruptor de programação rápida SW1:



O microinterruptor de programação rápida SW1 está situado na parte central do circuito, acessível ao abrir o telefone.
Permite configurar o telefone como principal / secundário e atribuir-lhe um endereço.


Importante: Esta programação não pode ser realizada na Placa Geral.

*




Dip1 e Dip2: Configura o telefone como principal / secundário. Dip1 e Dip2 em OFF principal, Dip1 em OFF e Dip2 em ON secundário 1, Dip1 em ON e Dip2 em OFF secundário 2, Dip1 e Dip2 em ON secundário 3.

*



Dip3 a Dip10: Para configurar o endereço do telefone.
Os interruptores colocados na posição OFF têm valor zero.
Na posição ON têm atribuídos os valores da tabela anexa.
O código do telefone será igual à soma de valores dos interruptores colocados em ON.

Interruptor nº:	3	4	5	6	7	8	9	10
Valor em ON:	128	64	32	16	8	4	2	1




Exemplo: 0+ 64+0+16+0+4+2+1=87

***Valor de fábrica**

Programação avançada dos telefones T540 Plus SE:

A programação avançada permite modificar as opções configuradas por defeito do telefone:




Desligue o telefone a programar.
Quando estiver apagado, carregue no botão 🔑 durante 3 s para aceder ao "Menu 1" da programação avançada; o telefone emitirá um som e o *led* ilumina-se fixo em laranja.

Menu 1:


A seguir modifique a opção pretendida:

- Alterar a melodia de um som de chamada:

O telefone dispõe de diferentes sons de chamada que permitem distinguir a proveniência. As melodias atribuídas por defeito aos sons de chamada podem ser selecionados entre várias disponíveis no telefone.




Selecione o som de chamada a modificar: Cada premência no botão B seleciona um som de chamada que será indicado com intermitências (de uma a quatro intermitências) no *led* de estado e pela seguinte ordem (som de chamada da placa, central de portaria, chamada intercomunicação e chamada porta interior "HZ"); ao chegar à última seleção a premência seguinte volta à primeira seleção e 1 pisca no *led* de estado (modo carrossel).



A seguir selecione a melodia para o som de chamada (previamente selecionado no passo anterior), carregando no botão A até escutar a melodia pretendida no "modo carrossel".

- Ativar / desativar a função "Modo Doutor": "Modo Doutor" não ativado (valor por defeito).

A função "Modo Doutor" permite ativar o trinco elétrico de forma automática passados 5 s de realizar a chamada da placa e sem necessidade de estabelecer comunicação nem de carregar no botão de abertura de porta 🔑. A chamada finaliza passados 20 segundos e o canal fica livre.
(Só deve configurar o telefone principal com o "Modo Doutor").




Para ativar o "Modo doutor": Carregue no botão C, o *led* de estado indica com duas intermitências que a função está ativada ou com uma intermitência que a função está desativada.

Continua

PROGRAMAÇÃO DOS TELEFONES

Continuação da página anterior

- Aceder ao "Menu 2" ou sair do modo programação:



Para aceder ao "Menu 2", realize uma premência curta no botão; o *led* de estado piscará duas vezes.


Para sair do modo de programação, carregue no botão durante 3 s; o *led* de estado apaga-se (ver página 10).

Menu 2:

A seguir modifique a opção pretendida:


- Intercomunicação com telefones / monitores Plus: Intercomunicação com telefones / monitores Plus SE (valor defeito).

Se, numa habitação, houver telefones T-540 Plus, monitores Tekna Plus e telefones T-540 Plus SE, deve configurar os telefones T-540 Plus SE no modo "Intercomunicação com telefones / monitores Plus", visto que o telefone T-540 Plus e o monitor Tekna Plus não permitem realizar uma chamada de intercomunicação para um telefone / monitor em concreto da habitação. Assim, quando for realizada uma intercomunicação, todos os monitores / telefones da habitação vão receber a chamada.




Para ativar o modo "Intercomunicação com telefones / monitores Plus": Carregue no botão A , o *led* de estado indica com uma intermitência que a função está no modo "Intercomunicação com telefones / monitores Plus" ou com duas intermitências que a função está no modo "Intercomunicação com telefones / monitores Plus SE".

- Alterar a função do botão B : Função de Intercomunicação (valor por defeito).




Selecione a função que quiser atribuir ao botão B : Cada premência no botão B seleciona uma função distinta que será indicada com intermitências (de uma a quatro intermitências) no *led* de estado e pela seguinte ordem (ativação de dispositivos auxiliares "A1", chamada para central de portaria secundária, autoligação e intercomunicação); ao chegar à última seleção, a seguinte premência volta à primeira seleção e a uma intermitência no *led* de estado (modo carrossel).

- Alterar a função do botão C : Função ativação dispositivos auxiliares "A1" (valor por defeito).



Selecione a função que quiser atribuir ao botão C : Cada premência no botão C seleciona uma função distinta que será indicada com intermitências (de uma a quatro intermitências) no *led* de estado e pela seguinte ordem (ativação de dispositivos auxiliares "A1", chamada para central de portaria secundária, autoligação e intercomunicação); ao chegar à última seleção, a seguinte premência volta à primeira seleção e a uma intermitência no *led* de estado (modo carrossel).

- Aceder ao "Menu 3" ou sair do modo programação:




Para aceder ao **"Menu 3"**, realize uma premência curta no botão; o *led* de estado piscará três vezes.

Para sair do modo de programação, carregue no botão durante 3 s; o *led* de estado apaga-se (ver página 10).

Menu 3:


A seguir modifique a opção pretendida:

- Repetição dos sons de chamada: Uma repetição (valor por defeito).



Se quiser "repetir o som de chamada" no telefone: Cada premência no botão A seleciona uma repetição dos sons de chamada que será indicada com intermitências (de uma a três intermitências) no *led* de estado e pela seguinte ordem (uma, duas ou três repetições); ao chegar à última seleção, a premência seguinte volta à primeira seleção e a uma intermitência no *led* de estado (modo carrossel).

- Definição do tempo "duração da comunicação com a placa": 90 segundos (valor por defeito).




Se quiser modificar o tempo de "duração da comunicação com a placa": Cada premência no botão B seleciona uma duração da comunicação com a placa (1: 60 s, 2: 90 s, 3: 120 s e 4: 150 s) que será indicada com intermitências (de uma a quatro intermitências) no *led* de estado e pela seguinte ordem (uma, duas, três ou quatro repetições); ao chegar à última seleção, a premência seguinte volta à primeira seleção e uma intermitência no *led* de estado (modo carrossel).

Continua

PROGRAMAÇÃO DOS TELEFONES


Continuação da página anterior

- Definição do tempo de "chamada da placa": 45 segundos (valor por defeito).



Se quiser modificar o tempo de "Chamada da placa": Cada premência no botão C seleciona uma duração da chamada da placa (1: 30 s, 2: 45 s, 3: 60 s e 4: 90 s) que será indicada com intermitências (de uma a quatro intermitências) no *led* de estado e pela seguinte ordem (uma, duas, três ou quatro repetições); ao chegar à última seleção, a premência seguinte volta à primeira seleção e uma intermitência no *led* de estado (modo carrossel).

- Aceder ao "Menu 4" ou sair do modo programação:




Para aceder ao **"Menu 4"**, realize uma premência curta no botão 🔑; o *led* de estado piscará quatro vezes.
Para sair do modo de programação, carregue no botão 🔑 durante 3 s; o *led* de estado apaga-se (ver página 10).

Menu 4:


A seguir modifique a opção pretendida:

- Pôr "valor de defeito" em todas as opções da programação avançada do telefone.




Pôr em "valor de defeito": Carregue no botão A, o telefone indica com dois toques acústicos que todas as opções da programação avançada do telefone (pág. 8 - 10) estão com o respetivo valor de defeito.

- O botão B não tem função.




Reservado.

- O botão C não tem função.




Sem função.

- Aceder ao "Menu 1" ou sair do modo programação:



Para aceder ao **"Menu 1"**, realize uma premência curta no botão 🔑; o *led* de estado piscará uma vez (ver página 8).
Para sair do modo de programação, carregue no botão 🔑 durante 3 s; o *led* de estado apaga-se.

- Ligar o telefone ao sair da programação:



Ao sair do modo de programação avançada, o telefone está desligado: Carregue no botão A durante 3 s para ligar o telefone. Depois de qualquer reinicialização do telefone e durante os 45 s seguintes não será possível realizar nenhuma operação com o mesmo.


LIGAÇÕES OPCIONAIS

Ativação de dispositivos auxiliares com telefones T-540 Plus SE:

A ativação de dispositivos auxiliares requer a utilização de uma unidade de relé SAR-12/24. Se a prestação for partilhada por todos os telefones, una o terminal A1 dos mesmos; se, pelo contrário, cada telefone tiver uma função própria, utilize um relé SAR-12/24 para cada um, sem unir o terminal A1 dos telefones.


Esta função é ativada ao pressionar o botão C do telefone, em qualquer momento e independentemente da posição em que estiver o auricular.

As aplicações mais comuns podem ser a ativação das luzes da escada, a abertura de uma segunda porta, etc.



(*) O neutro da alimentação da iluminação está em série através dos contactos do relé SAR-12/24; o consumo máximo do elemento a conectar não será superior a 1,8 A.


Para ativar um segundo trinco elétrico, será necessário um transformador TF-104.



* **Importante:** Coloque o varístor fornecido com o módulo de som diretamente sobre os terminais do trinco elétrico.

Entrada de botão exterior para ativação do trinco elétrico da placa:

Permite a ativação do trinco elétrico da placa durante um processo de chamada ou comunicação com a placa. Com o telefone em repouso realiza uma chamada de pânico para as centrais de portaria configuradas para receber este tipo de chamada.



Continua

LIGAÇÕES OPCIONAIS

Continuação da página anterior.

Intercomunicação entre dois pontos da mesma habitação:


O telefone T-540 Plus SE inclui de série a intercomunicação entre dois pontos da mesma habitação. Para ativar esta função será necessário que:

- Um dos telefones tenha sido configurado como principal e o outro como secundário com intercomunicação, segundo se descreve na página 7. No caso de intercomunicar um monitor com um telefone, é recomendável que o monitor esteja configurado como principal.
- O terminal INT dos equipamentos a intercomunicar deve estar unido (ver esquema anexado).

Para intercomunicar, levante o auricular; uma premência longa no botão B até escutar um som de confirmação, faz uma chamada para todos os telefones da habitação. Se realizar premências curtas, com uma premência faz uma chamada para o telefone "principal", com duas premências faz uma chamada para "secundário 1", com três premências faz uma chamada para "secundário 2", com quatro premências faz uma chamada para "secundário 3" e com cinco premências faz uma chamada para "secundário 4"; este modo de chamada de intercomunicação seletiva apenas é possível com o telefone T-540 Plus SE. Apenas está operacional se não existir uma chamada ou comunicação em curso. Um toque acústico no auricular confirmam que a chamada está a ser realizada ou que a unidade chamada está em comunicação com a placa. Para estabelecer a comunicação, levante o auricular da unidade chamada. Se, durante um processo de intercomunicação, receber uma chamada da placa, escutará um toque acústico no auricular da unidade principal; para estabelecer a comunicação com a placa, carregue no botão B da unidade configurada como principal ou carregue no botão de abertura da porta, se apenas quiser abrir a porta.

Os sons de chamada reproduzidos são diferentes em função do lugar de realização da chamada, o que permite ao utilizador distinguir a sua proveniência.

Lembre-se: Se, na mesma habitação, também houver telefones T-540 Plus, os telefones T-540 Plus SE devem ser configurados como "Intercomunicação com telefones / monitores Plus" (ver página 9). Este modo de configuração não permite a intercomunicação seletiva para os diferentes telefones da habitação; ao carregar no botão de intercomunicação de todos os telefones da habitação receberão a chamada.




Botão para receber chamadas da porta do patamar:

O telefone T-540 Plus SE inclui de série a possibilidade de receber uma chamada da porta de patamar. Esta função permite evitar a utilização de uma campainha, colocando um botão entre os terminais "HZ—" e "—"do telefone.

Os sons de chamada reproduzidos são diferentes em função do lugar de realização da chamada, o que permite ao utilizador distinguir a sua proveniência. Se durante uma conversa com a placa se produzir uma chamada a partir da porta do patamar, uns sons no auricular avisam para esta circunstância.


Nota: Indistintamente do volume configurado para os sons de chamadas no telefone (ver página 5) e da função "Modo Noite", o som da "chamada da porta do patamar" será sempre no nível máximo.



Continua


LIMPEZA DO TELEFONE

- Não utilize solventes, detergentes nem produtos de limpeza que contenham ácidos, vinagre ou que sejam abrasivos.
- Utilize um pano húmido (não molhado) macio que não liberte pelos com a água.
- Passe sobre o telefone sempre na mesma direção, de cima para baixo.
- Depois de limpar o telefone, utilize um pano seco e macio que não liberte pelos para eliminar a humidade.



ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Porteiro eletrónico:



Importante: Para mais informação sobre a placa, secções, distâncias, outros esquemas de instalação, etc., (ver manual "T632 PLUS ML"). https://doc.golmar.es/search/manual/50122328

NOTAS:

golmar
Sistemas de comunicación S.A.

golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.