



MANUAL DE USUARIO

Grabador de Vídeo Inalámbrico

NVR Inalámbrico

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
CAPÍTULO 1 VISTA GENERAL DEL PRODUCTO.....	1
1.1 PANEL TRASERO	1
1.2 CONTROL REMOTO (PARA REFERENCIAS ÚNICAMENTE).....	2
CAPÍTULO 2 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL	3
NVR INALÁMBRICO	3
2.1 INSTALACIÓN DEL HDD	3
2.2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN	4
2.3 CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	4
CAPÍTULO 3 FUNCIONES COMUNES DEL.....	5
NVR INALÁMBRICO	5
3.1 USO DEL RATÓN SUMINISTRADO	5
3.2 USO DEL TECLADO VIRTUAL.....	5
3.3 CONTRASEÑA	6
CAPÍTULO 4 PUESTA EN MARCHA DEL NVR INALÁMBRICO.....	7
4.1 ASISTENTE DE INICIO	7
4.1.1 <i>Asistente de Inicio</i>	7
4.1.2 <i>Configuración de Red</i>	7
4.1.3 <i>Fecha/Hora</i>	9
4.1.4 <i>Disco</i>	10
4.1.5 <i>Resolución</i>	11
4.1.6 <i>Teléfono Móvil</i>	11
4.1.7 <i>Resumen</i>	12
4.2 VISUALIZACIÓN DE PANTALLAS EN DIRECTO	12
4.2.1 <i>Barra de Herramienta Rápida</i>	13
4.2.2 <i>Barra de Tareas</i>	14
4.2.3 <i>Menú de Inicio</i>	14
4.2.3.1 Bloqueo y Desbloqueo de la Pantalla	15
4.2.3.2 Apagado.....	15
CAPÍTULO 5 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA NVR INALÁMBRICO	16
5.1 CANALES	17
5.1.1 <i>Directo</i>	17
5.1.2 <i>Movimiento</i>	18
5.1.3 <i>Privacidad</i>	19
5.2 GRABACIÓN (RECORD)	20
5.2.1 <i>Grabación</i>	20
5.2.1.1 Grabación	20
5.2.1.2 Grabación Programada	21
5.2.3 <i>Capturas</i>	22
5.2.3.1 Capturas.....	22

5.2.3.2 Calendario de Captura	22
5.3 ALARMA.....	23
5.3.1 Movimiento.....	23
5.3.2 Excepciones.....	23
5.4 RED.....	24
5.4.1 Configuración General	25
5.4.1.1 PPPoE.....	26
5.4.1.2 Configuración de Puertos (Port Configuration).....	27
5.4.2 DDNS.....	28
5.4.3 Correo Electrónico.....	29
5.4.3.1 Configuración de Correo Electrónico	29
5.4.3.2 Calendario	30
5.4.4 FTP	31
5.5 DISPOSITIVO.....	32
5.5.1 Administrar Discos	32
5.5.1.1 S.M.A.R.T	33
5.5.2 Nube (Cloud)	34
5.6 SISTEMA.....	36
5.6.1 Configuración General	36
5.6.1.1 Fecha y Hora	37
5.6.1.2 Ajustes de NTP	38
5.6.1.3 Ajustes de DST	38
5.6.2 Configuración de Salida	39
5.6.2.1 LIVE-OUT.....	40
5.6.3 Usuarios	41
5.6.3.1 Cambio de Contraseña	41
5.6.3.2 Añadir Nuevos Usuarios	42
5.6.3.3 Configurar Permisos de Usuario	42
5.6.4 Mantenimiento	44
5.6.4.1 Registro (Log).....	44
5.6.4.2 Carga por Defecto	45
5.6.4.3 Actualizar	46
5.6.4.4 Ajustes	46
5.6.4.4 Reinicio Automático.....	47
5.6.5 Mantenimiento IPC	48
5.6.5.1 Actualizar	48
5.6.5.2 Carga por Defecto.....	49
5.6.6 Información del Sistema	49
5.6.6.1 Información	49
5.6.6.2 Estado de la Red (Network State)	50
CAPÍTULO 6 BÚSQUEDA, REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD	50
6.1 USO DE LA FUNCIÓN DE BÚSQUEDA.....	51
6.1.1 Buscar y Reproducir Vídeo en General.....	53
6.1.1.1 Copia de Seguridad de Clips de Video	53

6.1.2 Búsqueda, Reproducción y Copia de Seguridad de Eventos	55
6.1.2.1 Control de Reproducción de Eventos.....	56
6.1.3 Reproducción de Subperíodos.....	57
6.1.4 Búsqueda y Visualización de Imágenes.....	58
6.1.5.1 Control de Vista Previa de Imágenes	59
CAPÍTULO 7 ACCESO REMOTO VÍA CLIENTE WEB	60
7.1 REQUISITOS BÁSICOS DEL ENTORNO DEL SISTEMA.....	60
7.2 DESCARGA E INSTALACIÓN DE PLUGINS WEB	60
7.3 GESTOR DE CLIENTE WEB	63
7.3.1 Interfaz en Directo	63
7.3.2 Reproducción	65
7.3.2.1 Botones de Control de Reproducción	66
7.3.3 Configuración Remota	68
7.3.4 Configuración Local.....	68
CAPÍTULO 8 VISUALIZACIÓN DEL VIDEO DE LA COPIA DE SEGURIDAD EN PC/MAC.....	69
CAPÍTULO 9 ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES.....	72
CAPÍTULO 10 APÉNDICE.....	75
10.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	75
10.2 MANTENIMIENTO DE USO	76
10.3 ACCESORIOS (SÓLO PARA REFERENCIA)	77

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea detenidamente las siguientes intrusiones de seguridad con el fin de evitar lesiones personales y prevenir que resulten dañados los equipos y otros dispositivos conectados.

1. Fuentes de alimentación (nota: por favor haga uso de la fuente de alimentación adjunta o especificada por el fabricante).

Nunca haga funcionar el equipo con una fuente de alimentación no especificada.

2. Nunca empuje objetos de ningún tipo a través de las aberturas del NVR inalámbrico.

Nunca empuje objetos de ningún tipo a través de las aberturas del NVR inalámbrico para evitar descargas eléctricas u otros accidentes.

3. No coloque el equipo en zonas con polvo.

No coloque el equipo en zonas con polvo.

4. No coloque el equipo bajo la lluvia o en un ambiente húmedo.

No coloque el equipo bajo ambientes húmedos como sótanos. Si el equipo entra accidentalmente en contacto con agua, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor local.

5. Mantenga limpia y seca la superficie del equipo

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la carcasa exterior del NVR inalámbrico (no utilice limpiadores líquidos en aerosol).

6. No hacer servir el equipo si se encuentra algún problema

Si hay algún olor o sonido extraño en el NVR inalámbrico, desenchufe el cable de alimentación y contacte al distribuidor autorizado o al centro de servicio.

7. No intente quitar la cubierta superior

Advertencia: no quite la tapa del NVR inalámbrico para evitar descargas eléctricas.

8. Tratar con cuidado

Si el NVR inalámbrico no funciona normalmente debido a un golpe en el objeto duro, contáctese con el distribuidor autorizado para repararlo o reemplazarlo.

9. Utilice una batería de litio estándar (nota: utilice las pilas adjuntas o especificadas por el fabricante)

Después de desconectar la fuente de alimentación, si el reloj del sistema no puede seguir funcionando, reemplace la batería de litio estándar de 3V en la placa principal.

Advertencia: Apague el NVR inalámbrico antes de reemplazar las pilas, o puede sufrir una descarga eléctrica grave. Por favor deseche adecuadamente las baterías usadas.

10. Coloque el equipo en un lugar con buena ventilación

El sistema del NVR inalámbrico incluye HDD, que produce una gran cantidad de calor durante la operación. Como resultado, no bloquee las aberturas de ventilación (en la parte superior, inferior, en ambos lados y en el reverso) para refrigerar el sistema durante el funcionamiento.

Instale o coloque el equipo en el lugar con buena ventilación.


11. El adaptador de corriente adjunto solo se puede usar para un set de NVR inalámbrico.

No conecte más equipos, o el NVR inalámbrico puede reiniciarse repetidamente debido a una potencia insuficiente.

12. Evite que el equipo caiga al agua o le salpique. No coloque objetos que contengan agua, como floreros, en el equipo.


Capítulo 1 Vista General del Producto

1.1 Panel Trasero



NO	Interfaz físico	Conexión
1	Conexión a tierra	Un terminal para conectar un cable de tierra separado. *Asegúrese de añadir un cable a tierra para utilizar el equipo de forma segura.
2	Antena	Recibe la señal de la cámara inalámbrica.
3	WAN:(RJ45) Puerto de Red	Conectar con WAN, cable Ethernet.
4	Puerto VGA	Conecte con dispositivos de visualización VGA, como el monitor de PC.
5	HDMI	Conecte con dispositivos HDMI, como el monitor de PC.
6	Puerto USB	Conectar con USB.
7	Entrada de alimentación	Conecte con la fuente de alimentación 12V DC 2A, incluida con el dispositivo.

1.2 Control Remoto (Para Referencias Únicamente)



Nº.	Icono	Descripción
1	1-8	Tecclas numéricas Presionar para visualizar los canales 1~8
2	9、0	Tecclas numéricas
3	ALL	Para visualizar todos los canales. Modo de visualización múltiple
4	Menu	Entrar o salir del Menú Principal.
5	Mute	Silenciar On/Off
6	Submenu	Ir al submenú
7	▲	Flecha hacia arriba; Aumento de volumen
8	SEL	Entrar en el punto de menú seleccionado y editar el ajuste.
9	◀▶	Izquierda/derecha; Disminuir/aumentar el valor del parámetro de la barra de control.
10	▼	Flecha abajo; Disminución del volumen
11	◀◀	Retroceder durante la reproducción de vídeo.
12	▶▶	Avanzar rápidamente durante la reproducción de vídeo.
13	▶	Reproducir el vídeo grabado o para entrar en el menú de búsqueda de grabaciones.
14	●	Iniciar la grabación manual.
15	■	Detener la grabación manual o la reproducción de vídeo.
16		Pausar la reproducción de vídeo o entrar en el modo de reproducción de fotogramas.

Capítulo 2 Instalación y Conexión del NVR inalámbrico


2.1 Instalación del HDD

Dependiendo del paquete que haya comprado, la unidad de disco duro puede estar incluida en el paquete completo. Si no está preinstalado, siga las instrucciones de instalación de este manual del usuario.


Precaución: NO instale ni extraiga el HDD mientras el dispositivo esté encendido.

Instalación del HDD:


- (1) Primeramente, retire la alimentación, y luego quite los tornillos de ambos lados y del panel trasero, y abra la tapa superior del NVR inalámbrico.



- (2) Conecte los cables de datos y de alimentación al HDD y coloque el HDD en la carcasa del NVR. Con cuidado, voltee la carcasa del NVR y asegure el HDD al NVR con los tornillos.




- (3) Vuelva a colocar la cubierta superior con cuidado y fije la cubierta con tornillos.



Nota: Los procedimientos anteriores son solo de referencia. La operación práctica puede ser diferente según el NVR que haya adquirido.

2.2 Diagrama de Conexión



Nota: El diagrama de arriba es sólo para referencia. La conexión práctica puede ser diferente dependiendo del NVR inalámbrico que usted compró.


2.3 Conexión de la Fuente de Alimentación

Precaución: Utilice sólo el adaptador de alimentación suministrado con el NVR inalámbrico.

Conecte un extremo del adaptador de alimentación al conector de alimentación en la parte posterior del NVR inalámbrico. Enchufe el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de corriente de la pared.




Para algunos modelos específicos, es posible que deba presionar el interruptor de encendido para encender el equipo.



Capítulo 3 Funciones Comunes del NVR inalámbrico

3.1 Uso del Ratón Suministrado



1. Botón izquierdo:

- Haga clic para seleccionar las opciones del menú.
- Durante la visualización en directo en la vista de pantalla dividida, haga doble clic en un canal para verlo en pantalla completa.
- Haga clic en un canal en la pantalla de visualización en directo para abrir la Barra de herramientas rápida de la cámara.
- Haga clic y mantenga presionado para arrastrar los controles deslizantes y escalas en el modo de menú.

2. Botón derecho:

- Haga clic una vez para abrir la barra de tareas en la pantalla Visualización en directo. Ver [4.2.2 Barra de tareas](#).
- En los menús, haga clic para retroceder / cerrar menús.


3. Rueda de desplazamiento:

- En los menús, scroll para moverse hacia arriba/abajo por el contenido del menú.
- Mientras pasa el ratón por encima de la rueda de control de volumen, desplácese para subir/bajar el volumen del sistema.

3.2 Uso del Teclado Virtual


Verá el teclado virtual automáticamente en la pantalla cuando necesite introducir datos.

Haga clic para cambiar el teclado a mayúsculas y más puntuación



3.3 Contraseña

Cuando ejecute el NVR inalámbrico por primera vez, se le solicitará su contraseña (por defecto 00000000).



Idioma: Elija un idioma OSD

ID de dispositivo: Introduzca el ID del dispositivo entre paréntesis. El ID por defecto es "000000". Ver más información sobre el ID de dispositivo en [5.6.1 General](#).

Usuario: Por defecto "admin".

Contraseña: Por defecto "00000000".

Confirmar Contraseña: Vuelva a introducir su propia contraseña.

Haga clic en **Iniciar sesión** para **Ingresar** al sistema del NVR inalámbrico.

NOTA: Si olvida su contraseña, no podrá iniciar sesión en el sistema, póngase en contacto con su distribuidor para restablecer la contraseña.

Capítulo 4 Puesta en Marcha del NVR inalámbrico

4.1 Asistente de Inicio

El asistente de inicio le ayudará a configurar el sistema y a hacer funcionar rápidamente el NVR inalámbrico. Por defecto este se encuentra deshabilitado. Puede dirigirse al apartado [4.2 Visualización de Pantallas en Directo](#).

4.1.1 Asistente de Inicio

Haga clic en el [Asistente de inicio](#) para continuar con el siguiente paso.



4.1.2 Configuración de Red



Local Connection	
DHCP	<input type="checkbox"/>
Dirección IP	192.168.001.100
Másc. de subred	255.255.255.000
Puerta de enlace	192.168.001.001

DNS	
DNS1	192.168.001.001
DNS2	008.008.008.008

Port	
Puerto web	00080
Puerto del Cliente	09000
Puerto RTSP	00554
UPNP	<input type="checkbox"/>

Si se conecta a un router que permite usar **DHCP** marque la casilla DHCP. El router asignará automáticamente todos los parámetros de red para su NVR inalámbrico. En caso de configurar manualmente los parámetros de red, ver a continuación:

Dirección IP: La dirección IP identifica el NVR inalámbrico en la red. Consiste en cuatro grupos de números entre 0 y 255, separados por puntos. Por ejemplo, "192.168.001.100".

Máscara Subred: La máscara de subred es un parámetro de red que define un rango de direcciones IP que pueden utilizarse en una red. Si la dirección IP es como una calle donde vive, entonces la máscara de subred es como un barrio. La dirección de subred también consta de cuatro grupos de números, separados por puntos. Por ejemplo, "255.255.255.000".

Puerta de enlace: Esta dirección permite al NVR inalámbrico acceder a Internet. El formato de la dirección del Gateway es el mismo que el de la dirección IP. Por ejemplo, "192.168.001.001".

DNS1/DNS2: DNS1 es el servidor DNS primario y DNS2 es un servidor DNS de copia de seguridad. Normalmente es suficiente con introducir la dirección del servidor DNS1.

Puertos


Puerto Web: Puerto Web: Este es el puerto que usted usará para conectarse remotamente al NVR inalámbrico (por ejemplo, usando el Cliente Web). Si el puerto 80 predeterminado ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.

Puerto Cliente: Este es el puerto que el NVR inalámbrico usará para enviar información (por ejemplo, usando la aplicación móvil). Si el puerto 9000 predeterminado ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.

Puerto RTSP: Este es el puerto que el NVR inalámbrico podrá transmitir streaming en tiempo real a otro dispositivo (por ejemplo, utilizando un reproductor de medios de streaming).

UPNP: Si desea iniciar sesión de forma remota en el NVR inalámbrico utilizando el Cliente web, debe completar el direccionamiento de puertos en el router. Habilite esta opción si su router es compatible con UPnP. En este caso, no es necesario configurar manualmente el reenvío de puertos en el enrutador. Si su enrutador no es compatible con UPnP, asegúrese de que el direccionamiento de puertos se complete manualmente en su router.

PPPoE



Este es un protocolo avanzado que permite que el NVR inalámbrico se conecte a la red más directamente vía módem DSL.

Marque la casilla "Activar PPPOE" y, a continuación, introduzca el nombre de Usuario y la Contraseña de PPPoE.

4.1.3 Fecha/Hora

Este menú le permite configurar la fecha, hora, formato de fecha, formato de hora, zona horaria, NTP y DST.

Fecha y Hora

Haga clic en el icono de calendario para establecer la fecha actual del sistema.



Fecha: Haga clic en el icono de calendario para establecer la fecha del sistema.

Hora: Haga clic para establecer la hora del sistema.

Formato de fecha: Elija del menú desplegable para establecer el formato de fecha preferido.

Formato de hora: Elija un formato de hora entre 24 horas y 12 horas.

Zona horaria: Ajuste la zona horaria correcta.

NTP


Network Time Protocol (protocolo de tiempo de red). Esta función le permite sincronizar la fecha y la hora automáticamente en el NVR inalámbrico a través de Internet. Por lo tanto, el NVR inalámbrico necesita estar conectado a Internet.



Marque la casilla “**NTP**” y seleccione el servidor NTP.

DST

Daylight Savings Time (horario de verano).



DST: Habilitar si se respeta el horario de ahorro de luz diurna (DST) en su región.

Ajuste de la hora: Seleccione la cantidad de tiempo a compensar para DST.

Horario de verano: Seleccione esta opción para ajustar horario de verano en semanas o días.

Hora de inicio/Hora de finalización: Ajuste de hora de inicio y hora de finalización para el ahorro de luz diurna.

Alias: Nombre de la cámara IP.

Posición: Posición para mostrar el nombre de la cámara en la pantalla.

Puerto: Puerto de la cámara IP.


Protocolo: Seleccione el protocolo de la cámara IP en el menú desplegable.


Nombre de usuario: Nombre de usuario de la cámara IP.

Contraseña: Contraseña de la cámara IP.

Enlazar canal: Elija el canal del NVR inalámbrico al que desea conectarse.

4.1.4 Disco



No.	Modelo:	No:	Firmware	TIPO	Dico de grupo	Estado	Libre/Total	Tiempo libre	Editar
1*	TOSHIBA	Y7SVGMXNS	MU20A720	RW	Grupo1	Normal	587G/931G	668Hora	

Sobrescribir: Auto

Grabar en E-SATA: Desactivar

Formato DISCO DURO

Anterior Siguiente Cancelar


Si el disco duro se instala en el NVR por primera vez, debe formatearse. Seleccione el disco duro y, a continuación, haga clic en el botón **Formato Disco Duro** para formatear el disco duro.

Sobrescribir: Utilice esta opción para sobrescribir las grabaciones antiguas en el disco duro cuando éste esté lleno. Por ejemplo, si elige la opción 7 días, sólo se guardarán en el disco duro las grabaciones de los últimos 7 días. Para evitar sobrescribir grabaciones antiguas, seleccione APAGADO. Si ha desactivado esta función, compruebe regularmente el estado del disco duro para asegurarse de que no está lleno. Seleccionando Auto la duración del disco duro dependerá de la calidad de grabación seleccionada y se sobrescribirá.

Grabar en ESATA: Si su NVR inalámbrico viene con un puerto e-SATA en el panel trasero, puede habilitar la grabación de vídeo en el disco duro e-SATA.

4.1.5 Resolución

Elija una resolución de salida que coincida con la de su monitor. El NVR inalámbrico permite ajustar la resolución de salida automáticamente para que coincida con la mejor resolución del monitor cuando se inicia el sistema.



Resolución	
Resolución de salida	1080P(1920x1080) ▼
Aplicar	

4.1.6 Teléfono Móvil

Si su NVR inalámbrico viene con un ID P2P, puede escanear el código QR con su aplicación móvil (RXCamView) para ver el NVR remotamente.



Asistente de inicio	
Mobile	
P2P ID	
P2P ID	RSV1710073501073
Local Connection	
Dirección IP	192.168.1.100
Másc. de subred	255.255.255.0
Port	
Puerto web	80
Puerto del Cliente	9000
<div>Anterior Siguiente Cancelar</div>	


4.1.7 Resumen

Puede verificar la información de resumen del sistema que estableció en el asistente de inicio y finalizar el asistente.

Marque **No mostrar esta ventana la próxima vez** si no desea mostrar el asistente de inicio cuando reinicie el sistema la próxima vez. Haga clic en el botón **Finalizar** para guardar y salir.



4.2 Visualización de Pantallas en Directo



Status Icons



Este icono se muestra cuando el NVR inalámbrico está grabando.



Este icono se muestra cuando la cámara ha detectado movimiento.



Este icono indica que el HDD tiene un error de funcionamiento.



Este icono indica que el HDD no se encuentra formateado.



Este icono indica que la memoria del HDD está llena.



Este icono indica que el disco duro es de solo lectura.

Fuera de línea: La cámara está desconectada.

Not paired: La cámara no está emparejada.

4.2.1 Barra de Herramienta Rápida

En la visualización en directo, haga clic con el botón izquierdo del mouse en una cámara conectada para mostrar la Barra de Herramientas Rápida de la cámara.



Haga clic para grabar manualmente el canal de inmediato. Si la grabación manual está en proceso, el ícono estará en rojo. Haga clic una vez más para detener el registro manual.




Haga clic para guardar una instantánea de la imagen de la cámara actual. La captura manual debe estar habilitada para usar esta función. Para obtener detalles sobre cómo habilitar la captura manual, consulte [5.2.3.1 Capturas](#).



Haga clic para reproducir la última grabación de 5 minutos de este canal.



Haga clic para ampliar el canal. Cuando aparezca el icono , mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para arrastrar el área que desea ampliar.



Haga clic para ajustar el color de la imagen del canal. Puede ajustar tonalidad, brillo, contraste y saturación de la imagen.




Cambiar el tipo de stream.





Emparejar una cámara.


4.2.2 Barra de Tareas





 Haga clic para abrir el menú Inicio

 Haga clic para visualizar las cuatro cámaras de forma simultánea.

 Haga clic para comenzar a ver los canales en una secuencia.


 Reproducción rápida. Puede elegir reproducir la última grabación para todos los canales desde el principio del día, o puede elegir la reproducción de los últimos 5s, 10s, 30s, 1Min, 5Min.

 Haga clic para cambiar todos los canales entre mainstream y substream (resolución de visualización en directo).

 Haga clic para cambiar entre vista en tiempo real, balanceada o fluida. Los modos de efecto de visualización sólo afectan a la calidad de vídeo de la visualización en directo mediante la tasa de bits y la frecuencia de fotogramas, pero no afectan a la calidad de grabación.


 Para iniciar o detener el Registro Manual y la Alarma Manual.

 Para ver la información del sistema, canal, registro y el estado de la red.

 Este icono aparecerá si la red está desconectada.

4.2.3 Menú de Inicio


Con el menú de inicio, puede cambiar de usuario, buscar y reproducir, entrar en el menú de configuración del sistema, bloquear y desbloquear la pantalla, apagar, reiniciar y cerrar la sesión del sistema.




4.2.3.1 Bloqueo y Desbloqueo de la Pantalla




La pantalla se bloqueará para proteger el funcionamiento no autorizado del OSD mientras el NVR inalámbrico no esté en funcionamiento del menú durante 1 minuto.


Si es necesario, también puede bloquear manualmente la operación de la pantalla. Para ello, vaya al Menú de Inicio y, a continuación, haga clic en el icono Inicio.  para bloquear el sistema inmediatamente.

Si el sistema está bloqueado, puede hacer clic en el icono Pantalla de Bloqueo  para desbloquear el sistema para su funcionamiento posterior.

4.2.3.2 Apagado



Haga clic en el botón **Apagado** del menú de inicio, y marque la acción que desee realizar. Haga clic en el botón **Aceptar**, el sistema le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse.



Si selecciona **Cerrar sesión** en el sistema, la pantalla de visualización en directo desaparecerá. Necesitará iniciar sesión en el sistema para realizar más operaciones.

Idioma

Español

ID de dispositivo

000000

(000000)

Usuario

admin

Contraseña


••••••

☐
Mostrar contraseña

Iniciar sesión


Capítulo 5 Configuración del Sistema NVR inalámbrico

Usted puede configurar el NVR inalámbrico para Canal, Grabación, Alarma, Red, Dispositivo y Sistema desde [Menú Inicio](#) → [Sistema](#).







5.1 Canales

En esta sección, se le permite configurar la región de trabajo de las cámaras wifi, así como elegir el la banda y canal Wifi.




The screenshot shows the 'Configuración' window with the 'Canales' tab selected. The 'Cámaras wifi' section is active, displaying settings for Region (NA), Wireless Band Selection (Auto), and Canal wifi (2). Below these settings is a table with columns: Canal, Versión de cámaras, and Emparejar. The table lists four channels (CH1, CH2, CH3, CH4) with their respective versions (1.0.0.034) and pairing status (indicated by a blue icon). At the bottom, there is a warning message: 'The use of wireless channels requires compliance with local regulations.' and buttons for 'Valor predeterminado' and 'Aplicar'.





Canal	Versión de cámaras	Emparejar
CH1	1.0.0.034	
CH2	1.0.0.034	
CH3		
CH4		

5.1.1 Directo

Para configurar los parámetros de la cámara.



The screenshot shows the 'Configuración' window with the 'Canales' tab selected. The 'Directo' section is active, displaying a table with columns: Canal, Configuración, Ocultar, Alias, Posición, Formato de fecha, Formato de hora, and Nivel de señal. The table lists four channels (CH1, CH2, CH3, CH4) with their respective configurations. At the bottom right, there is an 'Aplicar' button.

Canal	Configuración	Ocultar	Alias	Posición	Formato de fecha	Formato de hora	Nivel de señal
CH1		<input type="checkbox"/>	CH1	Alias ocultos	YYYY-MM-DD	24 Hora	<input checked="" type="checkbox"/>
CH2		<input type="checkbox"/>	CH2	Alias ocultos	YYYY-MM-DD	24 Hora	<input checked="" type="checkbox"/>
CH3		<input type="checkbox"/>	CH3	Alias ocultos	MM/DD/YYYY	24 Hora	<input checked="" type="checkbox"/>
CH4		<input type="checkbox"/>	CH4	Alias ocultos	MM/DD/YYYY	24 Hora	<input checked="" type="checkbox"/>

Canal: Muestra el nombre del canal.

Configuración: Haga clic en el icono de la página de configuración.

- Elija un canal a configurar.
- Indique un nombre a la cámara.
- Muestre/oculte o indique la posición del alias en la cámara.
- Formato de fecha a mostrar en la cámara.
- Formato de hora a mostrar en la cámara.
- Mostrar nivel de señal en la cámara.
- Ajuste el valor de Tono para el color de la imagen.
- Ajuste el valor Brillo para el color de la imagen.
- Ajuste el valor de Contraste para el color de la imagen.
- Ajuste el valor de saturación para el color de la imagen.


- Haga clic en **Valor Predeterminado** para cargar la configuración predeterminada, haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración, haga clic con el botón derecho del ratón para salir.

5.1.2 Movimiento

Este menú permite configurar los parámetros de movimiento. Cuando se ha detectado movimiento por una o más cámaras, su NVR inalámbrico le alertará de una posible amenaza en su casa. Para ello, le envía una alerta por correo electrónico con una imagen adjunta de la cámara para utilizarla como referencia (si esta opción está activada) y/o envía notificaciones push a través de la aplicación móvil.

Canal	Configuración	Activar	Sensibilidad
CH1		<input checked="" type="checkbox"/>	4
CH2		<input checked="" type="checkbox"/>	4
CH3		<input checked="" type="checkbox"/>	4
CH4		<input checked="" type="checkbox"/>	4

Configuración: Haga clic  en la página de configuración.



Área de detección de movimiento:


La pantalla completa está marcada por defecto para la detección de movimiento (bloques rojos). Si desea desactivar la detección de movimiento en un área determinada, haga clic en el cursor de la cuadrícula y, a continuación, arrastre el ratón para resaltar el alcance y desmarcar el área en bloques transparentes. Una vez completada la configuración, haga clic con el botón derecho del ratón para volver y haga clic en **Guardar** para que la configuración del área sea efectiva.

Activar: Activar o desactivar la detección de movimiento.

Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad. El nivel 1 es mientras que el nivel 8 es el nivel de sensibilidad más alto

5.1.3 Privacidad

Este menú le permite crear zonas de privacidad si desea cubrir parcialmente alguna parte de la imagen. Habilite la Zona de privacidad y elija cuántas zonas necesita. La(s) zona(s) aparece(n) como "recuadro rojo". Haga clic en el borde del cuadro rojo y arrástrelo a cualquier tamaño para crear una zona de privacidad.



Nota: El área de zonas de privacidad que ha establecido será invisible tanto en la visualización en directo como en la grabación de vídeo.


5.2 Grabación (record)

Este menú permite configurar los parámetros de grabación.

5.2.1 Grabación

Este menú le permite configurar los parámetros de grabación del canal.

5.2.1.1 Grabación



Canal	Interruptor de grabación	Modo de secuencia	Pregrabación
CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH6	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH7	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH8	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH9	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH10	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH11	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH12	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH13	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH14	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH15	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
CH16	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH3	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH4	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>
IP CH5	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	<input checked="" type="checkbox"/>


Interruptor de Grabación: Compruebe para habilitar la grabación en este canal.

Modo de secuencia: Elija la calidad de grabación. Si elige Dualstream, el sistema registrará tanto en Mainstream como en Substream.

PreGrabación: Si esta opción está activada, el NVR inalámbrico comienza a grabar unos segundos antes de que ocurra un evento de alarma. Utilice esta opción si su tipo de grabación principal se basa en el movimiento.

5.2.2.2 Grabación Programada

Este menú le permite especificar cuándo el NVR inalámbrico graba vídeo y define el modo de grabación para cada canal. El programa de grabación le permite configurar un programa como, grabación diaria y horaria normal (continuado) y grabación de movimiento. Para configurar el modo Grabación, haga clic primero en el botón de selección de modo (Normal o Movimiento) y, a continuación, arrastre el cursor para marcar las ranuras. El horario de grabación es válido sólo para un canal. Si desea utilizar el mismo horario de grabación para otros canales, utilice la función **Copiar**. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.



Canal: Seleccione el canal para ajustar sus parámetros de grabación.

Normal: Cuando la franja horaria está marcada en verde, esto indica que el canal realiza una grabación normal para esa franja horaria.


Movimiento: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en amarillo, esto indica que el canal graba sólo cuando se detecta un movimiento durante ese intervalo de tiempo.

Sin Grabación: Un intervalo de tiempo marcado en negro significa que no hay ninguna grabación programada para el intervalo de tiempo.

5.2.3 Capturas

Este menú permite configurar la función de captura de imágenes.

5.2.3.1 Capturas



Canal	Auto Captura	Tipo de stream	Intervalo normal	Intervalo alarma	Captura manual
CH1	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	10 Min	10 Min	<input type="checkbox"/>
CH2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input type="checkbox"/>
CH3	<input type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input type="checkbox"/>
CH4	<input type="checkbox"/>	Mainstream	5 S	5 S	<input type="checkbox"/>

Auto Captura: Activar o desactivar la captura automática en el canal.


Tipo de Stream: Seleccione la resolución de la imagen mainstream principal o secundaria.

Intervalo Normal: Intervalo de tiempo para capturar una imagen en una grabación normal.

Intervalo Alarma: Intervalo de tiempo para capturar una imagen cuando se activa el movimiento.

Captura Manual: Activar o desactivar la captura manual en el canal.

5.2.3.2 Calendario de Captura



Canal: Seleccione el canal para establecer sus parámetros de captura.

Normal: Cuando la franja horaria está marcada en verde, esto indica que el canal realiza una grabación normal para esa franja horaria.

Movimiento: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en amarillo, esto indica que el canal graba sólo cuando se detecta un movimiento durante ese intervalo de tiempo.

Sin Grabación: Un intervalo de tiempo marcado en negro significa que no hay ninguna grabación programada para el intervalo de tiempo.

5.3 Alarma


En esta sección se pueden configurar los parámetros de alarma.

5.3.1 Movimiento

El funcionamiento es el mismo que el explicado en [5.1.2 Movimiento](#).

5.3.2 Excepciones

Este menú le permite establecer el tipo de eventos que desea que el NVR inalámbrico le informe.



Tipo de Evento	Activar	Zumbador	Mostrar mensaje	Enviar E-mail
Disco lleno	<input checked="" type="checkbox"/>	10 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Error de disco	<input checked="" type="checkbox"/>	10 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pérdida de Video	<input checked="" type="checkbox"/>	10 S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Valor predeterminado Aplicar

Tipo de evento: Seleccione el tipo de evento de las siguientes opciones:

- **No hay espacio en el disco:** Cuando un disco duro está lleno.
- **Error de disco:** Si el disco duro no se detecta correctamente.
- **Pérdida de video:** Si una cámara no está conectada correctamente.

Activar: Seleccione la casilla para habilitar la monitorización del evento.

Zumbador: Ajuste la duración del zumbador cuando se produce el evento (Off/10s/20s/40s/60s).


Para desactivar el zumbador, seleccione **OFF**.

Mostrar Mensaje: Seleccione la casilla para mostrar un mensaje en la pantalla cuando se produce el evento: sin espacio en disco, error de disco o pérdida de vídeo.

Enviar E-mail: Permita que el NVR inalámbrico le envíe un correo electrónico automático cuando ocurra un evento.

5.4 Red

Este menú le permite configurar los parámetros de red, como PPPoE y DHCP. Los tipos más comunes son DHCP. Lo más probable es que su tipo de red sea DHCP, a menos que la red se direcciona manualmente. Si necesita un nombre de usuario y una contraseña de autenticación para Internet, seleccione PPPoE.




The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) menu with the 'Red' (Network) tab selected. The left sidebar lists 'Configuración General', 'DDNS', 'Correo electrónico', and 'FTP'. The main area shows the 'Configuración General' sub-tab for the network settings. The 'WLAN' section is expanded, showing the 'DHCP' checkbox checked. Below it, the following fields are visible:

Field	Value
Dirección IP	192.168.001.249
Máscara de Subred	255.255.255.000
Gateway	192.168.001.001
DNS1	192.168.001.001
DNS2	000.000.000.000

At the bottom right, there are two buttons: 'Valor predeterminado' (Default Value) and 'Aplicar' (Apply).

5.4.1 Configuración General



Si se conecta a un router que permite usar DHCP, marque la casilla **DHCP**. El router asignará automáticamente todos los parámetros de red para su NVR inalámbrico. En caso de que la red se dirija manualmente vea los siguientes parámetros:


Dirección IP: La dirección IP identifica el NVR inalámbrico en la red. Consiste en cuatro grupos de números entre 0 y 255, separados por puntos. Por ejemplo, "192.168.001.100".

Másc. de subred: La máscara de subred es un parámetro de red que define un rango de direcciones IP que pueden utilizarse en una red. Si la dirección IP es como una calle donde vive, entonces la máscara de subred es como el barrio. La dirección de subred también consta de cuatro grupos de números, separados por puntos. Por ejemplo, "255.255.000.000".

Puerta de enlace: Esta dirección permite al NVR inalámbrico acceder a Internet. El formato de la dirección de la **Puerta de enlace** es el mismo que el de la **dirección IP**. Por ejemplo, "192.168.001.001".

DNS1/DNS2: DNS1 es el servidor DNS primario y DNS2 es un servidor DNS de copia de seguridad. Normalmente debería ser suficiente con introducir únicamente la dirección del servidor DNS1.

5.4.1.1 PPPoE




Este es un protocolo avanzado que permite que el NVR inalámbrico se conecte a la red más directamente vía módem DSL.

Marque la casilla "Enable PPPOE" y, a continuación, introduzca el Nombre de usuario y la Contraseña de PPPoE.

Haga clic en **Aplicar** para guardar, el sistema se reiniciará para activar la configuración PPPoE.

5.4.1.2 Configuración de Puertos (Port Configuration)



The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) window with the 'Red' (Network) tab selected. Under 'Port Configuration', the following settings are visible:

Configuration Item	Value
Puerto web	00080
Puerto del Cliente	09000
Puerto RTSP	00554
UPNP	<input type="checkbox"/>

At the bottom right, there are buttons for 'Valor predeterminado' (Default Value) and 'Aplicar' (Apply).

Puerto Web: Este es el puerto que usted usará para conectarse remotamente al NVR inalámbrico (ejemplo, usando el Cliente Web). Si el puerto 80 predeterminado está ocupado por otras Apps, cámbielo.


Puerto del cliente: Este es el puerto que el NVR inalámbrico usará para enviar información. Si el puerto 9000 predeterminado ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.

Puerto RTSP: Por defecto es 554, si el puerto por defecto 554 ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.

UPNP: Si desea iniciar sesión de forma remota en el NVR inalámbrico utilizando el Cliente web, debe completar el redireccionamiento de puertos. Habilite esta opción si su router es compatible con UPnP. Necesita habilitar UPnP tanto en el NVR inalámbrico como en el router. En este caso, no es necesario configurar manualmente el redireccionamiento de puertos en el router. Si su router no es compatible con UPnP, asegúrese de que el redireccionamiento de puertos se completa manualmente.

5.4.2 DDNS

Este menú le permite configurar los ajustes DDNS. El DDNS proporciona una dirección estática para simplificar la conexión remota a su NVR inalámbrico. Para usar el DDNS, primero necesita abrir una cuenta en la página web del proveedor de servicio DDNS.



DDNS: Seleccione esta opción para habilitar DDNS.

Servidor: Seleccione el servidor DDNS preferido (DDNS_3322, DYNDNS, NO_IP, CHANGEIP, DNSEXIT).


Dominio: Introduzca el nombre de dominio que ha creado en la página web del proveedor de servicios DDNS. Esta será la dirección que escriba en el cuadro URL cuando desee conectarse de forma remota al NVR inalámbrico a través del PC. Ejemplo de Fox: nvr.no-ip.org.

Usuario/Contraseña: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo al crear una cuenta en la página web del proveedor de servicios DDNS.


Una vez introducidos todos los parámetros, haga clic en **Test DDNS** para probar la configuración DDNS. Si el resultado de la prueba es "Network is unreachable or DNS is incorrect", compruebe si la red funciona correctamente o si la información del DDNS es correcta o no.

5.4.3 Correo Electrónico

Este menú le permite configurar la configuración del correo electrónico. Complete esta configuración si desea recibir las notificaciones del sistema en su correo electrónico cuando se activa una alarma, el disco duro se llena, el disco duro está en estado de error o se produce una pérdida de vídeo.



5.4.3.1 Configuración de Correo Electrónico



Correo electrónico: Marque esta opción para habilitar.

Encryption: Habilite esta opción si su servidor de correo electrónico requiere la verificación SSL o TLS. Si no está seguro, seleccione **Auto**.

Puerto SMTP: Introduzca el puerto SMTP de su servidor de correo electrónico.

Servidor SMTP: Introduzca la dirección del servidor SMTP de su correo electrónico.

Nombre de usuario: Introduzca su dirección de correo electrónico.

Contraseña: Introduzca la contraseña de su correo electrónico.


Receptor 1~3: Ingrese la dirección de correo electrónico donde desea recibir las notificaciones de eventos del NVR inalámbrico.

Intervalo: Configurar la duración del intervalo de tiempo entre los correos electrónicos de notificación del NVR inalámbrico.

Para asegurarse de que todos los ajustes son correctos, haga clic en **Test Email**. El sistema envía un mensaje de correo electrónico automatizado a su bandeja de entrada. Si usted recibió el correo electrónico de prueba, significa que los parámetros de configuración son correctos.

5.4.3.2 Calendario

Necesita configurar la programación para implementar completamente la notificación por correo electrónico.




Los códigos de color en el calendario de correo electrónico tienen los siguientes significados:

Verde: Ranura para detección de movimiento.

Rojo: Ranura para excepción (disco duro lleno, error de disco duro o pérdida de vídeo).

5.4.4 FTP

Este menú le permite habilitar la función FTP para ver y cargar instantáneas capturadas desde el NVR inalámbrico a su dispositivo de almacenamiento a través de FTP.



Permitir FTP: Haga clic para activar la función FTP.

IP del servidor: Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio del servidor FTP.

Puerto: Introduzca el puerto FTP para el intercambio de archivos.

Nombre de Usuario/ Contraseña: Introduzca el usuario y la contraseña del servidor FTP.

Nombre de directorio: Introduzca el nombre de directorio predeterminado para los intercambios de archivos FTP.


Prueba FTP: Haga clic para probar la configuración de FTP.

5.5 Dispositivo

En esta sección, puede configurar la función de almacenamiento interno en HDD y en la nube.


5.5.1 Administrar Discos

Este menú le permite verificar y configurar los discos duros internos. Necesita formatear la unidad de disco duro solo en el primer arranque y si reemplaza una nueva unidad de disco duro.



Formato Disco Duro: Seleccione el disco duro que desea formatear y, a continuación, haga clic en Formato disco duro. Para empezar a formatear, debe introducir su usuario y contraseña y, a continuación, hacer clic en Aceptar para confirmar que desea continuar formateando.

Sobrescribir: Utilice esta opción para sobrescribir las grabaciones antiguas en el disco duro cuando éste esté lleno. Por ejemplo, si elige la opción 7 días, sólo se guardarán en el disco duro las grabaciones de los últimos 7 días. Para evitar sobrescribir grabaciones antiguas, seleccione **OFF**. Si ha desactivado esta función, compruebe regularmente el estado del disco duro para asegurarse de que no está lleno. La grabación se detendrá si el disco duro está lleno.

Si su NVR inalámbrico admite la instalación de varios discos duros, el icono de edición  aparecerá en su sistema, puede hacer clic en él para editar el disco duro como se indica a continuación:

DISCO

DISCO DURO ID: Disco 1

Tipo de disco: Lectura escritura

Dico de grupo: Disco de grabación grupo 1

OK Cancelar

Tipo de disco: Lectura y escritura, sólo lectura y redundante.

El modo de lectura-escritura es el estado normal para que un HDD guarde la grabación o busque grabaciones para reproducirlas. Para evitar que se sobrescriban datos de vídeo importantes durante la grabación cíclica, el disco duro puede configurarse como modo **Sólo lectura**. La nueva grabación no podrá guardarse en este disco duro de sólo lectura. Puede seguir buscando grabaciones de este disco duro de sólo lectura para reproducirlas.

Se puede utilizar una unidad de disco duro **Redundante** para realizar copias de seguridad automáticas de las secuencias de vídeo en el disco duro de grabación (lectura y escritura).

Cuando se configura un disco duro redundante, el sistema puede configurarse para grabar cámaras en paralelo tanto al disco duro de grabación como al disco duro redundante en caso de fallo del disco duro.

5.5.1.1 S.M.A.R.T

Esta función se puede utilizar para mostrar información técnica sobre el disco duro instalado dentro de su NVR inalámbrico. También puede realizar una prueba (hay tres tipos disponibles) para evaluar y detectar posibles errores en la unidad.

Configuración
Canales
Record
Alarma
Red
Dispositivo
Sistema

Administrar discos
Cloud

Administrar discos
S.M.A.R.T

☐ Whole Evaluation not passed, continue to use the disk

DISCO DURO ID: Disco 1
Self-check Type: Short

Self-check State: Not detected
TEMP(°C): 43
Utility Time(d): 0

Whole Evaluation:
Check

S.M.A.R.T. Info:

ID	Attribute Name	Status	Flags	Value	Worst	Threshold	Raw Value
0x1	Raw Read Error Rate	OK	b	100	100	16	0
0x2	Throughput Performance	OK	5	100	100	54	0
0x3	Spin Up Time	OK	7	100	100	24	0
0x4	Start Stop Count	OK	12	100	100	0	4
0x5	Reallocated Sector Ct	OK	33	100	100	5	0
0x7	Seek Error Rate	OK	b	100	100	67	0
0x8	Seek Time Performance	OK	5	100	100	20	0
0x9	Power On Hours	OK	12	100	100	0	23
0xa	Spin Retry Count	OK	13	100	100	60	0
0xc	Power Cycle Count	OK	32	100	100	0	4
0xc0	Power-Off Retract Count	OK	32	100	100	0	4
0xc1	Load Cycle Count	OK	12	100	100	0	4
0xc2	Temperature Celsius	OK	2	139	139	0	43 (Min/Max 20/43)
0xc4	Reallocated Event Count	OK	32	100	100	0	0
0xc5	Current Pending Sector	OK	22	100	100	0	0

Aplicar

Whole Evaluation not passed, continúe usando el disco: Si por alguna razón el disco duro ha desarrollado un error (tal como uno o más sectores defectuosos), usted puede configurar su NVR inalámbrico para que continúe guardando en el disco.

Self-check Type: Hay tres tipos disponibles:

Short: Esta prueba verifica los principales componentes del disco duro, como los cabezales de lectura/escritura, la electrónica y la memoria interna.


Long: Esta es una prueba más larga que verifica lo anterior, así como la realización de una exploración de la superficie para revelar las áreas problemáticas (si las hubiera) y fuerza la reubicación del sector defectuoso.

Conveyance: Esta es una prueba muy rápida que verifica el funcionamiento de las partes mecánicas del disco duro.

Nota: Cuando realice una prueba, su NVR inalámbrico continuará funcionando normalmente. Si se encuentra un error S.M.A.R.T. en el disco duro, éste puede seguir utilizándose, pero existe el riesgo de perder datos de grabación. Se recomienda reemplazar un nuevo disco duro.

5.5.2 Nube (Cloud)

Su NVR inalámbrico tiene la capacidad de subir instantáneas a la nube (Cloud) a través de Dropbox, que es un servicio gratuito que le permite almacenar y compartir instantáneas fácilmente y tenerlas siempre a mano cuando las necesite.



Antes de activar la función de nube (Cloud), le recomendamos que cree una cuenta de Dropbox utilizando la misma dirección de correo electrónico y contraseña que utiliza para su NVR inalámbrico. Vaya a <http://www.dropbox.com>, introduzca su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña, acepte los términos y condiciones y haga clic en el botón de registro.

Almacenamiento Cloud: Compruebe para habilitar la función.

Tipo de nube: Sólo Dropbox es soportado actualmente.

Alarm Detection: Habilitar si desea cargar instantáneas en Dropbox cuando la cámara detecte un movimiento.


Nombre del controlador: Introduzca el nombre de almacenamiento de nube para su NVR inalámbrico.

Activar Nube: Haga clic para activar la función. Después de un momento, verá un mensaje en la pantalla. Se ha enviado un enlace de activación a su correo electrónico (la dirección de correo electrónico que había configurado para recibir alertas por correo electrónico en [5.4.3 Correo Electrónico](#)). Compruebe su correo electrónico y haga clic en el enlace para activarlo. Se le llevará al sitio web de Dropbox. Haga clic en "Permitir" para finalizar la activación. Repita estos pasos si desea habilitar el almacenamiento en nube para las demás cámaras disponibles.

5.6 Sistema

Cambiar la información general del sistema, como la fecha, la hora y la región, editar contraseñas y permisos, etc.

5.6.1 Configuración General



Nombre del dispositivo: Introduzca el nombre deseado para su NVR inalámbrico. El nombre puede incluir tanto letras como números.

ID de dispositivo: Introduzca el ID deseado para su NVR. El ID de dispositivo se utiliza para identificar el NVR y sólo puede estar compuesto por números. Por ejemplo, 2 NVRs se instalan en el mismo lugar, el ID de dispositivo es 000000 para uno de los NVRs, y 111111 para otro NVR. Cuando se desea operar el NVR con un controlador remoto, ambos NVR pueden recibir la señal del controlador y actuar al mismo tiempo. Si desea controlar sólo el NVR con ID 111111, puede introducir el ID de dispositivo 111111 en la página de inicio de sesión con el mando a distancia para realizar más operaciones.


Idioma: Seleccione el idioma en el que desea que se muestren los menús del sistema. Múltiples idiomas están disponibles.

Formato de vídeo: Seleccione el estándar de vídeo correcto para su región.

Tiempo de salida: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el momento en que su NVR saldrá del Menú Principal cuando esté inactivo. También puede desactivarlo seleccionando "OFF" (la protección por contraseña se desactivará temporalmente).

Mostrar asistente: Haga clic en la casilla de verificación si desea mostrar el Asistente de inicio cada vez que encienda o reinicie su NVR.

5.6.1.1 Fecha y Hora



The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) window with the 'Fecha y hora' (Date and Time) tab selected. The window is divided into a left sidebar with navigation options (Usuarios, Mantenimiento, Mantenimiento IPC, Información) and a main content area. The main content area has three tabs: 'Configuración General', 'Fecha y hora', and 'Configuración de salida'. The 'Fecha y hora' tab is active, showing the following settings:

- Fecha y hora**
 - Fecha: 05/03/2018 (with a calendar icon)
 - Hora: 08:18:23
 - Formato de fecha: DD/MM/YY (dropdown)
 - Formato de hora: 24Hora (dropdown)
 - Zona Horaria: GMT+01:00 (dropdown)
- Ajustes de NTP**
 - Enable NTP: ☒
 - Dirección del servidor: Pool.ntp.org (dropdown)
 - Actualizar ahora (button)
- Ajustes de DST**
 - Enable DST: ☒
 - Ajuste de la hora: 1Hora (dropdown)
 - Enable DST: Semana (dropdown)
 - Hora de inicio: Mar. (dropdown), El último (dropdown), Dom. (dropdown), 02:00:00
 - Hora de finalización: Oct. (dropdown), El último (dropdown), Dom. (dropdown), 03:00:00

At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Valor predeterminado' and 'Aplicar'.

Fecha y hora

Fecha: Haga clic en el icono de calendario para cambiar la fecha.

Hora: Haga clic en el cuadro de diálogo para cambiar la hora.


Formato de fecha: Seleccione el formato de fecha preferido.

Formato de hora: Seleccione el formato de hora preferido.

Zona horaria: Seleccione una zona horaria relevante para su región o ciudad.

5.6.1.2 Ajustes de NTP

La función NTP (Network Time Protocol) permite al NVR inalámbrico sincronizar automáticamente su reloj con un servidor de hora. Esto le da la capacidad de tener constantemente un ajuste preciso de la hora (su NVR inalámbrico se sincronizará periódicamente automáticamente).




Marque esta opción para habilitar **NTP**, y seleccione una **Dirección del servidor**, haga clic en Actualizar ahora para sincronizar manualmente la fecha y la hora.

Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Cuando la función NTP está activada, el sistema actualizará la hora del sistema a las 00:07:50 del día, o cada vez que el sistema se ponga en marcha.

5.6.1.3 Ajustes de DST

La función DST (horario de ahorro de luz diurna) le permite seleccionar la cantidad de tiempo que el horario de ahorro de luz diurna ha aumentado en su zona horaria o región en particular.



Enable DST: Si el horario de verano se aplica a su zona horaria o región, marque esta opción para activarla.

Ajuste de la hora: Seleccione la cantidad de tiempo que el horario de verano ha aumentado en su zona horaria. Se refiere a la diferencia en minutos entre la hora universal coordinada (UTC) y la hora local.

Enable DST: Puede seleccionar cómo comienza y termina el Ahorro de luz diurna:


Semana: Seleccione el mes, un día y una hora en particular cuando comienza y termina el horario de verano. Por ejemplo, 2 a.m. el primer domingo de un mes en particular.

Fecha: Seleccione la fecha de inicio (haga clic en el icono de calendario), la fecha y la hora de inicio y fin del horario de verano.

Hora de inicio / Hora de finalización: Configure la hora de inicio y la hora final para el horario de verano.

5.6.2 Configuración de Salida

Este menú permite configurar los parámetros de salida de vídeo.



Salida de vídeo: Para seleccionar las opciones de salida:

LIVE-OUT se utiliza para configurar los principales parámetros de salida.

5.6.2.1 LIVE-OUT




Elija **LIVE-OUT** en el menú desplegable Salida de vídeo.

Modo sec.: Seleccione cuántos canales de vídeo desea que se muestren cuando el NVR inalámbrico esté en modo secuencial.

Tiempo de Espera SEC: Introduzca en segundos la duración máxima de tiempo que desea mostrar en un canal de vídeo en modo secuencial antes de mostrar el siguiente canal de vídeo (300 segundos es el máximo).

Resolución VGA/HDMI: Seleccione una resolución de pantalla adecuada para su televisor. 1920 x 1080 se adapta a la mayoría de los televisores. Si su NVR inalámbrico admite una resolución de salida de 4K, puede seleccionar 2K (2560 x 1440) o 4K (3840 x 2160) para aprovechar la mayor resolución que proporciona su televisor de 4K.

Scale and Offset: El NVR inalámbrico permite ajustar el tamaño y la posición de la pantalla para que coincida con el monitor o el televisor. Haga clic en **Configuración** para ajustar.



Scale: Para ajustar el tamaño de la pantalla visualizada por escala.

X Offset: Para mover la pantalla mostrada a la izquierda o a la derecha.

Y Offset: Para mover la pantalla mostrada hacia arriba o hacia abajo.

Haga clic una vez o durante mucho tiempo, presione el botón izquierdo del ratón en la flecha para ajustar el tamaño y la posición, o desplace la rueda del ratón para ajustar. Haga clic con el botón derecho del ratón para salir y haga clic en **Aplicar** para guardar las modificaciones.


Cursor Hidden Delay: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tiempo que su NVR inalámbrico ocultará el cursor del ratón cuando esté inactivo. También puede desactivarlo seleccionando "OFF" (la protección por contraseña se desactivará temporalmente).

Cursor Acceleration: Permite ajustar la velocidad de movimiento del cursor del mouse.

Transparencia: Haga clic y mantenga presionado el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la transparencia de la barra de menús y del menú principal que aparecerán en la pantalla. Ajústelo en consonancia.

5.6.3 Usuarios


Este menú permite configurar el nombre de usuario, la contraseña y los permisos de usuario.




El sistema soporta las siguientes clases de cuenta:

- **ADMIN — System Administrator:** El administrador tiene el control total del sistema, y puede cambiar tanto las contraseñas de administrador como las de usuario y habilitar/deshabilitar la protección con contraseña.
- **USER — Normal User:** Los usuarios sólo tienen acceso a la visualización en directo, búsqueda, reproducción y otras funciones. Puede configurar varias cuentas de usuario con distintos niveles de acceso al sistema.














5.6.3.1 Cambio de Contraseña

Para cambiar la contraseña de las cuentas de administrador o de usuario, haga clic en el icono Editar usuario . La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres y puede contener una mezcla de números y letras. Vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmarla y, a continuación, haga clic en **Guardar** para guardar su nueva contraseña. Se le pedirá que introduzca su contraseña antigua para autenticarse.




Activar contraseña: Se recomienda encarecidamente habilitar la contraseña para proteger su privacidad. Si desea desactivar la protección con contraseña, asegúrese de que su NVR inalámbrico esté en un lugar seguro.

5.6.3.2 Añadir Nuevos Usuarios

Usuarios						
No.	Nombre de Usuario	Nivel	Activar Usuario	Activar contraseña	Editar usuario	Permiso
1	admin	ADMIN	Habilitar	Habilitar		
2	user1	USUARIO1	Desactivar	Desactivar		
3	user2	USUARIO2	Desactivar	Desactivar		
4	user3	USUARIO3	Desactivar	Desactivar		
5	user4	USUARIO4	Desactivar	Desactivar		
6	user5	USUARIO5	Desactivar	Desactivar		
7	user6	USUARIO6	Desactivar	Desactivar		

Usuario predeterminado: Ninguno

1. Seleccione una de las cuentas de usuario que está actualmente desactivada, haga clic en el icono editar usuario .

Editar usuario

Nivel

USUARIO2

Activar Usuario

Desactivar

Usuario

user2

Activar contraseña

Habilitar

Contraseña

.....

☐ Mostrar contraseña

Confirmar

.....

☐ Mostrar contraseña

Valor predeterminado














Guardar

Cancelar

2. Seleccione **Activar** de la lista desplegable al lado de **Activar usuario**.
3. Haga clic en el campo junto a **Usuario** para cambiar el nombre de usuario de la cuenta.
4. Seleccione **Habilitar** de la lista desplegable al lado de **Activar contraseña**.
5. Haga clic en el campo junto a **Contraseña** para introducir la contraseña deseada.
6. Haga clic en el campo junto a **Confirmar** para volver a introducir la contraseña.
7. Haga clic en **Guardar**. Se le pedirá que introduzca su contraseña de Admin para autenticarse.

5.6.3.3 Configurar Permisos de Usuario

La cuenta de administrador es la única cuenta que tiene control total de todas las funciones del sistema. Puede activar o desactivar el acceso a determinados menús y funciones de cada cuenta de usuario.

Usuarios						
No.	Nombre de Usuario	Nivel	Activar Usuario	Activar contraseña	Editar usuario	Permiso
1	admin	ADMIN	Habilitar	Habilitar		
2	user1	USUARIO1	Desactivar	Desactivar		
3	user2	USUARIO2	Desactivar	Desactivar		
4	user3	USUARIO3	Desactivar	Desactivar		
5	user4	USUARIO4	Desactivar	Desactivar		
6	user5	USUARIO5	Desactivar	Desactivar		
7	user6	USUARIO6	Desactivar	Desactivar		

Usuario predeterminado: Ninguno

- Haga clic en el icono de edición  en la ficha de Permiso de usuario.

Permiso de usuario

Nombre de Usuario: user2

☒ Buscar Log
☒ Parámetro
☒ Auto Reboot
☒ Registro manual

☒ Administrar discos
☒ Acceso remoto
☒ Control SEC.
☒ Captura manual

☒ Copia de seguridad

☒ Canal analógico
☒ Cámara IP

☒ Directo

☒ Canal analógico
☒ Cámara IP

☒ Play

☒ Canal analógico
☒ Cámara IP

☒ PTZ


☒ Canal analógico
☒ Cámara IP

Todos
Borrar
Guardar
Cancelar

- Marque las casillas junto a los menús o funciones del Sistema a los que desee que el usuario tenga acceso. Haga clic en **Todos** para marcar todas las casillas. Haga clic en **Borrar** para no marcar ninguna de las casillas.
- Haga clic en **Guardar** para conservar las modificaciones.


5.6.4 Mantenimiento

En esta sección, podrá buscar y ver el registro del sistema, cargar la configuración predeterminada, actualizar el sistema, exportar e importar parámetros del sistema y reiniciar automáticamente el sistema de gestión.



5.6.4.1 Registro (Log)

El registro del sistema muestra eventos importantes del sistema, como alarmas de movimiento y advertencias del sistema. Puede crear fácilmente un archivo de copia de seguridad del registro del sistema durante un período de tiempo determinado en una unidad flash USB.




Canal	TIPO	TIME	EVENTOS	REGISTRO	Play
Sistema	Sistema	04/25/2018 08:20:45	Inicio del sistema		
Sistema	Sistema	04/25/2018 08:20:45	NTP		
CH1	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH2	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH3	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH4	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH5	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH6	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH7	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH8	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH9	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH10	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH11	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH12	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	
CH13	Ajustes	04/25/2018 08:20:46	PIR End	No	

Búsqueda de registros y copia de seguridad:

1. Haga clic en el campo junto a **Fecha de Inicio** y **Hora de Inicio** para elegir la fecha y hora de inicio de la búsqueda en el calendario en pantalla.
2. Haga clic en el campo junto a **Fecha de finalización** y **Hora de finalización** para elegir la fecha y hora de finalización de su búsqueda en el calendario en pantalla.
3. Seleccione el tipo de eventos que desea buscar en el menú desplegable junto a **Tipo de registro**, o seleccione **Todos** para ver el LOG de Sistema completo para el periodo de tiempo seleccionado.
4. Haga clic en **Buscar**.
5. Examine los eventos de registro del Sistema de su periodo de búsqueda:
 - Los eventos de video se pueden reproducir instantáneamente haciendo clic en la columna **Play**. Haga clic con el botón derecho para Volver a los resultados de la búsqueda.
 - Utilice los botones **◀ / ▶** situados en la esquina inferior derecha del menú para moverse entre las páginas de los eventos de registro del sistema.
6. Haga clic en **Copia de seguridad** para crear una copia de seguridad del registro del Sistema para un periodo de búsqueda. Por favor, asegúrese de que su memoria flash ha sido conectada al puerto USB del NVR inalámbrico.
7. Aparecerá el menú de unidad de copia de seguridad. Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar el archivo de copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para comenzar.


5.6.4.2 Carga por Defecto

Restablezca la configuración del NVR inalámbrico a su estado original. Puede optar por restablecer todos los ajustes a la vez, o sólo los ajustes en menús específicos. La restauración de la configuración predeterminada no eliminará las grabaciones ni las instantáneas guardadas en el disco duro.



Marque los elementos que desea restaurar o marque **Seleccionar todo** para elegir todos los artículos. Haga clic en **Aplicar** para cargar la configuración predeterminada de los elementos seleccionados.

5.6.4.3 Actualizar



1. Copie el archivo de firmware (archivo.sw) a su unidad USB e inserte la unidad flash USB en el Puerto USB del NVR.
2. Haga clic en el botón seleccionar archivo para elegir el fichero de firmware en la unidad flash USB y a continuación haga clic en **OK**.
3. Haga clic en el botón **Actualizar** para iniciar la actualización del sistema. La actualización del sistema durara alrededor de 5-10 minutos **NO** apague el NVR o retire el USB del NVR durante la actualización del firmware.
4. Una vez finalizada la actualización, cargue los parámetros por defecto [5.6.4.2 Carga por defecto](#).

5.6.4.4 Ajustes

Puede exportar la configuración del menú principal que ha configurado a una unidad flash USB o importar un archivo de configuración exportado de la unidad flash USB al NVR.




Guardar ajustes: Haga clic en este botón para guardar la configuración actual del sistema NVR inalámbrico en el dispositivo USB. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse.

Carga de ajustes: Una vez que haya creado una exportación de ajustes del sistema, puede importar los ajustes en otro NVR inalámbrico. Haga clic en **Carga de ajustes** para navegar hasta el archivo de configuración del sistema que desea importar desde el controlador flash USB. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse.

5.6.4.4 Reinicio Automático

Este menú permite que el sistema reinicie automáticamente el NVR inalámbrico regularmente. Se recomienda dejar esta función activada, ya que mantiene la integridad operativa de su NVR inalámbrico.




The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) window with the 'Sistema' (System) tab selected. The 'Reinicio automático' (Automatic Restart) sub-tab is active. The 'Habilitar' (Enable) checkbox is checked. The 'Hora' (Time) dropdown is set to 'Cada semana' (Every week), and the 'Dom.' (Day) dropdown is set to 'Dom.' (Sunday). The time is set to '00:00'. At the bottom right, there are buttons for 'Valor predeterminado' (Default value) and 'Aplicar' (Apply).

Habilitar: Marque esta opción para habilitar.

Hora: Puede configurar el NVR inalámbrico para que se reinicie por día, semana o mes.

5.6.5 Mantenimiento IPC

Este menú le permite actualizar el firmware de las cámaras Wifi y restaurar la configuración predeterminada.




5.6.5.1 Actualizar

<input type="checkbox"/>	Canal	Dirección IP	Estado	Versión de Software	
<input type="checkbox"/>	CH1	Wireless-CH1	En línea	1.0.0.034	
<input type="checkbox"/>	CH2	Wireless-CH2	En línea	1.0.0.034	

1. Seleccione una de las cámaras IP que desea actualizar el firmware.
2. Haga clic en **Select file**, seleccione el archivo de actualización de la unidad flash USB y a continuación haga clic en **OK**.
3. Haga clic en el botón IPC para iniciar la actualización. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse. **NO** apague el NVR inalámbrico, ni la cámara IP ni retire el USB durante la actualización.

5.6.5.2 Carga por Defecto




1. Seleccione las cámaras IP que desea restaurar.
2. Haga clic en **Carga por defecto** para restaurar la configuración. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse.

5.6.6 Información del Sistema

Este menú le permite ver la información del sistema, del canal, del registro y del estado de la red.

5.6.6.1 Información

Visualizar información del sistema como el ID del dispositivo, el nombre del modelo del dispositivo, la dirección IP, la dirección MAC, la versión del firmware y mucho más.



Si su NVR inalámbrico soporta la función P2P, encontrará el ID P2P y el código P2P QR en la página de información. Puede escanear este código QR con la aplicación móvil para ver el NVR inalámbrico a distancia.

5.6.6.2 Estado de la Red (Network State)


Información Network State	
Attribute	Value
WLAN	
Dirección IP	192.168.1.249
Máscara de Subred	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Dirección MAC	00-23-63-70-91-7E
DHCP	Habilitar
DNS1	192.168.1.1
DNS2	8.8.8.8
PPPoE	Desactivar
Port	
Puerto web	80
Puerto del Cliente	9000
Puerto RTSP	554
UPNP	Desactivar


Ver información de red.

Capítulo 6 Búsqueda, Reproducción y Copia de Seguridad

La función de búsqueda le permite buscar y reproducir vídeos grabados previamente, así como instantáneas que se almacenan en el disco duro del NVR inalámbrico. Puede elegir entre reproducir vídeo que coincida con su programa de grabación, grabaciones manuales o eventos de movimiento únicamente. La función Copia de seguridad le ofrece la posibilidad de guardar eventos importantes (tanto vídeos como instantáneas) en una unidad flash USB.


6.1 Uso de la Función de Búsqueda


Haga clic en el botón  **Buscar** en el menú Inicio para entrar en la sección de búsqueda.




- Opciones de búsqueda:** el Sistema proporciona varios métodos de búsqueda y reproducción: General, Eventos, Subperiodos y Capturas.
- Fecha de búsqueda:** buscar por fecha para reproducir.
- Tipo de búsqueda (Search Type):** el sistema proporciona diferentes tipos de búsqueda para acotar la búsqueda.
- Selección de canal:** para elegir los canales que desea buscar y reproducir.
- Controles de reproducción de video:** para controlar la reproducción de video.












 Ampliar la reproducción de vídeo a pantalla completa.


 Rebobinado: x2, x4, x8 y x16.

 Reproducción a cámara lenta, velocidades: 1/2, 1/4 y 1/8, 1/16.

 Reproducción.

 Pausa.

-  Reproducción fotograma a fotograma. Haga clic una vez para reproducir un fotograma de video.
-  Detención.
-  Avance rápido: x2, x4, x8 y x16.
-  Zoom digital: Haga clic para realizar zoom y luego haga clic y arrastre sobre una imagen de la cámara durante la reproducción para realizar zoom en el área seleccionada. Haga clic con el botón derecho para volver a la reproducción normal.
-  Video Clip. Guarde rápidamente una sección de vídeo en una unidad flash USB. Ver más en [6.1.1.1 Copia de Seguridad de Clips de Video](#).
-  Guardar Video Clip.
-  Control de volumen: desplácese por la barra deslizante para aumentar o disminuir el volumen.
-  Instantáneas: para capturar una imagen instantánea en su unidad flash USB. Si la reproducción del vídeo se encuentra en la vista de pantalla dividida, mueva el cursor del ratón al canal a capturar y haga clic en el icono  para guardar la instantánea.

6. **Timeline:** Las grabaciones continuas se muestran con barras de colores para representar diferentes tipos de grabación (la leyenda se muestra en la esquina inferior derecho de la pantalla). Utilice las opciones de intervalo de tiempo () para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.

Los tipos de grabación se muestran en diferentes colores:




Grabación continua en color **Verde**;



Grabación de movimientos en color **Amarillo**;

7. **Estado de reproducción:** muestra el estado de reproducción del video.

6.1.1 Buscar y Reproducir Vídeo en General


Este menú ofrece la opción de buscar y reproducir grabaciones en una fecha seleccionada.






1. Seleccione una fecha para buscar grabaciones de video en el calendario.
2. Seleccione un tipo de búsqueda.
3. Marque los canales que desea buscar, o marque el **Canal** para buscar todos los canales conectados.
4. El resultado de la búsqueda se mostrará en la línea de tiempo de 00:00 a 24:00h.
5. Haga clic en el botón  para iniciar la reproducción.
6. Controle la reproducción con los botones de **Control de Reproducción de Video**.
7. Utilice las opciones de tiempo (   ) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.
8. Si desea guardar rápidamente una sección de video durante la reproducción en una unidad flash USB, utilice la función  copia de seguridad de **Video Clip**.

6.1.1.1 Copia de Seguridad de Clips de Video




1. Inserte su unidad flash USB en el NVR inalámbrico.
2. Inicie la reproducción de una grabación de video.
3. Haga clic en el icono .
4. Compruebe los canales en los que desea una copia de seguridad.

5. Mueva el cursor del ratón a la línea de tiempo en la que desea iniciar el clip de video.
6. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el cursor.
7. El icono  se ha cambiado por el icono  , haga clic  para guardar el video clip.
8. Seleccione un tipo de archivo para la copia de seguridad de sus ficheros, haga clic en el botón **Guardar** para guardar los video clips. Asegúrese de que su controlador USB tiene suficiente espacio para guardar los video clips.




9. Se muestra el menú de copia de seguridad. Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar los archivos de copia de seguridad.
10. Haga clic en **Aceptar** para comenzar. La barra de progreso en la parte inferior de la Ventana le muestra el progreso de la copia de seguridad.






6.1.2 Búsqueda, Reproducción y Copia de Seguridad de Eventos

La búsqueda de eventos le permite ver una lista de grabaciones de vídeo con el canal, la hora de inicio y fin y el tipo de grabación convenientemente resumida. También puede realizar copias de seguridad rápidas de los eventos en una unidad flash USB.




Para buscar, reproducir y realizar copias de seguridad de eventos:

1. Elija la fecha y la hora en la que desea buscar.
2. Marque los tipos de grabación que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
3. Seleccione los canales que desea buscar, o marque **Canal** para elegir todos los canales.
4. Haga clic en el icono  para iniciar la búsqueda.
5. Los eventos que se ajustan a sus criterios de búsqueda se visualizan en forma de lista. Puede hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón en uno de los eventos para reproducir el video inmediatamente.
6. Haga clic en los botones  situados en la esquina inferior derecho del menú para navegar entre páginas de eventos o introducir la página que desea explorar.
7. Puede cambiar la vista del formulario de lista haciendo clic en los iconos que se muestran en la esquina inferior derecho de la pantalla:



 **Vista en miniatura.** Puede ver las instantáneas de los eventos.



 **Ver en lista.** Los eventos se mostrarán en la lista.

<input type="checkbox"/> 1 CH2 08:25:13	<input type="checkbox"/> 2 CH1 08:10:43	<input type="checkbox"/> 3 CH2 08:10:39	<input type="checkbox"/> 4 CH1 07:47:41	<input type="checkbox"/> 5 CH2 07:35:20	<input type="checkbox"/> 6 CH2 07:03:56	<input type="checkbox"/> 7 CH1 06:42:10	<input type="checkbox"/> 8 CH2 06:33:15
<input type="checkbox"/> 9 CH2 05:55:21	<input type="checkbox"/> 10 CH1 05:55:14						


 **Vista detallada.** Puede ver los detalles de los eventos.

	Canal	TIPO	Fecha	Hora de inicio	Hora de finalización	Tamaño	Play	Lock
<input type="checkbox"/> 1	CH2	N	05/03/2018	08:25:13	08:42:53	61MB		
<input type="checkbox"/> 2	CH1	N	05/03/2018	08:10:43	08:42:52	129MB		
<input type="checkbox"/> 3	CH2	N	05/03/2018	08:10:39	08:25:13	51MB		
<input type="checkbox"/> 4	CH1	N	05/03/2018	07:47:41	08:09:58	91MB		
<input type="checkbox"/> 5	CH2	N	05/03/2018	07:35:20	08:10:00	202MB		
<input type="checkbox"/> 6	CH2	N	05/03/2018	07:03:56	07:35:20	253MB		
<input type="checkbox"/> 7	CH1	N	05/03/2018	06:42:10	07:47:41	253MB		
<input type="checkbox"/> 8	CH2	N	05/03/2018	06:33:15	07:03:56	253MB		
<input type="checkbox"/> 9	CH2	N	05/03/2018	05:55:21	06:33:15	253MB		
<input type="checkbox"/> 10	CH1	N	05/03/2018	05:55:14	06:42:10	190MB		



En el modo de vista detallada, puede bloquear los eventos de vídeo para evitar que se sobrescriban en el disco duro. Haga clic en el icono  para bloquear o haga clic en  para desbloquear los eventos.






- Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón en uno de los eventos, el Sistema mostrara la información del evento en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- Marque la casilla situada junto al número del evento para seleccionar archivos, o marque la casilla situada junto a **Seleccionar** para marcar todos los eventos de la página.
- El número de archivos seleccionados y la información sobre el tamaño total se mostrarán en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Después de seleccionar el archivo, puede hacer clic en  para guardar el video en la unidad Flash USB o haga clic en  de la Ventana de control de reproducción de eventos para reproducir el video.

6.1.2.1 Control de Reproducción de Eventos




The screenshot displays the 'Eventos' (Events) tab in the software interface. On the left, a list of events is shown with columns for 'Canal', 'TIPO', and 'Hora de inicio'. A red box highlights this list, with a yellow circle '1' pointing to it. Below the list, the 'Selected' and 'Total Size' information is displayed, with a red box and yellow circle '2' highlighting it. The main area shows a video player with a woman walking in a living room. The playback control bar at the bottom includes various controls like play, stop, and seek, with a red box and yellow circle '3' highlighting it. The progress bar is shown with a red box and yellow circle '4'. The time range selector is highlighted with a red box and yellow circle '5'.

- Lista de eventos, puede seleccionar los eventos aquí.
- Haga clic en el icono  para guardar los videos de eventos seleccionados en la unidad flash USB. Haga clic en el icono  para reproducir video.


- Controle la reproducción con los botones de **Control de Reproducción de video**. Puede hacer clic en  o haga clic con el botón derecho del ratón para salir de la reproducción y Volver a la ventana de búsqueda de eventos.
- El evento que está reproduciendo ahora se mostrara en la línea de tiempo.
- Utilice las opciones de tiempo (   ) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.


6.1.3 Reproducción de Subperíodos

La reproducción de subperíodos le permite reproducir múltiples grabaciones normales y eventos de movimiento simultáneamente desde un solo canal. Con grabaciones normales y de eventos, el vídeo se divide uniformemente dependiendo del modo de pantalla dividida que se haya seleccionado. Por ejemplo, si el vídeo dura una hora y ha seleccionado Pantallas divididas x 4, cada pantalla dividida se reproducirá durante 15 minutos.



Para buscar y reproducir vídeo en subperíodos:


- Elija la fecha y la hora en la que desea realizar la búsqueda.
- Elija las pantallas divididas en las que desea que se reproduzcan videos.
- Marque los tipos de grabación que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
- Seleccione los canales que desea buscar. Tenga en cuenta que esta función solo permite buscar y reproducir un canal a la vez.
- Haga clic en el botón reproducir  para empezar a jugar. Controle la reproducción con los botones de **Control de reproducción de video**.
- Los videos se reproducen en pantallas divididas.
- Haga clic con el botón izquierdo del ratón en una pantalla dividida en particular, el periodo de tiempo de la pantalla dividida de video se mostrará en la línea de tiempo. La barra de color en la parte superior de la línea de tiempo indica el intervalo de tiempo de la pantalla dividida de video en la que ha hecho clic. La barra de color en la parte inferior de la línea de tiempo indica el intervalo de tiempo para todos los videos que ha buscado.



8. Utilice las opciones de tiempo (☒ 24h ☐ 2h ☐ 1h ☐ 30m) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.

6.1.4 Búsqueda y Visualización de Imágenes

Esta función se puede utilizar para buscar, reproducir y copiar instantáneas en una unidad flash USB.



Para buscar, reproducir y realizar copias de seguridad de imágenes:

1. Elija la fecha y la hora en la que desea buscar.
2. Compruebe los tipos de captura de imágenes que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
3. Seleccione los canales que desea buscar, o marque el **Channel** para elegir todos los canales.
4. Haga clic en el botón para iniciar la búsqueda.
5. Las imágenes que se ajustan a sus criterios de búsqueda se muestran en forma de lista. Puede hacer doble clic en una de las imágenes para obtener una vista más grande.
6. Haga clic en los iconos de la esquina inferior derecho del menú para navegar entre las páginas de imágenes o introduzca la página que desee explorar.
7. Puede cambiar la vista del formulario de lista haciendo clic en los iconos que se muestran en la esquina inferior derecho de la pantalla:



Vista en miniatura. Puede ver las imágenes de los eventos.



Ver en lista. Los eventos se mostrarán en la lista.

<input type="checkbox"/> 1 CH1 00:00:00	<input type="checkbox"/> 2 CH1 00:00:45	<input type="checkbox"/> 3 CH1 00:18:30	<input type="checkbox"/> 4 CH1 00:44:03	<input type="checkbox"/> 5 CH1 01:10:48	<input type="checkbox"/> 6 CH1 01:19:22	<input type="checkbox"/> 7 CH1 01:35:37
<input type="checkbox"/> 9 CH1 02:01:12	<input type="checkbox"/> 10 CH1 02:25:38	<input type="checkbox"/> 11 CH1 02:43:17	<input type="checkbox"/> 12 CH1 03:02:08	<input type="checkbox"/> 13 CH1 03:08:37	<input type="checkbox"/> 14 CH1 03:10:01	<input type="checkbox"/> 15 CH1 03:14:54
<input type="checkbox"/> 17 CH1 04:07:23	<input type="checkbox"/> 18 CH1 04:19:35	<input type="checkbox"/> 19 CH1 04:36:40	<input type="checkbox"/> 20 CH1 05:00:20	<input type="checkbox"/> 21 CH1 05:24:12	<input type="checkbox"/> 22 CH1 05:45:55	<input type="checkbox"/> 23 CH1 06:04:07
<input type="checkbox"/> 25 CH1 06:41:12	<input type="checkbox"/> 26 CH1 06:44:25	<input type="checkbox"/> 27 CH1 07:01:42	<input type="checkbox"/> 28 CH1 07:20:43	<input type="checkbox"/> 29 CH1 07:31:23	<input type="checkbox"/> 30 CH1 07:48:04	<input type="checkbox"/> 31 CH1 08:17:33
<input type="checkbox"/> 33 CH1 08:50:34	<input type="checkbox"/> 34 CH1 09:07:05	<input type="checkbox"/> 35 CH1 09:25:12	<input type="checkbox"/> 36 CH1 09:44:07	<input type="checkbox"/> 37 CH1 09:46:08	<input type="checkbox"/> 38 CH1 10:00:52	<input type="checkbox"/> 39 CH1 10:14:18
<input type="checkbox"/> 41 CH1 10:45:57	<input type="checkbox"/> 42 CH1 11:12:48	<input type="checkbox"/> 43 CH1 11:20:27	<input type="checkbox"/> 44 CH1 11:48:18	<input type="checkbox"/> 45 CH1 12:07:25	<input type="checkbox"/> 46 CH1 12:30:12	<input type="checkbox"/> 47 CH1 12:44:43
<input type="checkbox"/> 49 CH1 13:06:48	<input type="checkbox"/> 50 CH1 13:30:46	<input type="checkbox"/> 51 CH1 13:37:51	<input type="checkbox"/> 52 CH1 13:57:01	<input type="checkbox"/> 53 CH1 14:10:24	<input type="checkbox"/> 54 CH1 14:11:16	<input type="checkbox"/> 55 CH1 14:18:12
<input type="checkbox"/> 57 CH1 14:40:31	<input type="checkbox"/> 58 CH1 14:44:42	<input type="checkbox"/> 59 CH1 14:48:38	<input type="checkbox"/> 60 CH1 15:15:44	<input type="checkbox"/> 61 CH1 15:39:06	<input type="checkbox"/> 62 CH1 16:01:07	<input type="checkbox"/> 63 CH1 16:16:00



Vista detallada. Puede ver los detalles de los eventos.




	Canal	TIPO	Fecha	Hora	Tamaño	Play
<input type="checkbox"/> 1	CH1	N	05/03/2018	08:16:36	119KB	
<input type="checkbox"/> 2	CH1	N	05/03/2018	08:22:44	118KB	
<input type="checkbox"/> 3	CH1	N	05/03/2018	08:22:56	118KB	
<input type="checkbox"/> 4	CH1	N	05/03/2018	08:23:08	118KB	
<input type="checkbox"/> 5	CH1	N	05/03/2018	08:23:20	118KB	
<input type="checkbox"/> 6	CH1	N	05/03/2018	08:23:32	118KB	
<input type="checkbox"/> 7	CH1	N	05/03/2018	08:23:44	117KB	

- Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre una de las imágenes, el Sistema mostrara la información de la imagen en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- Marque la casilla situada junto al número del evento para seleccionar archivos, o marque la casilla situada junto a **Seleccionar** para marcar todas las imágenes de la página.
- El número de archivos seleccionados y la información sobre el tamaño total se mostrarán en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Después de seleccionar el archive, puede hacer clic en el botón para guardar las imágenes en la unidad flash USB. O haga clic en el botón para ir a la Ventana de control de vista previa de la imagen.

6.1.5.1 Control de Vista Previa de Imágenes

The screenshot shows the 'Capturas' (Captures) window. On the left, there's a sidebar with search filters (Fecha de inicio, Tiempo de, Search Type, Canal). The main area displays a list of captures with columns for Canal, TIPO, Fecha, Hora, Tamaño, and Play. A large preview window shows a video frame of an office interior. At the bottom, there are buttons for 'Seleccionar' and 'Play'. Numbered callouts indicate: 1. Search filters, 2. 'Seleccionar' button, 3. 'Play' button.

- Listado de imágenes, puede seleccionar las imágenes aquí.
- Haga clic en el botón para guardar las imágenes seleccionadas en unidad flash USB.
Haga clic en el botón para ver las imágenes en la presentación de diapositivas.

3. Haga clic en el botón reproducir  para empezar la reproducción. Pulse el botón  para mostrar la instantánea anterior o el grupo de instantáneas, pulse  para mostrar la siguiente instantánea o grupo de instantáneas.

Capítulo 7 Acceso Remoto Vía Cliente Web

Utilice el Cliente web para acceder de forma remota a su NVR inalámbrico en cualquier momento a través de un PC. Antes de acceder al Cliente web, debe asegurarse de que los ajustes de Internet del NVR inalámbrico están configurados correctamente.

7.1 Requisitos Básicos del Entorno del Sistema

A continuación, se indican los requisitos mínimos de hardware y sistema operativo necesarios para ejecutar Web Client.

	Mínimo	Recomendado
CPU	Intel® Core™ i5 CPU	Intel® Core™ i5 CPU o superior
RAM	4G o superior	8G o superior
Disco Duro	500G o superior	1000G o superior
RAM Pantalla	2G o superior	4G o superior
Resolución de pantalla	1280x1024	1920x1080
Sistema Operativo	Windows 7 o superior Mac OS X® 10.9 o superior	
DirectX	DirectX 11	
Direct3D	Función de aceleración	
Adaptador de Ethernet	10/100/1000M adaptador de Ethernet	
Internet Explorer	Microsoft Internet Explorer (Ver. 8,9,10,11). No soporta Edge.	
Mozilla Firefox	V51 o inferior. No es compatible con la versión V52 o superior.	
Google Chrome	V44 o inferior. No es compatible con la versión V45 o superior.	
Mac Safari	5.1 o superior.	

7.2 Descarga e Instalación de Plugins Web

Para acceder al Cliente web, haga lo siguiente:


Para Internet Explorer/Chrome/Firefox:

1. Inicie el explorador en su PC e introduzca la dirección IP del NVR inalámbrico o el nombre de dominio DDNS (Nombre de host) que ha configurado en el NVR inalámbrico en el cuadro URL.
2. Por primera vez que ejecute el cliente web, el sistema necesitará instalar el plugin del cliente web. Haga clic en [descargar](#) para bajar el plugin e instalarlo en su ordenador.


You haven't installed the plugin or it is not the latest version.

Please click [download](#) to download the latest plugin.

Please close browser before plugin installation!!!




3. Después de instalar el plug-in, cierre e inicie de nuevo su navegador y repita el paso 1 para abrir la página de inicio de sesión. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el cliente web.




Nota: Si utiliza Google Chrome, utilice la versión V41 o inferior. Si usa V42 a V44, necesita habilitar los plugins NPAPI. Por favor, introduzca <chrome://flags/#enable-npapi> en la barra de direcciones para encontrar y habilitar NPAPI. No soporta V45 o superior hasta ahora.

Para Mac Safari:


1. Inicie el Safari en su Mac e introduzca la dirección IP del NVR inalámbrico o el nombre de dominio DDNS (nombre de host) que ha configurado en el NVR inalámbrico en el cuadro URL.



2. Descargue el plug-in "SurveillanceClient.dmg", haga doble clic sobre el archivo descargado.



3. Haga clic en "Continuar" --> "Instalar". Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el ordenador Mac. Haga clic en "Install Software" --> "Close" para finalizar la instalación.




4. Cierre Safari y ábralo de nuevo para repetir el paso nº1 e iniciar sesión en el Cliente web.

7.3 Gestor de Cliente Web

El cliente web soporta el control total del NVR inalámbrico con cuenta de administrador. Por favor, asegúrese de proteger su nombre de usuario y contraseña para evitar el inicio de sesión ilegal.

7.3.1 Interfaz en Directo

Esta es la primera pantalla que se abre después de iniciar sesión en el Cliente web. Aquí puede abrir o cerrar la vista previa en directo, grabar vídeo en el ordenador local manualmente, tomar instantáneas de las pantallas, ajuste de color, etc.



1- Lista de canales: Abrir la lista de canales para las funciones instantáneas de cámara.

Haga clic en el botón para mostrar la lista de canales.

Haga clic en el botón para ocultar la lista de canales.

Activar/desactivar la transmisión de vídeo en directo. El botón está en color azul si la transmisión de vídeo en directo está activada.

Botones de grabación manual. Haga clic para iniciar la grabación manual de vídeo en directo. Haga clic de nuevo para detener la grabación. Las grabaciones manuales se guardan en su ordenador. Durante la grabación, el botón está en color azul.

Botón de instantánea manual. Haga clic para guardar una instantánea de la visualización en vivo actual en su ordenador.

Botón de tasa de bits. Configure la cámara para que utilice la configuración de vídeo mainstream o substream. La transmisión móvil sólo está disponible para canales IP.

2- Opciones de streaming de vídeo en directo:

Mainstream: Vea todos los vídeos en directo utilizando la configuración de vídeo mainstream de alta calidad.

Substream: Vea todos los vídeos en directo utilizando la configuración de vídeo de calidad media de Substream.

3- Menús Principales:

Live: Vea vídeo en directo desde las cámaras.

Playback: Ver vídeo grabado que se guarda en el disco duro del NVR inalámbrico.


Remote Setting: Funciones de acceso a los menús de configuración del NVR inalámbrico.

Local Settings: Establezca las ubicaciones de descarga para las grabaciones y las instantáneas tomadas con el Cliente web y elija el tipo de archivo para los archivos de vídeo.

4- Información: Pase el ratón por encima para ver los detalles del sistema.

5- Salir.

6- Ajustes de color. Haga clic para mostrar u ocultar los controles de color.



7- Botones para el control de visualización en directo:



Grabación: Haga clic para iniciar la grabación manual de todos los canales visualizados. Haga clic de nuevo para detener la grabación. Las grabaciones manuales se guardan en su ordenador.



Instantánea: Haga clic en este botón para guardar en su ordenador instantáneas de todos los canales que se muestran actualmente.



Zoom Digital: Haga clic en una imagen en directo, luego haga clic y arrastre sobre un área de la imagen en directo para ampliarla. Haga clic con el botón derecho para volver a la pantalla normal.



Abra las imágenes en la ventana en directo.



Cierre todos los canales en directo.



Cambiar el modo de visualización en la ventana del canal.



Extender: Extienda el vídeo para que se adapte al área del canal en pantalla.



Proporciones originales: Muestra vídeo en directo en las resoluciones originales.




Haga clic para maximizar la ventana actual a pantalla completa. Haga clic con el botón derecho y seleccione salir de pantalla completa.

- 8- Navegación:** Muestra el número de página actual de los canales mostrados en pantalla. Utilice las teclas de flecha para cambiar de página.

7.3.2 Reproducción

Puede buscar y reproducir vídeos grabados en el HDD de su NVR inalámbrico, y descargar los vídeos a su ordenador.




Para buscar grabaciones:

1. Haga clic en **Reproducción** en la esquina superior derecha de la ventana.
2. Seleccione un día del calendario en el que buscar grabaciones. Los días con grabaciones aparecen con un subrayado rojo.
3. Seleccione el tipo de grabación que desea buscar en el menú desplegable junto a **Tipo**, o seleccione **Todos** para buscar todas las grabaciones.

4. Para elegir la secuencia de video que desea buscar y reproducir. Si desea reproducir grabaciones de substream, asegúrese de que ha configurado el NVR inalámbrico para grabar con Dualstream en [5.2.1.1 Grabación](#).
5. Marque los canales de los que desea buscar grabaciones. Marque la **Reproducción simultánea** para reproducir todos los canales a la vez.
6. Haga clic en **Buscar**.
7. Las grabaciones que se ajusten a su búsqueda se mostrarán en la línea de tiempo. Haga clic en una sección de video en la que desee iniciar la reproducción y haga clic en el botón play ►.

7.3.2.1 Botones de Control de Reproducción



► **Reproducir las grabaciones**


|| **Pausa**

■ **Stop**

► **Avanzar un fotograma:** Mueva fotograma a fotograma a través de la reproducción. Sólo está disponible cuando la opción **Reproducción simultánea** esta activada.

🎥 Haga clic en uno de los canales que se están reproduciendo y, a continuación, haga clic en el botón de grabación para grabar el vídeo actual en su ordenador. Haga clic de nuevo para detener la grabación.

📷 Haga clic en uno de los canales que se está reproduciendo y, a continuación, haga clic en el botón de captura para tomar una instantánea y guardarla en su ordenador.

 Abre el menú Descargar, que le permite descargar varias grabaciones de vídeo a la vez.

	<input type="checkbox"/>	Start Time	End Time	Status	File Size
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-10-25 00:00:00	2017-10-25 00:01:04	Completed	47.00M
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-10-25 00:01:04	2017-10-25 00:06:56	2%	253.76M
3	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:06:56	2017-10-25 00:12:48	Not Downloaded	253.71M
4	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:12:48	2017-10-25 00:18:41	Not Downloaded	253.91M
5	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:18:41	2017-10-25 00:24:34	Not Downloaded	253.64M
6	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:24:34	2017-10-25 00:30:27	Not Downloaded	253.68M
7	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:30:27	2017-10-25 00:36:18	Not Downloaded	253.75M
8	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:36:18	2017-10-25 00:42:10	Not Downloaded	253.90M
9	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:42:10	2017-10-25 00:48:03	Not Downloaded	253.74M
10	<input type="checkbox"/>	2017-10-25 00:48:03	2017-10-25 00:53:56	Not Downloaded	253.63M

10

1 / 10


Show from 1 to 10, total 95. Per page : 10


Start Download


Stop Download

Seleccione los archivos que desea descargar, pulse el botón **Start Download** para comenzar, verá el estado de la descarga. Pulse el botón **Stop Download** para detener la descarga.

 **Velocidad de reproducción.** Haga clic para elegir la velocidad de reproducción.

 **Reproducir todos los canales:** Haga clic para reproducir todos los canales que ha elegido para buscar. Sólo disponible cuando la opción **Reproducción Simultánea** no está seleccionada.

 **Detener todos los canales:** Haga clic para detener la reproducción de todos los canales. Sólo está disponible cuando la opción **Reproducción Simultánea** no está seleccionada.

 **Zoom Digital:** Haga clic en un vídeo en reproducción y, a continuación, haga clic y arrastre sobre un área del vídeo para ampliarlo. Haga clic con el botón derecho para volver a la pantalla normal.


 **Proporciones originales:** Muestra vídeo en directo en las resoluciones originales.

 **Extender:** Extienda el vídeo en directo para que se adapte al área del canal en pantalla.

 **Para ampliar el cliente web a pantalla completa.**


7.3.3 Configuración Remota


Aquí puede configurar remotamente los ajustes del NVR inalámbrico. Por favor vea “[Capítulo 5 Configuración del Sistema NVR inalámbrico](#)” para obtener más detalles sobre la configuración del NVR inalámbrico.





7.3.4 Configuración Local

Establezca las ubicaciones de descarga para las grabaciones y las instantáneas tomadas con el Cliente web y elija el tipo de archivo para los archivos de vídeo.



Record Path: Haga clic  para buscar y seleccionar la carpeta en la que desea guardar las grabaciones de vídeo manuales en su ordenador.

Download Path: Haga clic  para buscar y seleccionar la carpeta en la que desea guardar las grabaciones de vídeo descargadas en su ordenador.

Snapshot Path: Haga clic  para buscar y seleccionar la carpeta en la que desea que se guarden las instantáneas de la captura manual en el equipo.

File Type: Elija el tipo de archivo que prefiera para las grabaciones manuales.

Save: Haga clic para guardar las modificaciones.

Capítulo 8 Visualización del Video de la Copia de Seguridad en PC/MAC

Esta sección le ayudará a reproducir los archivos de copia de seguridad con el potente reproductor de vídeo que se adjunta en el CD.


Para usuarios de MAC, instalar la app “VideoPlayer_x.x.xx_xxxx_xx_x.dmg”, por ejemplo: VideoPlayer_1.0.15_2017_01_6.dmg.


Para usuario de PC, instalar el software “VideoPlayer_x.x.xx_xxxx_xx_xx.exe”, por ejemplo: VideoPlayer_1.0.15_2017_01_06.exe.

Requisitos mínimos del sistema

- Intel Pentium 4 o superior.
- Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- 256MB RAM
- 16MB de memoria de video.

1. Instale el software “Video Player” que se incluye en el CD y ejecútelo.



2. Copie los archivos de copia de seguridad en su ordenador.
3. Haga clic en el botón **Open File** o haga clic en el botón **+** en la lista de reproducción para cargar archivos de video de forma individual o múltiple. Soporta añadir y reproducir fichero: “.rf”, “.avi”, “.mp4”, “.264” and “.265” files. Haga clic en el botón  para cargar una carpeta con vídeos de copia de seguridad.

Video Player Control



1. Lista de reproducción

- Añadir ficheros.
- Borrar ficheros.
- Para elegir el modo de reproducción: reproduzca un solo archivo y deténgase; reproduzca todos los archivos listados por secuencia; repita un archivo; repita todos los archivos.
- Filtrar por nombre de fichero.

2. Ocultar/Mostrar lista de reproducción.






- Haga clic para abrir archivos o cargar una carpeta.


3. Controles de Reproducción

- Play
- Pausa
- Stop
- Reproducción fotograma a fotograma. Haga clic una vez para reproducir un fotograma del video.
- Reproducción a cámara lenta, velocidades: 1/2, 1/4 y 1/8, 1/16.
- Avance rápido: x2, x4, x8 y x16.


4. Control de volume.

- Reproducción multipantalla. Permite reproducir varios vídeos a la vez. Al elegir multipantalla, puede arrastrar el vídeo de la lista de reproducción a la pantalla de reproducción.

5.  Tomar una instantánea.
 -  Para guardar un clip de vídeo en el equipo. Pulse una vez para comenzar, pulse de nuevo para finalizar el videoclip.
 -  Anclar el reproductor de vídeo a la parte superior.
 -  Ampliar la pantalla de reproducción de vídeo a pantalla completa.
6.  **El Menú de Configuración Avanzada** permite elegir el idioma OSD del reproductor de video y ajustar la configuración del reproductor de video.



Configuración Básica: Ajustar el modo superior.





Configuración de Captura: Configure el formato y la ruta para guardar instantáneas.



Capítulo 9 Acceso Remoto a Través de Dispositivos Móviles

El NVR inalámbrico soporta el acceso remoto a través de dispositivos móviles basados en el sistema operativo Android e iOS.

- 1) Busque RXCamView en la Google Play Store en caso de disponer de dispositivos Android o en la App Store para dispositivos iOS e instálelos.
- 2) Ejecute la aplicación, mostrará la pantalla de visualización en directo.



- 3) Pulse el icono  para abrir la página de la lista de dispositivos, toque + para agregar un dispositivo.



4) Seleccione “Manual”, e introduzca la información del NVR inalámbrico.




Nombre de dispositivo introduzca el nombre que desea mostrar.

Tipo de inicio de sesión ID de dispositivo e IP/DOMINIO.

-Device ID: Para conexión P2P.

-Dirección IP/DOMINIO o nombre de dominio en el NVR inalámbrico.


ID del dispositivo/dirección IP: Introduzca el ID P2P o la dirección IP/Nombre de dominio. Puede tocar el botón  para escanear el código P2P QR y añadir el dispositivo.

Puerto multimedia: Introduzca el puerto multimedia en la configuración de red del NVR inalámbrico.


Nombre de usuario/contraseña: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del NVR inalámbrico.

Canales: El sistema mostrará el número de canales del NVR inalámbrico después de conectarse.

5) Una vez finalizada la configuración, pulse **Guardar** para salvar y la aplicación pasará a la visualización en directo si el dispositivo está bien conectado.




 Visualización de 4 imágenes.


 Visualización de 6 imágenes.

 Visualización de 8 imágenes.

 Visualización de 9 imágenes.


 Visualización de 16 imágenes.


Nota: La aplicación mostrará el valor máximo de 16 imágenes en una pantalla. Puede deslizar la pantalla para pasar a la siguiente y ver otras 16 imágenes. Se pueden visualizar un total de 80 imágenes.


 Tomar las fotografías.

 Grabe la visualización en directo en su dispositivo móvil.


 Control PTZ (no compatible en NVR inalámbrico).


 Calidad de imagen.

 Cerrar todas las imágenes en directo.

 Desactivar/activar audio.

 Cambiar formato de pantalla.

- 6) Pulse el icono  para abrir la lista de menús donde puede comprobar y configurar la visualización en directo, la reproducción, los vídeos grabados localmente, las imágenes capturadas, las notificaciones de alarma, el administrador de dispositivos, la configuración local y los documentos de ayuda.



Capítulo 10 Apéndice

10.1 Resolución de Problemas

1. P: ¿Qué puedo hacer si el sistema no detecta el disco duro?
R: Compruebe si el sistema de alimentación está correctamente conectado y si el cable de datos y los cables de alimentación están bien conectados, y si hay algún problema con la interfaz del disco duro. O puede comprobar si su disco duro es compatible consultando las especificaciones o descripciones.
2. P: He cambiado la contraseña pero he olvidado la nueva, ¿cómo puedo acceder al sistema?
R: Si olvida la contraseña del sistema, consulte a nuestro personal técnico. Recomendamos encarecidamente al usuario que establezca una contraseña fácil de recordar y relativamente segura. Si tiene requisitos de seguridad, por favor no establezca una contraseña muy simple, como 000000.
3. P: Vemos una señal de vídeo anormal o incluso ninguna señal de vídeo conectando el NVR inalámbrico y la cámara juntos. La fuente de alimentación para ambos dispositivos está bien. ¿Qué es lo que está mal?
R: Revise el cable de red en el lado del NVR inalámbrico para ver si el cable está firmemente conectado y si está desgastado y necesita ser reemplazado, o para verificar si NTSC o PAL está seleccionado consistentemente.
4. P: ¿Cómo evitar que el calor influya en el NVR inalámbrico?
R: El NVR inalámbrico necesita disipar el calor mientras está funcionando. Por favor, coloque el NVR inalámbrico en un lugar con buena circulación de aire y lejos de fuentes de calor para asegurar la estabilidad y vida útil del NVR inalámbrico.
5. P: El mando a distancia del NVR inalámbrico no funciona mientras la pantalla del monitor esté en orden y las teclas del panel funcionen. ¿Por qué?
R: Para volver a utilizarlo, apunte el mando a distancia al receptor de infrarrojos del panel frontal. Si sigue sin funcionar, compruebe si las pilas del mando a distancia se están agotando. Si no es así, compruebe si el mando a distancia está roto.
6. P: Quiero sacar el HDD de mi PC e instalarlo en el NVR inalámbrico. ¿Puede funcionar?
R: Se pueden utilizar todos los discos duros compatibles con el sistema. Pero recuerde, una vez que el NVR inalámbrico se ejecute, los datos de su disco duro se perderán.
7. P: ¿Puedo reproducir mientras grabo?
R: Sí, el sistema soporta la función de reproducir mientras se graba.
8. P: ¿Puedo borrar algunos registros en el disco duro del NVR inalámbrico?
R: En consideración a la seguridad del archivo, usted no puede borrar parte de los registros. Si desea eliminar todos los registros, puede formatear el disco duro.
9. P: ¿Por qué no puedo iniciar sesión en el cliente NVR inalámbrico?
R: Compruebe si la configuración de la conexión de red es correcta y si el puerto RJ-45 tiene un buen contacto. Y si su cuenta y contraseña están correctamente introducidas.
10. P: ¿Por qué no puedo encontrar ningún registro durante la reproducción?

R: Compruebe si la conexión de la línea de datos del disco duro está bien y si la hora del sistema está bien ajustada. Inténtelo varias veces y reinicie. Si sigue sin funcionar, compruebe si el disco duro está roto.

11. P: ¿Por qué no funciona la detección dinámica?

R: Compruebe si el tiempo de detección de movimiento y el ajuste regional de detección de movimiento son correctos y si la sensibilidad está ajustada demasiado baja.

12. P: ¿Por qué no funciona la alarma?

R: Compruebe si el ajuste de la alarma, la conexión de alarma y las señales de entrada de alarma son correctas.

13. P: ¿Por qué el timbre sigue mostrando alarma?

R: Compruebe el ajuste de la alarma, compruebe si la función de detección de movimiento está activada y si el movimiento del objeto se detecta en todo momento. Además, consulte el ajuste de la alarma del disco duro correspondiente.

14. P: ¿Por qué no puedo detener la grabación pulsando el botón "STOP" o haciendo clic en "STOP Grabación" en el menú?

R: Pulsando Stop o Stop Grabación sólo se puede detener la grabación manual. Si desea detener la grabación programada a una hora determinada, cambie la configuración a "Sin grabación". Para detener el inicio de la grabación, cambie el modo de grabación a "Grabación programada" o "Grabación manual". A continuación, puede dejar de grabar con los métodos preconfigurados. Otra forma de detener la grabación es configurar el canal como apagado en la configuración de grabación.

10.2 Mantenimiento de Uso

1. Para apagar el NVR inalámbrico, primero apague el sistema y luego apague la alimentación. No desconecte la alimentación directamente o los datos del disco duro se perderán o dañarán.
2. Mantenga el NVR inalámbrico alejado de fuentes o lugares de calor.
3. Limpie el polvo interno regularmente. Asegúrese de que la ventilación del NVR inalámbrico sea buena para asegurar una buena disipación del calor.
4. Por favor, no conecte con el equipo encendido cables de audio y vídeo, o cables conectados a puertos como RS-232 o RS-485. De lo contrario, los puertos se dañarán.
5. Compruebe regularmente el cable del disco duro y el cable de datos para ver si están deteriorados.
6. Evite que se cuele ruido proveniente de otros dispositivos electrónicos en las señales de audio y vídeo del NVR inalámbrico, y evite que el disco duro sea dañado por la electricidad estática y voltaje inducido. Si el cable de red se conecta con frecuencia, se sugiere reemplazar la línea de conexión regularmente, de lo contrario la señal de entrada puede ser inestable.
7. Este es un producto de clase A. El equipo podría generar interferencias inalámbricas que interfirieran en otros dispositivos.

10.3 Accesorios (sólo para referencia)



☐ Control Remoto



☐ Adaptador de corriente



☐ Tarjeta de garantía



☐ Ratón USB



☐ CD

El material contenido en este documento es propiedad intelectual de nuestro departamento.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada, traducida, transmitida o publicada de ninguna forma o por ningún medio sin el permiso previo por escrito de nuestro departamento.

Nuestros productos están en continua mejora y nos reservamos el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Sin embargo, no se garantiza la exactitud de su contenido.

No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de nuestro producto.

El modelo de los productos en el manual de usuario es únicamente para su reconocimiento, estos nombres pueden pertenecer a otra marca registrada de la empresa o a derechos de autor.

La imagen del producto puede diferir del producto real, tomar como referencia. Los accesorios serán probablemente diferentes según las diferentes zonas de venta. Para más detalles sobre los accesorios, consulte a su distribuidor local.

Copyright reserved