

DO UTILIZADOR



Kit Soul



Instalação 2 Fios G2+ Monitor Art 7W com conectividade Wi-Fi



JANUAL

Cód. 50122126

TS5110 ART 7W PT REV.0120

ÍNDICE

Índice	2
Recomendações	3
Funcionamento do sistema	3
Alimentador FA-G2+ Descrição Instalação	4 4 4
Placa Soul	5a8
Descrição	5 6
Terminais de instalação	6
Interruptores de configuração Regulação do nível de áudio	7 7
Programação do leitor de proximidade	8
Monitor Art 7W/G2+	9a23
Descrição	9 10
Terminais de instalação	10
Interruptores de configuração	10 11
Menu de definições	12 a 15
Ecrã de chamada da placa	16 17
Definições de imagem e comunicação	
Menu de intercomunicação	
	21 a 23
Registo inicial de um monitor numa rede Wi-Fi	24 a 31
Registo de um monitor ligado à rede	
Ajustes avançados de difficion registado Ecrã principal	
Ecrã de comunicação	30 a 31
Esquemas de instalação	32 a 38
Uma habitação com uma placa de acesso e um monitor	
Uma habitação com duas placas de acesso e um monitor	
Uma habitação até duas placas de acesso e até quatro monitores em cascata Uma habitação até duas placas de acesso e até quatro monitores em distribuição	
Duas habitações com até duas placas de acesso e até quatro monitores em cascata	
Quatro habitações com até duas placas de acesso e até quatro monitores em cascata Quatro habitações com até quatro placas de acesso e até quatro monitores em cascata	
Ligação de um trinco elétrico	
Ligação de um dispositivo auxiliar na saída de relé Ligação de um botão de saída	
Ligação de uma câmara externa	
Ligação para o botão da porta do patamar	
Limpeza do monitor	
Limpeza da placa	
Notas	43
Conformidade	44

RECOMENDAÇÕES

- Utilize, preferentemente, cabo Golmar RAP-GTWIN/HF (2x1 mm²).
- Ainstalação deve ser realizada a, pelo menos, 40 cm de distância de outra.
- As modificações da instalação devem ser realizadas sem alimentação elétrica.
- A instalação e a manipulação destes equipamentos devem ser realizadas por pessoal autorizado.
- Verifique todas as ligações antes de pôr o equipamento a funcionar.
- Siga sempre as instruções deste manual.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

- Para realizar a chamada, o visitante deve carregar no botão correspondente à habitação com que pretende estabelecer comunicação; um sinal acústico avisa que a chamada está a ser realizada e o *led* acende-se. Nesse momento, o(s) monitor(es) da habitação recebe(m) a chamada. Se tiver carregado por engano no botão de outra habitação, deve carregar no correspondente à habitação pretendida, cancelando assim a primeira chamada.
- Em equipamentos com várias portas de acesso, a(s) outra(s) placa(s) ficará(ão) automaticamente desconectada(s): se outro visitante quiser fazer uma chamada, uns sons telefónicos avisam que o sistema está ocupado e o *led* illumina-se.
- Ao receber a chamada, a imagem aparece no ecrã do monitor principal (e secundário 1, caso exista) sem que o visitante perceba e o ícone imagem a partir dos monitores secundários 2 ou 3, carregue no ecrã para que apareça a imagem. Se a chamada não for atendida antes de 45 segundos, o *led* imagem a partir do sistema fica livre.
- Se tiver programada a transferência de chamada para o seu telemóvel, poderá cancelar a transferência em qualquer momento desde o monitor, sendo necessário comunicar com a placa do menu principal.
- Para estabelecer a comunicação, carregue no ecrã sobre o ícone de levantado S. O *led* S da placa acende-se. A comunicação terá uma duração de 90 s ou até carregar no ícone de pousado S. Finalizada a comunicação, o *led* S apaga-se e o sistema fica livre.
- Para abrir a porta $\mathbb{G}_{\frac{n}{2}}$ ou ativar a saída auxiliar $\mathbb{G}_{\frac{n}{2}}$ da placa, carregue no ícone correspondente. Uma única premência ativa o trinco elétrico ou a saída auxiliar durante 3 s e o *led* $\frac{1}{\sqrt{2}}$ da placa acende-se. O tempo de ativação é programável, conforme indicado nas páginas 40 a 41.
- O funcionamento detalhado do monitor vem descrito nas páginas 11 a 23.
- O proprietário da habitação poderá ativar o trinco elétrico, aproximando a chave de proximidade ao leitor. Se mantiver a chave de proximidade durante 3 s, a saída auxiliar de relé será ativada.

ALIMENTADOR FA-G2+

Descrição



Instalação

- A instalação e a manipulação do alimentador devem ser realizadas por pessoal autorizado e sem corrente elétrica.
- Instale o alimentador num lugar seco, protegido e ventilado. Em situação alguma deve obstruir as grelhas de ventilação. Utilize uma calha DIN 46277 para a fixação (oito elementos).

Lembre-se de que a legislação em vigor obriga a proteger o alimentador com um disjuntor magnetotérmico.

Para evitar descargas elétricas, não retire a tampa de proteção sem desligar antes o alimentador de corrente. Volte a colocá-la depois de finalizar todas as ligações.

Conecte os cabos aos terminais de instalação seguindo as indicações dos esquemas.







Descrição

(N)

 $(\mathbf{0})$

P

 $(\mathbf{0})$



- A. Ícones de estado do sistema:
 - 🛱 Chamada em curso.
 - 8) Comunicação estabelecida.
 - Trinco elétrico ativado.
 - Sistema ocupado.
- B. Indicadores luminosos de estado do sistema.
- C. Sensor de iluminação ambiente.
- **D.** Iluminação para visão noturna.
- E. Policarbonato de proteção.
- F. Módulo de cartões e leitor de proximidade.
- **G.** Grelha altifalante.
- H. Câmara cor.
- I. Botão(ões) de chamada.
- J. Orifício microfone.
- K. Parafuso de fixação do frontal.
- L. Leitor de proximidade.
- M. Orifício de fixação à parede (x3). Não aperte demasiado os parafusos de fixação.
- N. Junta de estanqueidade do leitor de proximidade.
- **O.** Terminais de instalação.
- P. Junta de passagem de cabos.
- Q. Conector leitor de proximidade.
- **R.** Interruptores de configuração.
- S. Potenciómetro de regulador de volume.
- T. Botão configuração leitor de proximidade.

0

0000

0

 $\left| \right\rangle$

Instalação

A placa foi projetada para suportar as diversas condições ambientais. No entanto, recomendamos tomar precauções adicionais para prolongar a vida útil, como a instalação num local coberto.

Para obter uma qualidade de imagem ótima, evite a contraluz provocada por fontes de luz (sol, faróis, etc.).

Para uma instalação correta: (localize a parte superior da placa a uma altura de 1,65 m).

- 1. Retire o frontal metálico da placa desapertando o parafuso da parte inferior com a chave anexada. Na parte posterior do frontal encontrará a etiqueta de personalização do botão.
- 2. Retire os parafusos que prendem o leitor de proximidade.
- 3. Instale a placa na parede, colocando a parte superior a 1,65 m. Passe os cabos de instalação através da junta de passagem dos cabos.
- 4. Realize três orifícios de 6 mm nos pontos indicados (M), ver página 5. Coloque as buchas fornecidas e fixe a placa na parede mediante os parafusos fornecidos.
- 5. Conecte os cabos aos terminais extraíveis seguindo as indicações dos esquemas de instalação.
- Antes de voltar a colocar o leitor de proximidade e fechar a placa, realize as definições necessárias (programação de chaves de proximidade, regulação do nível de áudio, etc.), conforme indicado ao longo deste manual. Certifique-se de que a junta de estanqueidade do leitor de proximidade está bem colocada.

Terminais de instalação (O)

Para uma instalação mais prática, os terminais de instalação são extraíveis e são fornecidos num saco separado. Depois de cablear os terminais, coloque-os na posição correta.



BUS, BUS: bus de comunicações (sem polaridade).

CV-, CV+: saída para trinco elétrico 12 V CC (máximo 270 mA).

AP+, AP-: conexão botão de ativação remota. Nota: Para um funcionamento correto, o monitor com o endereço 1 deve estar conectado no *bus.*

C, NA: saída de relé livre de potencial (máximo 6 A/24 V). GND, CCTV: entrada para câmara analógica exterior.

Interruptores de configuração (R)

As alterações de configuração devem ser realizados com o equipamento apagado. Se forem realizadas com o equipamento ligado, deve desligá-lo durante 10 s depois de qualquer modificação.

Todos os interruptores vêm colocados de fábrica na posição OFF.

Nota: Configuração dos microinterruptores para as placas SOUL/1, SOUL/2 e SOUL/4 com versão V04 e posterior.



Regulação do nível de áudio

Se, depois de colocar o equipamento em funcionamento, considerar que o volume de áudio na placa não é adequado, utilize o potenciómetro de regulação (S). Esta regulação afeta ao nível de áudio da comunicação e ao dois sons de confirmação.



Programação do leitor de proximidade (L)

Certifique-se de que o equipamento está alimentado e o leitor conectado à placa (Q).

Para poder adicionar códigos de utilizador (até 60) na memória do leitor de proximidade, é necessário criar uma chave de programação e uma chave de registo de utilizadores. Para facilitar a sua identificação, recomendamos utilizar a chave amarela para programar e a chave azul para registar utilizadores. Utilizar as de cor cinzenta como chaves de utilizador.

Criação das chaves de programação e registo.

NOTA: este processo apaga por completo a memória do leitor de proximidade.

- Carregue no botão de programação do leitor de proximidade (T): a placa emitirá seis sons breves. Antes de 10 s, aproxime a chave de programação, com a emissão pela placa de um som breve de confirmação e seguidamente aproxime a chave de registo de utilizadores, com a emissão pela placa de um som longo de confirmação. Se, depois de carregar no botão de programação, não aproximar nenhuma chave antes de 10 s, a placa emitirá um som longo e a memória terá ficado completamente apagada.
- Após a criação das chaves de programação e registo, a adição e o apagamento das chaves de utilizador pode ser realizada com a placa fechada.

Adição de chaves de utilizador.

Aproxime a chave de registo do leitor: a placa emitirá quatro sons breves. Aproxime uma a uma as chaves de utilizador a adicionar, com a emissão pela placa de um som breve por cada chave adicionada. Decorridos 10 s desde a adição da última chave, a placa emitirá um som longo para confirmar a finalização do processo.

Apagamento de todas as chaves de utilizador.

Aproxime a chave de programação ao leitor: a placa emitirá quatro sons breves. Aproxime uma chave de registo: a placa emitirá um som longo para confirmar o apagamento de todas as chaves. Decorridos 10 s, se não tiver aproximado a chave de registo, a placa emitirá um som longo para confirmar a finalização do processo.



Descrição



- A. Altifalante.
- B. Ícones de notificação:
 - \odot Indicador de ligado.
 - 8 Não incomodar.
 - 🕑 Relé auxiliar ativado.
 - Abertura de porta.
 - Nova imagem/vídeo.
 - Transferência Wi-Fi ativada.
- C. Botão oculto de início / fim de comunicação: <u>Nota:</u> Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + Nº 6539 e V.02" ou posterior: Para pessoas invisuais, por defeito desativado (ver pág. 40 "códigos especiais").
- D. Pontos de orientação para pessoas invisuais.

- E. Ecrã tátil.
- **F.** Botão oculto de abertura da porta.
 - Nota: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 e V.02" ou posterior: Para pessoas invisuais, por defeito desativado (ver pág. 40 "códigos especiais").
- G. Microfone.
 - **H.**Ranhura cartão micro SD (não incluída). Tipo: MicroSD Classe 10 de 4Gb até 128Gb.
- I. Ancoragem base de fixação na parede (x4).
- J. Interruptores de configuração.
- K. Terminais de instalação.
- L. Etiqueta código UID do monitor.

Instalação

Evite locais próximos de fontes de calor, pulverulentos ou com muito fumo.

Para uma instalação correta, utilize o modelo fornecido com o produto.

- 1. Posicione a parte superior do modelo a uma altura de 1,65 m.
- 2. Se utilizar uma caixa de encastrar para passar os cabos, faça coincidir os orifícios correspondentes ao modelo de caixa selecionado e fixe a base. Se preferir fixar a base diretamente sobre a parede, realize quatro orifícios de 6 mm nos pontos indicados (A); coloque as buchas fornecidas e aparafuse a base.
- 3. Passe os cabos de instalação através do orifício central e ligue-os aos terminais extraíveis, seguindo as indicações dos esquemas de instalação. Antes de conectar os terminais extraíveis ao monitor, configure o interruptor conforme indicado mais adiante.
- 4. Conecte os terminais extraíveis ao monitor e coloque o monitor em frente à base, fazendo coincidir as ancoragens. Mova o monitor para baixo para o fixar.

Terminais de instalação (K)

Para uma instalação mais prática, os terminais de instalação são extraíveis e são fornecidos num saco separado. Depois de cablear os terminais, coloque-os na posição correta.



BUS, BUS: bus de comunicações (sem polaridade).

24V, GND: entrada de alimentação local.

SA, GND: saída campainha auxiliar (máximo 50 mA/12 V).

HZ, HZ: entrada botão de porta da entrada do patamar:

<u>Nota:</u> Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 e V.02" ou posterior: Conectar apenas no monitor principal. A seguir o sinal recebido é transmitido aos monitores secundários da mesma habitação através do BUS.

Interruptores de configuração (R)

Interruptores 1 a 5.

Atribuem o endereço do monitor correspondente ao seu botão de chamada na placa. Os interruptores 4 a 5 devem permanecer na posição OFF.



ਸ਼ਿਊ ਦੇ ਦੇ ਦੇ ਦੇ ਦੇ Habitação 2





* Habitação 1 (Dip1 em ON) monitor ART 7W G2+ com V.04 e posterior.

Interruptores 6 e 7.

Definem se o monitor é principal ou secundário. Cada habitação deve ter um monitor principal e apenas um. No caso de habitações com mais de um monitor, o monitor com transmissor Wi-Fi deverá ser sempre o principal.



Interruptor 8.

Ativa a resistência de fim de linha na posição ON. Ativar a resistência nos monitores nos quais acabe o percurso do cabo de *bus*. Desativar apenas nos monitores intermédios.

Menu principal



Se o equipamento estiver em repouso (ecrã apagado), toque em qualquer lugar do ecrã para o ativar, aparecendo o menu principal. O equipamento voltará ao estado de repouso decorridos 20 s sem atividade.



Permite visualizar a imagem proveniente das placas e das câmaras conectadas ao sistema. <u>Nota:</u> Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N.º 6539 e V.02" ou posterior: Permite mudar para a câmara da placa e ativar o áudio da placa correspondente, bem como abrir a porta.



Acede ao menu de intercomunicação com outros monitores do sistema.



Mostra a lista de imagens gravadas na memória do equipamento. Caso de existir imagens novas ou por visualizar, será mostrada a quantidade na parte superior direita do ícone e o ícone (i) de notificação vai iluminar-se. Se a quantidade for superior a nove, serão mostrados três pontos.



Permite realizar modificações nas definições do sistema.



Sem função. O botão pode ser configurado para ser mostrado ou não no menu principal, ver definições "Ecrã" 💭 na página 13.



Sem função. O botão pode ser configurado para ser mostrado ou não no menu principal, ver definições "Ecrã" 💭 na pág. 13.



Indica que o cartão MicroSD inserido deve ser formatado a partir do monitor. Carregue para aceder ao menu de funções de armazenamento e formatar o cartão.



Carregue para ativar ou desativar a transmissão Wi-Fi. O ícone mudará de cor (branco ativada, cinzento desativada) e o ícone a de notificação irá iluminar-se em função do estado.

Nota: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N.º 6539 e V.02" ou posterior:

Carregue durante 3 s para ativar / desativar a transmissão Wi-Fi.

Importante: Apenas o monitor principal pode ativar a transmissão Wi-Fi.

<u> </u>	
~~	

Carregue durante 3 s para ativar ou 1 s para desativar a função "Não incomodar" (o monitor não toca quando se recebe uma chamada). O ícone de notificação será iluminado em função do estado.

Menu de definições

Definições			
Idioma	Data e hora	Melodía	Ecrã
Não incomodar	Armazenamento	WiFi	Acerca de

Utilize o ícone 斺 para regressar ao menu principal



Permite escolher um dos 16 idiomas disponíveis para a *interface* do utilizador. Depois de escolhido, confirme a seleção com o ícone (), voltando o monitor ao menu de definições.

Idioma			
Nederlands	Norsk	Português	Deutsch
English	Español	Ελληνικά	Français
Italiano	Magyar	العربية	Čeština
Dansk	русский	Slovenský	Svenska

Menu de definições



Sc

Permite definir a data e a hora do sistema, bem como o formato de apresentação. Altere os valores deslizando para cima ou para baixo e utilize as setas para mudar os formatos. Valide as alterações realizadas com o ícone 🔯 , voltando ao monitor para o menu de definições.

ſ	A		Dia	Min)
	Ano	ivies	Dia	Hora Min	
	2021	01	21	23 13	
	2022	02	22	00 14	
	2023	03	23	01 15	
	⊲ 22	/ 02 / 2022	\triangleright	⊲ 24H >>	I
, c				·	

Permite definir o volume de chamada e distinguir a origem das chamadas quando não estiver perante o monitor, selecione o volume e as melodias pretendidas utilizando as setas. Depois de finalizar, confirme a sua seleção com o ícone 🔯.

<u>1.º Ecrã de sons c</u>	<u>de chamada</u>	<u>2.º Ecrã de sons</u>	<u>de chamada</u>
Sons de chamada		Sons de chamada	
Volume de chamada	⊲ <u>02/04</u> ⊳		
Placa 1	\triangleleft <u>05/06</u> \triangleright	Toque	
Placa 2	⊲ 05/06 ⊳	Intercomunicação	⊲ <u>03/06</u> ⊳
Placa 3	⊲ 05/06 ⊳	Portaria	
Placa 4			
<u></u>			
Aceder ao 2.º	ecrã	Aceder ao 1.	° ecrã

 \bigtriangledown

Permite personalizar o monitor com um dos seis fundos de ecrã disponíveis, mostrar os botões de portaria, luz (sem função) e a data/hora na ecrã do menu principal. Valide as alterações realizadas com o ícone []], voltando ao monitor para o menu de definições.

	Ecrã		Aceder aos fundos de ecrã:
A opção selecionada – é mostrada no menu		Fundo de ecrã	<u>~</u>
principal.	N• □₽	Botão de portaria	<u>~</u>
		Botão de luz	
		Data e hora	
		Carregue em início para limpar o ecrã	
	<u>لې</u>		

Menu de definições

Nas definições "Não incomodar" pode definir um período de tempo no qual o monitor não emitirá som ao receber as chamadas. Para isso, selecione a função de "Não incomodar" e escolha o período. No menu principal pode ativar e desativar a função "Não incomodar" independentemente do estado do temporizador.

Se quiser ser contactado de outro monitor de outra habitação, ative a função de intercomunicação.

Para ativar a função de abertura automática da porta (decorridos 3 s após receber uma chamada da placa), selecione a função "Abertura de porta automática". A seguir escolha o período. (De fábrica esta função está desativada. Para a ativar, consulte as páginas 39 e 40).

Valide as alterações realizadas com o ícone 🔯 , voltando ao monitor para o menu de definições.

ß'	Não incon	nodar	•		
		Não incomodar	21:00	07:00	
		Ativar intercomunicação			
		Abertura de porta automática	07:00	07:00	
					-



- Nalguns países, a lei não permite o armazenamento de imagens ou vídeos durante mais de 30 dias desde a sua gravação. A função de apagamento automático realiza esta tarefa por si. Pode desativar esta função no caso de a legislação do seu país não a exigir, ou sob a sua responsabilidade.
- Se não tiver inserido um cartão MicroSD no monitor, apenas se poderão gravar imagens fixas na memória interna do monitor (até 100). Se tiver inserido um, as imagens e os vídeos serão gravados sempre neste cartão e as imagens da memória interna não poderão ser visualizadas até as copiar no cartão.

Neste menu poderá apagar os conteúdos, copiar da memória interna para o cartão SD e formatar o cartão. Qualquer destas ações precisa da sua confirmação.

Utilize o ícone 🔯 para voltar ao menu de definições.

Armazena	amento			
	Apagamento automático			
⊳ (@)	Formato de gravação			
	Memória interna	I		
(⁸⁶⁶	Cartão SD	Î,	Î.	
14 <u>8</u> '				

14

Menu de definições

Durante a primeira colocação em funcionamento do equipamento, recomendamos que reinicie os parâmetros Wi-Fi com o ícone [].

Lembre-se de que apenas o monitor principal pode ativar a transmissão Wi-Fi.

- O menu Wi-Fi mostra informação acerca da identidade do monitor (UID), o nome da rede a que se encontra conectado (SSID) e da intensidade do sinal. Para conectar o monitor à sua rede Wi-Fi, deverá utilizar a aplicação G2Call, como se descreve mais adiante.
- Escolha, com o ícone > o modo de transferência pretendido ("instantâneo" início da transferência de chamada para telemóvel decorridos 3 s da realização da chamada na placa, "Sem resposta" início da transferência da chamada para o telemóvel decorridos 50 s da realização da chamada na placa, "Não desviar" não há transferência de chamada para o telemóvel). Valide as alterações realizadas com o ícone 🔯 , voltando ao monitor para o menu de definições.

Wi-Fi				
•	Ativar Wi-Fi	Som rooposto		Aceder aos modos de transferência de chamada:
	Rede - SSID	Golmar WiFi		Não desviar
	UID	vpks9mfkrpxk		



O ecrã "Acerca de" proporciona informação sobre o equipamento, como a versão do monitor e o seu endereço.

Carregue em "Manual de instruções" ou "Aplicações" para visualizar o código QR que levam às descargas atualizadas deste manual de instruções e da aplicação G2Call para o seu telemóvel.

Utilize o ícone igi para restaurar os valores de fábrica, como o idioma, as melodias, etc. Os parâmetros Wi-Fi não ficarão alterados.

Utilize o ícone 🔯 para voltar ao menu de definições.

Acerca de	
FM 1.04	
Endereço monitor 001/M	
Manual de instruções Aplicações	

Ecrã de chamada da placa



Este ecrã é visualizado ao receber uma chamada ou ao carregar no ícone 🔄 do menu principal. Em chamada, o ícone 😒 mostrado no ecrã piscará em verde (durante o processo de chamada). A parte superior central do ecrã visualiza a data e a hora, e a direita a fonte de origem da imagem (placa 1, placa 2, câmara 1 ou câmara 2). A chamada tem uma duração de 45 s.



Finaliza o som de chamada.



Acede ao menu de definições da imagem e comunicação.



Altera a fonte de origem da imagem, quando o sistema tiver mais de uma placa ou uma câmara externa conectada e a visualização tiver sido ativada (ver página 40). É possível realizar a alteração durante os processos de visualização, chamada e comunicação.



Inicia 🕒 ou finaliza 🗁 a comunicação de áudio com a placa visualizada. A comunicação tem uma duração máxima de 90 s. Finalizada a comunicação, a ecrã apaga-se.

\sim I
1

Ativa o trinco elétrico (ou dispositivo conectado à saída CV da placa) durante 3 s (valor de fábrica, programável pelo instalador, ver páginas 39 a 41). Durante a ativação, o indicador 🗍 acende-se.

\square	\sim

Ativa o trinco elétrico (ou dispositivo conectado à saída de relé da placa) durante 3 s (valor de fábrica, programável pelo instalador, ver páginas 39 a 41). Durante a ativação, o indicador 🕤 acende-se.



Decorridos poucos segundos após receber a chamada, inicia automaticamente a gravação de uma fotografia. A parte superior esquerda do ecrã visualiza o ícone (ô) e o indicador (ô) acende-se. Ao carregar tira uma fotografia. (Ver página 14 para configurar o modo de gravação.)

No caso de dispor de um cartão MicroSD inserida, inicia a gravação de um vídeo de 15 s após alguns segundos de receber a chamada. Caso contrario, tirará uma fotografia. A parte superior esquerda do ecrã visualiza o ícone \Box e o indicador $\widehat{\circ}$ acende-se.

Ao carregar, realizará um vídeo. (Ver página 14 para configurar o modo de gravação.)

Ecrã de comunicação



Este ecrã é visualizado durante um processo de comunicação. A parte superior central do ecrã visualiza a data e a hora, e a direita a fonte de origem da imagem (placa 1, placa 2, câmara 1 ou câmara 2).

~	
$ \rangle $	
1 - 1	

Finaliza a comunicação de áudio com a placa visualizada e a seguir mostra o menu principal.



Acede ao menu de definições da imagem e comunicação.



Altera a fonte de origem da imagem, quando o sistema tiver mais de uma placa ou uma câmara externa conectada e a visualização tiver sido ativada (ver página 40). É possível realizar a alteração durante os processos de visualização, chamada e comunicação.



Inicia Solutionaliza Comunicação de áudio com a placa visualizada. A comunicação tem uma duração máxima de 90 s. Finalizada a comunicação, a ecrã apaga-se.

10)	\sim	
	-	1	
	_		

Ativa o trinco elétrico (ou dispositivo conectado à saída CV da placa) durante 3 s (valor de fábrica, programável pelo instalador, ver páginas 39 a 41). Durante a ativação, o indicador 🗍 acende-se.



Ativa o trinco elétrico (ou dispositivo conectado à saída de relé da placa) durante 3 s (valor de fábrica, programável pelo instalador, ver páginas 39 a 41). Durante a ativação, o indicador 🕤 acende-se.



Decorridos poucos segundos após receber a chamada, inicia automaticamente a gravação de uma fotografia. A parte superior esquerda do ecrã visualiza o ícone (a) e o indicador (a) acende-se. Ao carregar tira uma fotografia. (Ver página 14 para configurar o modo de gravação.)

Ao carregar, realizará um vídeo. (Ver página 14 para configurar o modo de gravação.)

Definições de imagem e comunicação

Durante o processo de visualização ou chamada, é possível definir os parâmetros da imagem (brilho, contraste e cor).

Carregue no ícone [**] e utilize as barras deslizantes para fazer as definições. Se voltar a carregar no ícone, a janela de definições desaparecerá.



Durante o processo de comunicação, é possível regular os parâmetros da imagem (brilho, contraste e cor) e o nível de som do altifalante do monitor.

Carregue no ícone $[\uparrow \phi]_{P}$ utilize as barras deslizantes para fazer as definições. Se voltar a carregar no ícone $[\uparrow \phi]_{P}$ a janela de definições desaparecerá.



Menu de intercomunicação

A partir deste menu poderá entrar em contacto com outros monitores da sua habitação (intercomunicação interna) ou do seu edifício (intercomunicação externa). Para isso, o seu monitor e o monitor chamado deverão ter ativada a função de intercomunicação a partir do menu "Não incomodar" (ver página 14).

Utilize os ícones $\mathbb{Z}_{\mathbb{A}}$ e $\mathbb{Z}_{\mathbb{A}}$ para comutar entre os ecrãs de intercomunicação interna e externa.

Se, durante o processo de intercomunicação com outro monitor for recebida uma chamada da placa, o processo de intercomunicação será dado por finalizado, entrando a chamada de placa no monitor correspondente.

Utilize o ícone 💮 para regressar ao menu principal.

Intercomunicaçã	ăo		
M	Principal		
• S1	Secundário 1		
S2	Secundário 2		
S3	Secundário 3	Todos	
			<u>E</u>

Intercomunicação interna.

- Selecione o monitor com o qual pretende comunicar. O monitor que aparece selecionado por defeito é o próprio. Encontrará informação sobre o endereço do monitor no menu "Acerca de" (ver página 15). Se selecionar a opção "Todos", os restantes monitores receberão a chamada, sendo estabelecida a comunicação com o primeiro que responder.
- Para realizar a chamada, carregue no ícone 🔄, aparecendo no ecrã a mensagem "Chamada em curso". O monitor ou monitores que recebem a chamada visualizarão a mensagem "Chamada de entrada", seguida do monitor que realiza a chamada. Se quiser cancelar a chamada, carregue no ícone 🔄, aparecendo a mensagem "Comunicação finalizada". Para estabelecer comunicação, carregue no ícone 🔄, a comunicação finalizará passados 90 s ou ao carregar no ícone 🔄.



Monitor que recebe a chamada

Intercomunicação	Intercomunicação
Secundário 1	Principal

Se quiser realizar a função de difusão interior, selecione o monitor a chamar e a seguir carregue no ícone 🕬; a partir de cada um destes dois monitores, é possível falar, escutar, aumentar e diminuir o volume de comunicação. A comunicação terá uma duração de 90 s ou até carregar no ícone 🖂.

Menu de intercomunicação

Intercom	unicação			
	002	_	1 4 7	2 3 5 6 8 9 0 X

Intercomunicação externa.

Introduza com o teclado o código da habitação com a qual pretende comunicar.

Para realizar a chamada, carregue no ícone S, aparecendo no ecrã a mensagem "Chamada em curso". O monitor principal da habitação que recebe a chamada visualizará a mensagem "Chamada de entrada", seguida do monitor que realiza a chamada. Se quiser cancelar a chamada, carregue no ícone , aparecendo a mensagem "Comunicação finalizada". Para estabelecer comunicação, carregue no ícone , a comunicação finalizará passados 90 s ou ao carregar no ícone .

Monitor habitação 001 realiza a chamada

Monitor habitação 002 recebe a chamada

001

Ē

Chamada de entrada

പ്പ



Monitor habitação 001 em comunicação



Monitor habitação 002 em comunicação

 \bigcirc



Menu de gravações

Mostra a lista de imagens guardadas no monitor ou no cartão SD, caso esteja colocada. O ícone []] permite-nos aceder às gravações de vídeo guardadas no cartão SD, podendo voltar à lista de imagens mediante o ícone []]. O número de gravações por página é 10, sendo mostrado o número de páginas na parte inferior do ecrã. Utilize as setas de deslocamento para aceder às restantes páginas.

O símbolo 🔘 indica que a gravação não foi visualizada.

Utilize o ícone 💮 para regressar ao menu principal.

Imagem (
© 20-12-2019	18:12:23	11- 12 -2019	20:27:25
20-12-2019	12:27:22	08-12-2019	11:17:10
© 17-12-2019	16:41:33	04-12-2019	15:43:50
15-12-2019	09:55:42	© 01-12-2019	22:11:00
12-12-2019	23:00:00	22-11-2019	08:07:06
	00	1 / 003	

Para apagar uma ou várias gravações da lista, utilize o ícone 🗊 . Carregue nas gravações que quiser apagar ou utilize o ícone 💿 para as selecionar todas. Confirme a sua seleção com o ícone 🛐 : um ecrã de advertência solicitará a sua confirmação final.

Utilize o ícone para voltar à lista de gravações de imagens.

Apagar imagen [⊚]	n 01/03	3 >	
◎ 02-12-2019	11:17:10 🖓	02-12- 2019	11:17:10 🖵
02-12- 2019	11:17:10 💽	02-12- 2019	11:17:10 🖵
© 02-12-2019	11:17:10 🗌	02-12- 2019	11:17:10 💽
02-12- 2019	11:17:10 💽	© 02-12-2019	11:17:10 🖵
02-12- 2019	11:17:10	02-11- 2019	11:17:10 💽
	001/00	3	

Continuação da página anterior.

MONITOR ART 7W/G2+

Menu de gravações

Carregue no ícon	e 🗔 para	aceder às	gravações	de vídeo.
------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Vídeo			
© 20-12-2019	18:12:23	11-12-2019	20:27:25
20-12-2019	12:27:22	08-12-2019	11:17:10
© 17-12-2019	16:41:33	04-12-2019	15:43:50
15-12-2019	09:55:42	© 01-12-2019	22:11:00
12-12-2019	23:00:00	22-11-2019	08:07:06
		001 / 003	

Para apagar uma ou várias gravações da lista, utilize o ícone 👔 . Carregue nas gravações que quiser apagar ou utilize o ícone 💿 para as selecionar todas. Confirme a sua seleção com o ícone 👔 : um ecrã de advertência solicitará a sua confirmação final.

Utilize o ícone $\begin{bmatrix} \mathbf{P}_{\Box}^{H} \end{bmatrix}$ para voltar à lista de gravações de vídeo.

Apagar vídeo	< 01/03	\triangleright	
© 02-12-2019	11:17:10 🖓	02-12- 2019	11:17:10
02-12- 2019	11:17:10 💽	02-12- 2019	11:17:10
© 02-12-2019	11:17:10 🖓	02-12- 2019	11:17:10 💽
02-12- 2019	11:17:10 💽	© 02-12-2019	11:17:10 🖓
02-12- 2019	11:17:10 🔽	02-11- 2019	11:17:10 💽
	001/003	3	

Continuação da página anterior.

MONITOR ART 7W/G2+

Menu de gravações

Para visualizar a gravação de uma imagem, carregue na mesma na lista. A gravação será mostrada no ecrã completo. Utilize as setas de deslocamento para mostrar a gravação seguinte ▶ ou anterior ◄. Deste ecrã poderá também apagar as gravações de forma individual, sempre requerendo a sua confirmação. Utilize o ícone ▶ para reproduzir as imagens em sequência, carregue o ícone ▶ se quiser parar a reprodução das imagens.

Utilize o ícone $[p_{a}]$ para voltar à lista de gravações de imagens.



Para visualizar a gravação de um vídeo, carregue na mesma na lista. A gravação será mostrada no ecrã completo. Utilize as setas de deslocamento para mostrar a gravação seguinte ▶ ou anterior ◄ . Deste ecrã poderá também apagar as gravações de forma individual, sempre requerendo a sua confirmação. Utilize o ícone ▶ para iniciar a reprodução do vídeo selecionado, carregue o ícone ■ se quiser parar a reprodução do vídeo.

Utilize o ícone $\square \square$ para voltar à lista de gravações.



Registo inicial de um monitor numa rede Wi-Fi

Para registar o monitor na rede Wi-Fi da sua habitação será necessário descarregar e instalar a aplicação G2Call no seu telefone. A aplicação está disponível para os sistemas operativos Android[®] e iOS[™] e pode descarregá-la de forma gratuita a partir de Google Play e Apple Store, respetivamente.



- Inicie a aplicação quando estiver instalada no seu telemóvel. Leia atentamente os termos e as condições de utilização da aplicação: poderá aceder à mesma depois de os aceitar. A aplicação vai solicitar autorizações para aceder a certas funções do telefone, como a utilização do altifalante, do microfone, etc. Deve dar a sua autorização para um correto funcionamento da aplicação.
- Durante o processo de registo, alguns telefones experimentam problemas enquanto estão conectados à rede de telefonia móvel. Recomendamos que ponha o telemóvel no modo avião com o Wi-Fi ativado, durante o processo de registo.
- Ative a funcionalidade Wi-Fi do monitor principal mediante o ícone $\frac{1}{1000}$ do menu principal. Aceda ao ecrã Wi-Fi do menu de definições e comprove se na parte superior direita do ecrã aparece o sinal de emparelhamento (•).
- Para iniciar o registo, carregue na opção "Anexar monitor". Se já havia um monitor registado no seu telefone, carregue no ícone para acrescentar um novo monitor. Seguidamente carregue na opção "Monitor novo", dado que é a primeira vez que o monitor é registado na rede da sua habitação; se o monitor tiver sido registado anteriormente noutra rede, reinicie os definições Wi-Fi, como indica a página 15. Deixe o ecrã da aplicação em segundo plano e ative o Wi-Fi do seu telefone; ligue-se à rede que começa com "UID", volte ao ecrã da aplicação e carregue em "Seguinte".
- Selecione a rede Wi-Fi à qual vai ligar o seu monitor. Em caso de mais de uma rede, selecione a mais próxima do seu monitor. <u>Nota:</u> devido a restrições do sistema operativo iOS, não é possível mostrar a lista de redes disponíveis (ver página seguinte).

Monitores	[<] ¹ Anexar monitor	Monitor novo िि	[] Monitor novo
Anexar monitor	Monitor novo Monitor ligado à rede	1 Se o seu monitor Wi-Fi tiver sido configurado anteriormente, reinicie as suas definições de Wi-Fi seguindo o manual de instruções. 2 Ative o Wi-Fi do seu telemóvel e buscar as redes disponíveis. 3 Ligar à rede que começa por "UID". Image: Seguindo o MyWiFi Image: Seguinte Seguinte Seguinte	A que rede Wi-fi quer ligar o seu monitor? Em caso de mais de uma rede, selecione a mais próxima do seu monitor. UIDae01096a7e MyWiFi MyWiFi_2 TP-Link Control TP-Link DLink

Ecrã exclusivo Android

Registo inicial de um monitor numa rede Wi-Fi

- Introduza a contra-senha de acesso à rede. Se estiver a fazer o registo num dispositivo com sistema operativo iOS, introduza de forma manual o identificador SSID da rede. Ao carregar em "Seguinte" será iniciado o processo de emparelhamento, que pode demorar até dois minutos e meio.
- Se o processo de emparelhamento finalizar com sucesso será mostrado o ecrã de configuração básica do monitor. Atribua um nome para o diferenciar de outros possíveis monitores que tiver registados no seu telemóvel. O valor de fábrica da contra-senha de ligação é "1234". Esta contra-senha apenas pode ser mudada depois de registar o monitor. Se o monitor estiver ligado a uma segunda placa ou câmaras de vigilância, deve indicá-lo.
- Se, pelo contrário, o processo de emparelhamento falhar, aceda ao ecrã Wi-Fi do menu de definições do monitor e comprove que está ligado à sua rede Wi-Fi: o nome da sua rede deve aparecer no campo SSID e a parte superior direita do ecrã deve mostrar as barras de intensidade do sinal de conexão. Em caso afirmativo, registe o monitor mediante a opção "Monitor ligado à rede".

Finalizado o processo, o monitor registado aparecerá como disponível.

Monitor novo	S Monitor novo	ကြာ Monitor novo 📳	Monitores +
Introduzir a contra-senha Wi-fi para "MyWiFi"	Introduza a rede Wi-Fi a que quer ligar o seu monitor. Em caso de mais de uma rede, selecione a mais próxima do seu monitor.	Nome Casa UID ae01096a7e Contra-senha ••••	Casa
Seguinte	SSID MyWIFI Contra-senha ••••• @		<u>o</u> P B Q

Ecrã exclusivo Android

Ecrã exclusivo iOS

Registo de um monitor ligado à rede

Certifique-se de que o seu telemóvel dispõe de conectividade, quer seja Wi-Fi, quer através do seu fornecedor de telefonia.

Carregue na opção "Anexar monitor" ou no ícone + para anexar um novo monitor. Seguidamente carregue na opção "Monitor ligado à rede". Pode optar entre procurar monitores conectados na sua rede, devendo estar o telemóvel conectado à mesma, ou introduzir os seus dados manualmente.

- Se optar pela opção "Procurar", a aplicação mostrará os identificadores (UID) dos monitores conectados. Selecione o monitor que pretender registar na sua aplicação, sendo visualizado o ecrã de configuração básica do monitor.
- Se escolher a opção "Anexar manualmente", poderá digitalizar com o seu telemóvel o código QR situado na parte posterior do monitor, ou introduzir manualmente o identificador UID (que encontrará no ecrã Wi-Fi do menu de definições) no ecrã de configuração básica do monitor.

Finalizado o processo, o monitor registado aparecerá como disponível.

Monitor ligado	Monitores ligados	Anexar manualmente	ک Mor	iitor novo	e
Procurar Anexar manualmente	Seleccionar o monitor da lista ao qual se quer ligar UIDae01096a7e UIDvksp9p6k8ztu UID93ztys5jj72a	Pulsar para digitalizar o código QR localizado na parte de trás do monitor ou Introduzir o UID	VID Contra-senha	Escritório vksp9p6k8ztu	Ø

Ajustes avançados de um monitor registado

Para aceder aos ajustes avançados de um monitor registado na aplicação, carregue no ecrã de pré-visualização do referido monitor e depois sobre o ícone (a parte superior direita do ecrã. Mesmo que o monitor não esteja ligado nesse momento, poderá realizar os ajustes.

ID.

Para modificar os ajustes do monitor, a receção de notificações deve estar desativada. Para além dos ajustes do monitor poderá ativar a função de pedido de contra-senha para desbloquear a porta. Esta contra-senha é igual à descrita na página 25 e pode ser modificada a partir dos ajustes avançados. Esta contra-senha será solicitada para voltar a desativar a função.

Utilize o ícone \mathbb{N} para modificar os ajustes. Depois de realizados, guarde os ajustes mediante o ícone \mathbb{P} . Se quiser sair sem guardar as alterações, utilize o ícone \mathbb{P} .

Contra-senha.

Nota: esta contra-senha fica guardada no monitor. Se outro telefone tiver acesso a este monitor, também deverá realizar as modificações nos ajustes básicos do referido monitor.

Pulsar para falar.

A aplicação dispõe de comunicação mãos livres com a placa. Se preferir, pode ativar a função "Pulsar para falar" carregando no quadrado.

Vista prévia.

Estabelece a qualidade do sinal de vídeo por defeito (número de imagens por segundo) para a adequar ao tipo de ligação de dados. Também define se o áudio da placa para o telefone é ativado de forma automática após a receção da chamada ou, pelo contrário, se é necessário carregar no ícone de atender.

☐ ¹ Ajustes do monitor		ID			Contra-senha	e		Vista prévia	
ID	Nome	Casa		Actual	De 1 a 15	números	Áudio		
Contra-senha	UID	UID		Nova	De 1 a 15	números	Qualidad	e do vídeo Alta	╤┌
Pulsar para falar	Contra-senh	a ••••	Ø	Confirmar	De 1 a 15	números		Média	
Vista prévia	PIN para des	sbloquear	C					Baixa	₽ [
Wi-Fi									
Notificacão	1								
Versão de FW									
Sincronizar data e hora									
Apagar									

Ajustes avançados de um monitor registado

<u>Wi-Fi.</u>

Permite mudar a rede Wi-Fi à qual está ligado o monitor por outra das disponíveis no seu meio.

- <u>Nota:</u> devido a restrições do sistema operativo iOS, não é possível mostrar a lista de redes disponíveis, devendo introduzir de forma manual o identificador SSID da rede.
- A alteração de rede apenas pode ser realizada quando o telefone se encontra na mesma localização que o monitor.

Notificação.

Para poder receber as transferências de chamada a partir deste monitor, será necessário ativar a função de notificação. Desative esta função se a única coisa que quiser for ligar-se ao equipamento sem ter sido chamado.

Versão de FW.

Mostra a versão de FW deste monitor e a última versão existente no servidor remoto de comunicações, sendo possível a sua atualização. A aplicação informa sobre a existência de uma nova versão de FW mediante uma advertência sobre o ícone de configuração avançada do monitor.

Sincronizar data e hora.

Permite atualizar a data e a hora do monitor com os dados do telefone.

Apagar.

Apaga o monitor da aplicação. A receção de notificações deverá estar desativada para o apagamento.

Versão	de FW
Versão actual	V500R001B009
Última versão	V500R001B009
Actua	alizar

Ecrã principal

- Ao executar a aplicação, e depois do ecrã de boas-vindas, é visualizado o ecrã de seleção dos monitores ligados. Aqueles que dispuserem de conectividade, vão mostrar o ícone <a>[6]. Para visualizar a imagem proveniente de um dos equipamentos, carregue no monitor registado, acedendo ao ecrã de comunicação (ver página seguinte).
- Se carregar no ícone $\boxed{2}$, acederá ao ecrã de eventos. Este ecrã mostra a lista de eventos: chamadas atendidas, chamadas perdidas e aberturas de porta. Cada evento mostra o número de placa entre parênteses e a hora em que aconteceu. Deslize o ecrã para baixo para atualizar a lista. Ao carregar no ícone \boxed{m} , poderá apagar todos os eventos; se carregar num dos eventos durante 2 s, poderá apagar os eventos que selecionar ou todos simultaneamente, utilizando o ícone $\boxed{\bullet}$.
- O ícone E encaminha para o ecrã que mostra as imagens ou vídeos gravados a partir da aplicação. Carregue sobre qualquer das gravações para a visualizar em ecrã completo, onde também poderá partilhá-la ou apagála de forma individual. Se carregar no ícone onde também poderá partilhá-la ou apagásimultânea. Para isso, utilize os ícones on e •.
- Para aceder aos ajustes da aplicação, carregue no ícone 🗐. Aqui poderá selecionar se quer que o telefone toque e / ou vibre ao receber uma chamada. Ao carregar no ícone 😰 poderá visualizar a versão desta aplicação, bem como a política de privacidade da Golmar. Nos dispositivos Android, saia da aplicação com o ícone 🗋 ou force o encerramento: continuará a receber as chamadas e a aplicação não consumirá bateria.

Monitores +	Eventos 🗊	Gravações 🔊	Ajustes 💡
🕼 Casa		2018-06-13	
	Casa (1) 2018-06-13 19:17:18		Som
	Escritório (2) 2018-06-13 19:17:18		Vibração
	Casa (1) 1 2018-06-13 19:17:18		
	Casa (1) 2 2018-06-13 19:17:18		
Escritório			
			Sair
		oj Ci 🖪 Qi	

Ecrã de comunicação

Foi ativada a transferência de chamada no monitor e as notificações estão ativadas na aplicação, receberá as chamadas realizadas na placa de rua. Um ecrã emergente mostra a origem da chamada. Pode aceitar a chamada com o ícone 💿 ou rejeitar-la carregando em 🔀. Depois de aceitar a chamada, poderá estabelecer comunicação de áudio carregando no ícone 😒.

Tanto se aceder ao ecrã de comunicação mediante uma receção de chamada, como se a partir do ecrã principal, as opções a seguir detalhadas serão as mesmas.





Ativa ou desativa o áudio proveniente da placa durante o processo de visualização. O estado inicial depende da configuração da vista prévia do monitor (página 27).



Ativa ou desativa o microfone do telefone durante o processo de comunicação. No modo de comunicação "Pulsar para falar" está desativado.



Tira uma fotografia.



Carregue para iniciar a gravação de um vídeo. Para finalizar a gravação, volte a carregar no ícone.

·····		•
	·	

Muda a fonte de origem da imagem. Este ícone aparece ativado (cor branca) no caso de o sistema ter mais de uma placa ou ter uma câmara externa conectada e a visualização no monitor ter sido ativada (ver página 39 a 41). É possível realizar a alteração durante os processos de visualização e comunicação.



G

Inicia ou finaliza a comunicação de áudio com a placa visualizada. A comunicação tem uma duração máxima de 90 s.



No modo de comunicação "Pulsar para falar", pressione o botão enquanto fala e liberte-o para escutar.

Ecrã de comunicação





Ativa o trinco elétrico ou o dispositivo conectado à saída CV da placa. Será necessário introduzir uma contra-senha para a ativação se isso tiver sido definido na página 27.



Ativa o trinco elétrico ou o dispositivo conectado à saída de relé da placa. Será necessário introduzir uma contra-senha para a ativação se isso tiver sido definido na página 27.

] [
'

Permite mudar a qualidade do sinal de vídeo para a adequar ao tipo de conexão de dados.



Muda entre o modo de ecrã completo (orientação horizontal do telefone) e o modo de ecrã normal (orientação vertical).





Secções e distâncias

- O número máximo de monitores por habitação é 4.
- O número máximo de monitores em cascata é 12.

Tipo de cabo	A	В	С
2 x 0,75 mm² (AWG18)	30 m	30 m	15 m
CAT5 (*)	60 m	60 m	30 m
RAP-GTWIN/HF	60 m	60 m	30 m

- A. Distância entre o alimentador e a placa mais distante.
- B. Distância entre o alimentador e o monitor (ou distribuidor) mais distante.
- C. Distância entre um distribuidor e o monitor mais distante conectado a uma das suas saídas.
- (*). Utilizar dois pares entrançados para cada linha de bus.

Uma habitação com uma placa de acesso e um monitor



Uma habitação com duas placas de acesso e um monitor





Uma habitação até duas placas de acesso e até quatro monitores em cascata



Uma habitação até duas placas de acesso e até quatro monitores em distribuição



Duas habitações com até duas placas de acesso e até quatro monitores em cascata



(1) Importante: Apenas o monitor principal pode ativar a transmissão Wi-Fi.

Quatro habitações com até duas placas de acesso e até quatro monitores em cascata



(1) Importante: Apenas o monitor principal pode ativar a transmissão Wi-Fi.

Quatro habitações com até quatro placas de acesso e até quatro monitores em cascata



(1) Importante: Apenas o monitor principal pode ativar a transmissão Wi-Fi.

Ligação de um trinco elétrico

O esquema mostra a ligação de um trinco elétrico de 12 V CC., com um consumo máximo de 270 mA. É recomendável utilizar os modelos Golmar CV-14/DC, CV-24/DC, CV-14P/UNI o CV-24P/UNI. A ativação é realizada através do ícone 🔄 . O tempo de ativação é 3 s, sendo possível regulá-lo entre 0,5 s e 10 s (ver página 39 a 41).



Se o trinco elétrico a utilizar for de corrente alternada, utilize um relé e um transformador adequados ao consumo, bem como o varístor fornecido. O exemplo mostra um relé Golmar SAR-12/24 e um transformador TF-104 (12 V CA/1,5A).



Ligação de um dispositivo auxiliar na saída de relé

O esquema mostra, a título de exemplo, a ligação de um segundo trinco elétrico de corrente alternada. O relé pode comutar cargas de 6 A/24 V. A ativação é realizada através do ícone 2. O tempo de ativação é 3 s, sendo possível regulá-lo entre 0,5 s e 10 s (ver página 39 a 41).



Ligação de um botão de saída

O botão de saída permite ativar de forma remota o trinco elétrico conectado entre os terminais CV- e CV+ (por defeito) ou da saída de relé (ver página 39 a 41). O tempo de atraso para realizar a ativação é 2 s, sendo possível regulá-lo entre 0,5 s e 10 s (ver página 39 a 41).



Ligação de uma câmara externa

É possível conectar uma câmara de CCTV analógica Golmar "AHD4-3601x" a cada uma das placas, podendo ser visualizadas (ver página 39 a 41) do monitor. A câmara deverá dispor de alimentação local "PSU-121".



Ligação para o botão da porta do patamar

Conecte o botão da porta do patamar apenas no monitor principal da habitação que deve receber a chamada. A seguir o sinal recebido é transmitido aos monitores secundários da mesma habitação.



CÓDIGOS ESPECIAIS

A ativação de algumas funções, bem como as modificações de alguns parâmetros de fábrica, pode ser realizada mediante a introdução de códigos especiais. Para isso, devemos aceder ao menu de instalador do monitor. Aceda ao ecrã "Acerca de" do menu de definições (página 15) e carregue cinco vezes seguidas no ícone 2 da parte superior esquerda do ecrã, para aparecer um teclado para a introdução de códigos.

		Ecrã "Acerca de"	
Carregar 5 veces	Acerca de		
	FW	1.04	
	\bigcirc	Endereço monitor 001/M	
	a a Xe	Manual de instruções Aplicações	
			نې

A seguir será mostrado o ecrã de "códigos especiais". Os códigos devem ser introduzidos um a um e validados com o ícone 😥¹. Se o código introduzido for válido, será mostrada a mensagem "OK"; caso contrário, será mostrada a mensagem "ERROR".

Utilize o ícone 🙀 para voltar ao ecrã "Acerca de".

Ecrã de "Códigos especiais"



Continuação da página anterior.

CÓDIGOS ESPECIAIS

<u>Fontes de vídeo</u>	disponíveis num monit	<u>tor (configurar apen</u>	<u>as no monitor principal).</u>	
	<u>Visível</u>	Não Visível	Valor de fábrica	
Placa 1	0111	0110	0111	
Placa 2	0121	0120	0120	
(*) Placa 3	0131	0130	0130	
(*) Placa 4	0151	0150	0150	
Câmara 1	0141	0140	0140	
Câmara 2	0181	0180	0180	
(*) Câmara 3	0171	0170	0170	
(*) Câmara 4	0191	0190	0190	
(*) Importante: Plac	cas SOUL/1, SOUL/2 e S	OUL/4 com versão \	/04 e posterior.	
<u>Abertura de port</u>	ta automática ao recebe	er a chamada num m	onitor (configurar apenas no monitor	<u>·principal).</u>
	<u>Ativada</u>	<u>Desativada</u>	Valor de fábrica	
	0441	0440	0440	
<u>Ativar/ desativa</u> ocultos situad	<u>r o botão oculto de iníc</u> dos sobre os pontos de	<u>cio/ fim de comunica</u> orientação ● /●● p	ação e de abertura de porta num mo ara pessoas invisuais).	nitor (botões
	Ativar	Desativar	Valor de fábrica	
	0461	0460	0460 (desativado)	
			,	
<u>Ativar/ desativa</u>	<u>r o (ícone de notificação</u>	o "indicador de ligad	<u>o") num monitor.</u>	
	<u>Ativar</u>	<u>Destivar</u>	<u>Valor de fábrica</u>	
	0471	0470	0471 (ativado)	
Não mostrar a in	nagem no monitor ao re	ceber uma chamada	a da placa guando o monitor estiver n	o modo "Não
incomodar".				
	<u>Não mostrar</u>	<u>Mostrar</u>	<u>Valor de fábrica</u>	
	0481	0480	0480 (mostrar imagem)	
<u>Tempos de ativa</u>	ição das saídas (Placa 1). (Configurar apena	<u>is em monitor principal).</u>	
			Valor de fábrica	
Trinco elétrico	Desde 0200 (0,5 s)	até 0219 (10 s)	0205(3s)	
Relé	Desde 0300 (0,5 s)	até 0319 (10 s)	0305 (3 s)	
Configuração de	o botão de ativação rem	ota (Placa 1). (Confi	gurar apenas em monitor principal).	
<u>·····································</u>	<u> </u>	··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Valor de fábrica	
Atraso	Desde 0400 (0.5s)	até 0419 (10 s)	0403(2s)	
Saída	0430 (trinco elétrico	o) ou 0431 (relé)	0430 (trinco elétrico)	
Tempos de ativa	ação das saídas (Placa 2	2). (Configurar apena	as em monitor principal).	
<u> </u>	<u></u>	<u></u>	Valor de fábrica	
Trinco elétrico	Desde 1200 (0.5s)	até 1219 (10 s)	1205(3s)	
Relé	Desde 1300 (0,5s)	até 1319 (10 s)	1305 (3 s)	
Configuração de	o botão de ativação rem	ota (Placa 2) (Confi	nurar anenas em monitor principal)	
<u>Jonnyarayao ut</u>			Valor de fábrica	
Atraso	Desde $1400(0.5c)$	até 1419 (10 s)	1403(2s)	
Saída	1/30 (trinco elétric	(103)	1430 (tripco elátrico)	
Jaiua				

Continuação da página anterior.

CÓDIGOS ESPECIAIS

(*) <u>Tempos de ativa</u>	<u>ação das saídas (Plac</u>	<u>a 3). (Configurar apena</u>	<u>s em monitor principal).</u>	
			Valor de fábrica	
Trinco elétrico	Desde 2200 (0,5	s) até 2219 (10 s)	2205(3s)	
Relé	Desde 2300 (0,5	s) até 2319 (10 s)	2305 (3 s)	
(*) <u>Configuração d</u>	o botão de ativação re	<u>emota (Placa 3). (Config</u>	jurar apenas em monitor princip	<u>pal).</u>
			Valor de fábrica	
Atraso	Desde 2400 (0,5	s) até 2419 (10 s)	2403(2s)	
Saída	2430 (trinco elét	rico) ou 2431 (relé)	2430 (trinco elétrico)	
(*) <u>Tempos de ativa</u>	ação das saídas (Plac	<u>a 4). (Configurar apena</u>	s em monitor principal).	
			<u>Valor de fábrica</u>	
Trinco elétrico	Desde 3200 (0,5	s) até 3219 (10 s)	3205 (3 s)	
Relé	Desde 3300 (0,5	s) até 3319 (10 s)	3305 (3 s)	
(*) <u>Configuração d</u>	o botão de ativação re	<u>emota (Placa 4). (Config</u>	jurar apenas em monitor princip	<u>pal).</u>
			Valor de fábrica	
Atraso	Desde 3400 (0,5	5s) até 3419 (10s)	3403 (2 s)	
Saída	3430 (trinco elét	rico) ou 3431 (relé)	3430 (trinco elétrico)	
<u>LED iluminaçã</u>	o para visão notur	<u>na (Placa 1), durante</u>	um processo de chamada o	<u>ou comunicação.</u>
(Configurar a	ipenas em monitor pr	incipal).		
Automatico	Sempre ON	Sempre OFF	Valor de fabrica	
0450	0451	0452	0450 (automatico).	
LED iluminação	o para visão noturna (l	<u>Placa 2), durante um pro</u>	ocesso de chamada ou comunic	ação. (Configurar
<u>apenas em m</u>	Somoro ON	Somero OEE	Valor do fábrico	
			<u>valor de labrica</u>	
1450	1451	1452	1450 (automatico).	
(*) <u>LED iluminação</u> apenas em m	<u>o para visão noturna (l</u> onitor principal)	<u>Placa 3), durante um pro</u>	ocesso de chamada ou comunic	ação. (Configurar
Automático	Sempre ON	Sempre OFF	Valor de fábrica	
2450	2451	2452	$\frac{\sqrt{101}}{2450}$ (automático)	
		ZTUZ		eeñe (Cenfigurer
(*) <u>LED huminação</u> <u>apenas em m</u>	onitor principal).	Placa 4), durante um pro	ocesso de chamada ou comunid	<u>açao. (Configurar</u>
<u>Automático</u>	Sempre ON	Sempre OFF	Valor de fábrica	
3450	3451	3452	3450 (automático).	
<u>Ativar/ desativa</u>	ir a confirmação acús	<u>tica (Placa 1). (Configu</u>	rar apenas em monitor principal	<u>).</u>
	<u>Ativado</u>	<u>Desativado</u>	Valor de fábrica	
	1701	1700	1701	
<u>Ativar/ desativa</u>	ir a confirmação acús	tica (Placa 2). (Configu	rar apenas em monitor principal	<u>).</u>
	<u>Ativado</u>	<u>Desativado</u>	Valor de fábrica	
	2701	2700	2701	
(*) <u>Ativar/ desativa</u>	ir a confirmação acús	<u>tica (Placa 3). (Configu</u>	rar apenas em monitor principal) <u>.</u>
	<u>Ativado</u>	<u>Desativado</u>	Valor de fábrica	
	3701	3700	3701	
(*) <u>Ativar/ desativa</u>	ir a confirmação acús	<u>tica (Placa 4). (Configu</u>	rar apenas em monitor principal	<u>).</u>
	<u>Ativado</u>	<u>Desativado</u>	Valor de fábrica	
	4701	4700	4701	

LIMPEZA DO MONITOR

- Não utilize solventes, detergentes nem produtos de limpeza que contenham ácidos, vinagre ou que sejam abrasivos.
- Utilize um pano húmido (não molhado) macio que não liberte pelos com a água.
- Passe sobre o monitor sempre na mesma direção, de cima para baixo.
- Depois de limpar o monitor, utilize um pano seco e macio que não liberte pelos para eliminar a humidade.



LIMPEZA DA PLACA

- Não utilize solventes, detergentes nem produtos de limpeza que contenham ácidos, vinagre ou que sejam abrasivos.
- Utilize um pano húmido (não molhado) macio que não liberte pelos com a água.
- Passe sobre a placa sempre na mesma direção, de cima para baixo.
- Depois de limpar a placa, utilize um pano seco e macio que não liberte pelos para eliminar a humidade.



KIT VIDEOPORTEIRO SOUL S5110/ART 7W

OTAS		

CONFORMIDADE:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a Equipos de Radio 2014/53/CEE , a la Seguridad Eléctrica 2014/35/CEE y la Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CEE .
Este produto está em conformidade com as disposições das Diretivas Europeias aplicáveis sobre equipamentos de rádio 2014/53/CEE , a Segurança Elétrica 2014/35/CEE e a Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/CEE .
This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Radio Equipment 2014/53/ECC , Electrical Safety 2014/35/ECC and Electromagnetic Compatibility 2014/30/ECC .
NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.
NOTA: O funcionamento deste equipamento está sujeito às seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais e (2) deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que podem provocar um funcionamento indesejado.
NOTE: Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es www.golmar.es

GOLMAR S.A. C/ Silici, 13 08940- Cornellá de Llobregat SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso. A Golmar reserva-se o direito a qualquer modificação sem aviso prévio. Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.