


# Mirilla Digital


MDL-35100 (31604138)

## Manual de usuario




### Atención

- Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de instalar el producto.
- No desmonte el cuerpo principal
- Maneje el producto con precaución.
- Utilice la herramienta suministrada para abrir y separar la parte posterior de la mirilla sujeta por imanes. Quite la protección del adhesivo para proceder a su instalación.



### Información importante


Inserte el cable de cámara completamente en su alojamiento, de lo contrario no funcionará correctamente.



### Pilas

- Las pilas no están incluidas, necesitará 4 pilas tipo AAA
- No entierre ni queme las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños
- No ingerir
- Utilice pilas no recargables





### Contenido del paquete




- ① Mirilla digital
- ② Pilas tipo AAA (no incluidas)
- ③ Herramienta
- ④ Placa posterior
- ⑤ Cámara y rosca de fijación

## Instalación

- Retire la mirilla existente o, de no existir, realice un taladro de 14mm en la puerta a nivel del ojo e inserte la cámara por la parte de fuera. Asegúrese que la flecha apunta hacia arriba.
- Coloque la placa posterior por la parte interior de la puerta y ajuste la cámara utilizando el pasador roscado; esto mantendrá la placa fijada a la puerta.
- Asegúrese que la flecha de la cámara sigue apuntando hacia arriba.
- Con cuidado, conecte la cámara al conector de la parte trasera de la mirilla.
- Cuelgue la mirilla sobre el soporte y automáticamente los imanes harán su función y sujetarán la mirilla sin ninguna herramienta adicional.




- También es posible instalar la mirilla en modo vertical. En tal caso, gire la cámara 90° en sentido horario (girando desde el interior de la vivienda)



3 4

- Utilice los clips para sujetar el cable de la cámara.



## Funcionamiento:

- Pulse y suelte el botón de la mirilla. La mirilla se encenderá durante 10s y se apagará automáticamente. Si desea mantener la mirilla más tiempo encendida simplemente pulse y no suelte el botón de la mirilla.
- Indicador de batería: Cuando el indicador de batería parpadea significa que las pilas están bajas, reemplácelas lo antes posible por unas nuevas.

## Especificaciones

1. Ancho de puerta: 40-72mm; o 72-110mm
2. Diámetro de pasador: 14-22mm
3. Tamaño de pantalla: 4.3" TFT
4. Pilas: 4 x tipo AAA (Alcalinas)
5. Tamaño: 136\*78\*16.8mm
6. Peso: 180g

5