






Descripción



- A.** Iconos de estado del sistema:
 - 📞 Llamada en curso.
 - 📶 Comunicación establecida.
 - 🚪 Abrepuertas activado.
 - 👤 Sistema ocupado.
- B.** Indicadores luminosos de estado del sistema.
- C.** Sensor de iluminación ambiente.
- D.** Iluminación para visión nocturna.
- E.** Policarbonato de protección.
- F.** Tarjetero y lector de proximidad.
- G.** Rejilla altavoz.
- H.** Cámara color.
- I.** Pulsador (es) de llamada.
- J.** Orificio micrófono.
- K.** Tornillo de fijación del frontal.
- L.** Lector de proximidad.
- M.** Orificio de fijación a pared (x3).
- N.** Junta de estanqueidad del lector de proximidad.
- O.** Terminales de instalación.
- P.** Junta pasacables.
- Q.** Conector lector de proximidad.
- R.** Interruptores de configuración.
- S.** Potenciómetro de ajuste de volumen.
- T.** Pulsador configuración lector de proximidad.

MANUAL TS5110 ART 7W



Cód. 50122126




MANUAL TS5110 ART 7



Cód. 50122125



Description



- A.** System status icons:
 - 🔔 Call is in progress.
 - 🗣️ In communication.
 - 🔓 Lock release activated.
 - 👤 System is busy.
- B.** System status light indicators.
- C.** Light sensor.
- D.** Night vision illumination.
- E.** Protective polycarbonate.
- F.** Name holder and proximity reader.
- G.** Speaker grille.
- H.** Colour camera.
- I.** Push button(s).
- J.** Microphone hole.
- K.** Fixing screw.
- L.** Proximity reader.
- M.** Wall fixing holes (x3).
- N.** Proximity reader sealing gasket.
- O.** Wiring connectors.
- P.** Cable gland seal.
- Q.** Proximity reader connector.
- R.** Configuration switches.
- S.** Audio level potentiometer.
- T.** Proximity reader configuration push button.

TS5110 ART 7W MANUAL



Cód. 50122126




TS5110 ART 7 MANUAL



Cód. 50122125



Description



A. Icônes d'état du système :

- 📞 Appel en cours.
- 📞 Communication établie.
- 🔌 Gâche électrique activée.
- 👤 Système occupé.

B. Indicateurs lumineux d'état du système.

- C. Détecteur d'éclairage ambiant.
- D. Éclairage pour vision nocturne.
- E. Polycarbonate de protection.
- F. Porte-carte et lecteur de proximité.
- G. Grille de haut-parleur.
- H. Caméra couleur.
- I. Poussoir(s) d'appel.
- J. Micro.
- K. Vis de fixation de l'avant.
- L. Lecteur de proximité.
- M. Trou de fixation (x3).
- N. Joint d'étanchéité du lecteur de proximité.
- O. Bornes d'installation.
- P. Joint passe-câbles.
- Q. Connecteur du lecteur de proximité.
- R. Interrupteurs de configuration.
- S. Potentiomètre des paramètres principaux du volume.
- T. Poussoir de configuration du lecteur de proximité.

MANUEL TS5110 ART 7W



Cód. 50122126




MANUEL TS5110 ART 7



Cód. 50122125



Beschrijving



A. Systeem status iconen:

- 🔔 Oproep is bezig.
- 🗣️ In communicatie.
- 🚪 Deuropener geactiveerd.
- 👤 Systeem is bezet.

B. Systeem status leds.

- C. Licht sensor.
- D. Nachtzicht leds.
- E. Bescherm venster van polycarbonaat.
- F. Naamhouder en proximity lezer.
- G. Luidspreker rooster.
- H. Kleuren camera.
- I. Beldrukker (s).
- J. Microfoongat.
- K. Bevestigingsschroef.
- L. Proximity lezer.
- M. Muur bevestigingsgaten (x3).
- N. Proximity lezer afdichting.
- O. Aansluitconnectoren.
- P. Kabel doorvoer rubber.
- Q. Connector proximity lezer.
- R. Configuratie switchen.
- S. Audio volume instelpotmeter.
- T. Proximity lezer configuratieknop.

HANDLEIDING
TS5110 ART 7W



Cód. 50122126




HANDLEIDING
TS5110 ART 7



Cód. 50122125



Descrição



MANUAL TS5110 ART 7W



Cód. 50122126

MANUAL TS5110 ART 7



Cód. 50122125

- A.** Ícones do estado do sistema:
 - ☎ Chamada em curso.
 - 📶 Comunicação estabelecida.
 - 🚪 Abertura de porta activado.
 - 👤 Sistema ocupado.
- B.** Indicadores luminosos do estado do sistema.
- C.** Sensor de iluminação ambiente.
- D.** Iluminação para visão nocturna.
- E.** Policarbonato de protecção.
- F.** Porta etiquetas e leitor de proximidade.
- G.** Grelha de altifalante.
- H.** Câmara cor.
- I.** Botão (ões) de chamada.
- J.** Orifício microfone.
- K.** Parafuso de fixação do frontal.
- L.** Leitor de proximidade.
- M.** Orifício de fixação na parede (x3).
- N.** Junta de estanqueidade do leitor de proximidade.
- O.** Terminais de instalação.
- P.** Junta passa-cabos.
- Q.** Conector leitor de proximidade.
- R.** Interruptores de configuração.
- S.** Potenciómetro de ajuste de volume.
- T.** Botão configuração leitor de proximidade.