(*) ***Descripción monitor al recibir llamada de la placa y en comunicación.***



Tiempo transcurrido de la llamada/ comunicación.

Placa que ha realizado la llamada/ cámara CCTV seleccionada.

En llamada.

En comunicación.

En llamada grabación de imagen automática. **(Necesario módulo M-IP-GB2)**.

En llamada/ comunicación led's iluminados.

Ajustes pantalla: Brillo, color, contraste y volumen monitor.

Seleccionar imagen cámara/s CCTV, **(necesario módulo DQ-CAM-GB2).**

Finalizar llamada/ comunicación.

Activar abrepuertas 2.

Activar abrepuertas 1.

Iniciar/ finalizar comunicación.
Llamada: Led parpadea rápido.
Comunicación: Led parpadea lento.

(*) ***Responder llamada de la placa.***

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si existe el módulo de memoria M-IP-GB2, realizará automáticamente una foto o video (video es necesario una tarjeta MicroSD 16 GB Clase 10 "no incluida"). Si se desea responder a la llamada, presione el pulsador .

La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta volver a presionar el pulsador ó .

Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, presionar el pulsador / correspondiente durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



Con el monitor en comunicación o auto-encendido, presione el pulsador para acceder al menú de ajustes: brillo, color, contraste y volumen monitor.


Iniciar/ finalizar comunicación.

Si se desea abrir la puerta 1, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

Si se desea abrir la puerta 2, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

(*) Para más información ver manual de usuario “TVESTA7 SE GB2 (cód. 50121960)”.
https://doc.golmar.es/search/manual/50121960

MONITOR VESTA7 SE GB2
MONITOR VESTA7 SE GB2/H



GUÍA RÁPIDA

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50121961

Cód. Web 50121960 **TVESTA7 SE GB2 ES GR** REV.0219

golmar@golmar.es www.golmar.es

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

(*) CARACTERÍSTICAS


- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT Color de 7".
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Pulsadores capacitativos de función, acceso y selección de funciones de menú.
- Menú de usuario.
- Menú de instalador.
- Menú de ajustes pantalla y volumen.
- Pulsador de inicio / fin comunicación.
- Pulsador de activación abrepuertas.
- Led del pulsador / en modo "no molesten" encendido fijo/ "modo doctor" led parpadeo lento.
- Microinterruptores para configurar la dirección del monitor (código de llamada) y final de línea.


(*) FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor(es) de la vivienda recibe(n) la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- La llamada tiene una duración de 40 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Aplicación Kit chalet: apareciendo la imagen en el monitor (con el código 0 "vivienda 1" ó monitor con el código 16 si la llamada es en la "vivienda 2") al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba.
  Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el led se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione el pulsador de cualquier monitor de la vivienda, el led de la placa se iluminará. Si el monitor es el VESTA7 SE GB2/H con el icono en el frontal, sitúe el audífono a una distancia de 20 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.
- La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador ó . Finalizada la comunicación, los leds y se apagarán y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, presionar el pulsador / correspondiente durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante cinco segundos, el led se iluminará también durante cinco segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- La descripción de los pulsadores de función se encuentran en la página 3.

(*) Para más información ver manual de usuario "TVESTA7 SE GB2 (cód. 50121960)".
https://doc.golmar.es/search/manual/50121960

(*) DESCRIPCIÓN DEL MONITOR





a. Pantalla TFT color 7".
b. Micrófono.
c. Pulsador inicio/ fin comunicación.
En reposo: Muestra imagen de la placa.
d. Pulsador abrepuerta 1. Reposo: Activación luz ext./ Pulsar durante 6 seg. para activar/desactivar función "modo doctor" (debe estar activado el código de función [9018]).
e. Pulsador abrepuertas 2. Reposo: modo "no molesten", una pulsación de 3 segundos activa / desactiva el modo "no molesten". Si el modo está activo el icono / se ilumina.
f. Pulsador finalizar llamada/comunicación.
En reposo: Función intercomunicación en la vivienda.
En autoespía/ autoencendido: Selecciona otra/s placa/s, cámara/s en modo descendente y en carrusel (si existen).
g. En reposo: Entra en menú. (Continúa)
En autoespía/ autoencendido: Selecciona otra/s placa/s, cámara/s en modo ascendente y en carrusel (si existen).
En llamada/ comunicación: Selecciona cámara/s en modo ascendente y en carrusel (si existen).
En reposo: Si hay llamada perdida el led parpadea y al pulsar accede al menú de "memoria imagen".
h. En reposo: Entra en menú.
Video activo: ajustes pantalla y vol. comunicación.
i. Entradas para cable vertical.
j. Anclajes de sujeción regleta.
k. Microinterruptor de configuración.
l. Conector.
m. Bornes para conexión Bus.
n. Comunicación con audífonos (Vesta7 SE GB2/H). Coloque el selector del audífono en el modo T.

Pulsadores de menú :

- Pulsador de entrada a menú y ajustes usuario.
- En pantalla menú: Desvío (sin función).
- Pulsador de entrada a menú y selección.
- En pantalla menú: muestra imagen de la placa.
- En pantalla menú: Activa luz exterior.
- / En pantalla menú: Función intercomunicación entre viviendas.

(*) *Configuración del código monitor:*

Kit 1 vivienda



Kit 2 viviendas



(1) Kit 2 viviendas: El monitor código 15 es el último, dip 6 de final de línea a ON.

Edificio

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de vídeo. Resto colocar en OFF.
Dip1 a Dip5: Configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).
Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero.
En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta.
El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Tabla de valores


Interruptor nº:	1	2	3	4	5
Valor en ON:	1	2	4	8	16




Ejemplo: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20

(*) INSTALACIÓN DEL MONITOR


Ubicación



Superficie



Caja de empotrar



(*) Para más información ver manual de usuario "TVESTA7 SE GB2 (cód. 50121960)".
https://doc.golmar.es/search/manual/50121960