


(\*) **INSTALACIÓN DEL ABREPUERTAS**

Detalle de la instalación del abrepuertas:

Si el abrepuertas va a ser instalado en una puerta metálica, utilice una broca de Ø3,5mm y rosque el agujero realizado. Si la instalación se realiza sobre puerta de madera, utilice una broca de Ø3mm.




**IMPORTANTE:**

- El abrepuertas debe ser de 12V c.c. o c.a.alterna (Golmar).
- (\*) Si usted va a conectar un abrepuertas de 12Vc.a (necesario alimentador TF-104), coloque el varistor suministrado con el módulo de sonido directamente sobre los terminales del abrepuertas.

(\*) **ESQUEMA DE INSTALACIÓN**


(\*) **Videoportero con distribuidores D4L-R5 y abrepuertas de continua Golmar.**



(\*) Para más información ver manual "T632/R5 ML (cód. 50121860)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121860>



# Videoportero para reposición Vista Nexa



## GUÍA RÁPIDA

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
 Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.  
 Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50121925



Cód. 50121860

T632/R5 ES GR REV.0116

**(\*) PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Cuando se instale o modifique los equipos, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- En el alimentador, monitor, teléfonos y distribuidores:
  - ☞ No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
  - ☞ Instale los equipos en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
  - ☞ Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos o polvorientos.
  - ☞ No bloquee las ranuras de ventilación para que pueda circular el aire libremente.
  - ☞ Para evitar daños, el alimentador tiene que estar firmemente anclado.
  - ☞ Para evitar choque eléctrico, no quite la tapa ni manipule los cables conectados en los terminales del alimentador.

**(\*) CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de portero electrónico y videoportero con instalación simplificada especialmente diseñado para sustituir equipos de portero electrónico de 4 + n. La instalación se realiza mediante 5 hilos comunes **sin independiente de llamada.**
- Bus Nexa CN7: Permite la conexión del módulo informativo (placa codificada Nexa, ver manual TCode/CA Nexa).
- Hasta 6 placas (accesos) sin necesidad de unidades de conmutación.
- Hasta 200 monitores / teléfonos por edificio o canal sin utilizar conversores.
- Hasta 132 viviendas con placas de pulsadores y 200 viviendas con placa codificada Stadio / code Inox (requiere el uso del conversor digital **CD-PLUS/R5**) o codificada Nexa con el conector Bus Nexa CN7.
- Tonos telefónicos para confirmación de llamada y canal ocupado.
- Indicaciones visuales en la placa para personas con discapacidad auditiva, indicando (proceso de llamada, comunicación, puerta abierta y canal ocupado).
- Apertura de puerta temporizada durante 3 segundos.
- Abrepuertas de corriente continua o alterna accionado mediante relé.

**FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA**


- ☞ Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación: unos tonos acústicos advertirán de que la llamada se está realizando y el led de la placa se iluminará. En este instante, el monitor (teléfono) de la vivienda recibe la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda con la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- ☞ En equipos con varias puertas de acceso, la(s) otra(s) placa(s) quedará(n) automáticamente desconectada(s): si otro visitante desea llamar, unos tonos telefónicos le advertirán de que el canal está ocupado y el led de la placa estará iluminado.
- ☞ La llamada tiene una duración de 45 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal unos 3 segundos después de recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Para visualizar la imagen en un monitor secundario descolgar el auricular, desapareciendo la imagen del monitor que la estaba visualizando. Si la llamada no es atendida antes de 45 segundos, el led se apagará y el canal quedará libre.
- ☞ Para establecer comunicación, descolgar el auricular del monitor (teléfono), el led de la placa se iluminará.
- ☞ La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta colgar el auricular. Finalizada la comunicación, el led se apagará y el canal quedará libre.
- ☞ Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 3 segundos, el led se iluminará también durante 3 segs.  
Si hay Unidades de Relé SU-R5 en la instalación, dos pulsaciones rápidas permite activar el abrepuertas de la "segunda puerta" o el abrepuertas de la Unidad de relé SU-R5 seleccionada (ver manual TSU-R5 ML).

**(\*) DEFINICIÓN Y REQUISITOS MÍNIMOS**

- Antes de proceder a la instalación de este equipo, debemos asegurarnos de que la instalación existente cumple con los requisitos mínimos descritos en el manual "T632/R5 ML".

(\*) Para más información ver manual "T632/R5 ML (cód. 50121860)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121860>

**(\*) INSTALACIÓN DE LA PLACA**




Dimensiones cajas de empotrar:

Placa Modelo	90CS CEA90C	90C CEV90C	90 CEV90
An	99	99	99 mm.
Al	143	250	328 mm.
P	40	56	56 mm.

**Módulo de pulsadores EL-610D**

El módulo de pulsadores EL610D debe ser configurado, para asignar un código de llamada a los pulsadores (ayúdese de la herramienta que se adjunta con el módulo de sonido). Realizar esta configuración con el microinterruptor ubicado en la parte posterior del módulo. Dependiendo de la opción de configuración seleccionada, los pulsadores serán asignados con un código de llamada determinado. En el caso de equipos combinados con placas codificadas o centrales de conserjería, será de especial interés conocer el código de llamada de cada pulsador, tal y como muestra la tabla adjunta.



	Microinterruptor								Código de pulsadores										(1)
	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	Dip5	Dip6	Dip7	Dip8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
Opción de configuración módulo EL-610D	1	On	Off	Off	Off	Off	Off	On	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(2)
	2	Off	On	Off	Off	Off	Off	On	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	Off	Off	On	Off	Off	Off	On	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	4	Off	Off	Off	On	Off	Off	On	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	5	Off	Off	Off	Off	On	Off	On	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	6	Off	Off	Off	Off	Off	On	On	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	7	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
	8	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	9	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	10	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
	11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	101	102	103	104	105	107	108	109	110	111	
	12	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	
	13	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	

(1) P1- P10: Pulsador 1 - pulsador 10.  
Nota: Módulo de sonido, configurado de fábrica el código "106" en P1 y "132" en P2.  
Importante: Seleccionar una opción de configuración diferente para cada módulo EL610D.

(2) Valor de fábrica.

**(\*) Descripción y ajustes:**

- Descripción de las indicaciones visuales en la placa.
- Descripción de los leds de iluminación placa (sólo módulo EL632/R5).
- Descripción microinterruptor configuración SW1 y conector Bus Nexa CN7.
- Ajustes volumen audio.

**(\*) DESCRIPCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS MONITORES / TELÉFONOS**

**(\*) INSTALACIÓN**

- Para poder aprovechar en la medida de lo posible la instalación existente, es necesario respetar las indicaciones descritas en el manual "T632/R5 ML".

(\*) Para más información ver manual "T632/R5 ML (cód. 50121860)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121860>


(\*) LOCK RELEASE INSTALLATION

Installing the lock release:

If the lock release will be installed in a metal door, use a Ø3,5mm drill and tap the hole. In case of wood door, use a Ø3mm drill.


**IMPORTANT:**

- The lock release must be of 12Vd.c. or a.c. (Golmar).
- (\*) In case to connect an a.c. lock release (TF-104 power supply required);, place the varistor that is supplied with the sound module on the lock release terminals directly.



(\*) INSTALLATION DIAGRAM

(\*) Video door entry system with D4L-R5 distributor and Golmar 12Vd.c lock release.




(1) Take off JP1 jumper of all the distributors except in the last one.

(M) =Master.



# Replacement Video Door Entry System Vista Nexa



## QUICK GUIDE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
 Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.  
 Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50121925



Code 50121860

T632/R5 EN GR REV.0116

(\*) For more information see manual "T632/R5 ML (cod. 50121860)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121860>







(\*) SAFETY PRECAUTIONS

- Install or modify the equipment, **without the power connected**.
- The installation and handling of these equipments must be performed by **authorised personnel**.
- The entire installation must be at least **40 cm.** away from any **other installation**.
- With power supply, monitor, telephone and distributor:
  - ⚠ Do not use excessive force when tightening the connector screws.
  - ⚠ Install the equipments in a dry and protected place without risk of drip or water projections.
  - ⚠ Avoid to place it near to heating sources, in dusty locations or smoky environments.
  - ⚠ Do not block ventilation holes of the unit so that air can circulate freely.
  - ⚠ To avoid damage, the power supply has to be firmly fixed.
  - ⚠ To avoid an electrical shock, neither remove the protection cover nor handle the connected wire in the terminals on the power supply.

(\*) CHARACTERISTICS

- Audio and video door entry system with simple installation specially-designed to replace 4 + n audio door entry systems. Installation is done through 5 common wires **without independent call lines**.
- Bus Nexa CN7: It allows the connection of illumination module (Nexa code panel, see manual **TCode/CA Nexa**).
- Up to 6 door (access) panels which do not need switching units.
- Up to 200 monitors / telephones per installation or backbone without using converters.
- Up to 132 apartments with door panels of push buttons and up to 200 apartments with Stadio/ Inox coded panels (requires the use of the digital converter **CD-PLUS/R5**) or Nexa code panel with Cn7 Bus Nexa.
- Acoustic busy channel and call acknowledgment signals.
- Visual indications on the door panel for people with impaired hearing: (call and communication process, door release and busy system).
- Door opening timed at 3 seconds.
- A.C. or D.C. lock release operated through a relay.

SYSTEM OPERATION


- To make a call the visitor should press the push button corresponding to the apartment he wishes to contact. An acoustic tone will be heard confirming the call is in progress once the push button has been pressed and the door panel led  will turn on. At this moment the call will be received at the monitor (telephone) in the dwelling. During the call the visitor can correct his call by pressing a push button corresponding to a different apartment, in which case the original call is cancelled.
- In systems with several accesses doors, the other(s) door panel(s) will be automatically disconnected: If a visitor tries to call from other door panel an acoustic tone will be heard and the door panel led  will be on confirming the system is busy.
- The call tone will be reproduced on the monitor during 3 seconds: after this time the picture will appear on the master monitor without the visitor being aware of this. To see the picture in a slave monitor pick up its handset, disappearing the picture on the other monitor. If the call is not answered in 45 seconds, the door panel led  will turn off and the system will be freed.
- To establish communication pick up the monitor (telephone) handset, door panel led  will turn on.
- The communication will last for one and a half minutes or until the handset is replaced. Once the communication has finished the door panel led  will turn off and the system will be freed.
- To open the door, press the door release push button during call or communication progresses: with one press, the door release operates during 3 seconds. During the lock release activation an acoustic tone will be heard on the door panel confirming the lock release is activated and the led  will also turn on for 3 seconds.  
If there are SU-R5 Relay Units in the installation, two rapid presses open the door release of the 'second door' or the door release of the SU-R5 Relay Unit selected (see TSU-R5ML manual).

(\*) DEFINITION AND MINIMUM REQUIREMENTS

- Before installing this system, we must ensure that the existing installation complies with the minimum requirements described in the manual "T632/R5 ML".

(\*) For more information see manual "T632/R5 ML (cod. 50121860)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121860>


(\*) DOOR PANEL INSTALLATION



Embedding box dimensions:


Door panel Model	90CS CEA90C	90C CEV90C	90 CEV90
W	99	99	99 mm.
H	143	250	328 mm.
D	40	56	56 mm.

Push buttons module EL-610D

The push buttons module EL610D must be configured, to assign a call code to the push buttons (use the tool  that is supplied with the sound module). Make this configuration with the dip switch placed in the back side of the module.

Depending on the setting selected, the push buttons are assigned to a specific call code.

In case to combine these door panels with coded door panels or porter's exchange, it will be necessary to know the call code of each push button, as shown in the table below.



	Dip switch								Push buttons code										
	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	Dip5	Dip6	Dip7	Dip8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
Module configuration option EL-610D	1	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	On	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	On	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	On	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	5	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	On	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	6	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	On	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	7	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	8	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	9	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	10	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	101	102	103	104	105	107	108	109	110	111
	12	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
	13	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131

(1) P1- P10: Push button 1 to push button 10.

Note: Sound module, factory set the code "106" in P1 and "132" in P2.

Important: Select a different configuration option for each module EL610D.

(2) Factory default.

(\*) Description and adjustments:

- Description of the visual indications on the door panel.
- Description of the door panel led lights (only EL632/R5 module).
- Description of the SW1 configuration dip-switch and CN7 Bus Nexa connector.
- Adjustment audio volume.

(\*) DESCRIPTION AND PROGRAMMING MONITORS / TELEPHONES

(\*) INSTALLATION


- To make maximum use of the existing installation, pay careful attention to the indications described in the manual "T632/R5 ML".

(\*) For more information see manual "T632/R5 ML (cod. 50121860)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121860>

(\*) **INSTALLATION DE LA GÂCHE ÉLECTRIQUE**

Détails de l'installation de la gâche électrique:

Si la gâche est installée pour une porte métallique, utilisez une mèche de Ø3,5mm et fileter le trou réalisé. Si la gâche est installée pour une porte en bois, utiliser une mèche de Ø3,5mm.




**IMPORTANT:**

- La gâche électrique doit fonctionner en 12V courant continu ou alternatif (Golmar).
- (\*) Dans le cas où une gâche électrique de 12V.c.a est connectée (requiert alimentation TF-104), installer la varistance qui est fournie avec le groupe phonique directement sur les bornes de la gâche électrique.

(\*) **SCHEMA D'INSTALLATION**


(\*) **Portier vidéo avec répartiteurs D4L-R5 et gâche électrique 12V courant continu Golmar.**



(\*) Pour plus d'information voir le manuel "T632/R5 ML (code 50121860)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121860>



# Portier Vidéo Pour Reposition Vista Nexa



## GUIDE RAPIDE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
 Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.  
 Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50121925



Cód. 50121860

T632/R5 FR GR REV.0116

(\*)PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Lors de l'installation ou de interventions sur le système, veiller à couper **l'alimentation électrique**.
- L'installation et manipulation de ces équipes doit être réalisée par un **personnel autorisé**.
- Toute l'installation doit passer à **40 cm** au moins **de toute autre installation**.
- Alimentation, moniteur, poste d'appel et répartiteur:
  - ⊗ Evitez de serrer de façon excessive les vis du connecteur.
  - ⊗ Installer l'équipement dans un endroit sec et protégé sans risque de dégouttement ou projections d'eau.
  - ⊗ Éviter les emplacements trop proche d'une source de chaleur, d'humidité ou poussiéreux.
  - ⊗ Ne bloquez pas les rainures d'aération de l'appareil pour que l'air puisse librement circuler.
  - ⊗ Pour éviter des dommages, l'alimentation à être fermement fixée.
  - ⊗ Pour éviter un choc électrique, n'enlevez pas le couvercle protecteur j'ai manipulé les câbles branchés sur des bornes de l'alimentation.

(\*)CARACTÉRISTIQUES

- Système de portier vidéo avec installation simplifiée, spécialement crée pour remplacer les portiers audio de 4 + n. L'installation effectuée comporte 5 fils communs, sans le **fil des appels**.
- Bus Nexa CN7: Permet connexion module informatif (plaque à défilement de noms Nexa, voir manuel **TCode/CA Nexa**).
- Jusqu'à 6 plaques de rue (accès) sans unités de commutation.
- Jusqu'à 200 terminaux (moniteurs / postes d'appel) par installation sans convertisseurs.
- Jusqu'à 132 habitations avec plaques avec poussoirs et 200 habitations avec plaques à défilement de noms Stadio / Inox (requiert l'utilisation du convertisseur digital **CD-Plus/R5**) ou plaques à défilement de noms Nexa avec CN7 Bus Nexa.
- Tonalités pour confirmation d'appel ou canal occupé.
- Indications visuelles dans la plaque pour des personnes avec handicap auditive: (processus d'appel et communication, ouverture de la porte et canal occupé).
- Commande de gâche temporisée.
- Gâche électrique en courant continu ou alternatif et commandée par relais.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME


- ⇨ Pour effectuer un appel à partir de la plaque de rue, appuyer sur le bouton correspondant à l'habitation que vous désirez appeler: un signal sonore confirme cette transmission et le led de la plaque s'illuminera. A ce moment, le moniteur (ou poste d'appel) de l'habitation reçoit l'appel. Si ce bouton a été pressé par erreur, le visiteur peut renouveler son appel en pressant le bouton de l'habitation désirée. Cette opération annulera le premier appel.
- ⇨ En cas d'installation avec plusieurs plaques de rue, cette(s) dernière(s) seront automatiquement déconnectées: si un autre visiteur désire appeler, un signal sonore l'avertit que le canal est occupé et le led de la plaque sera illuminé.
- ⇨ La durée de l'appel est de 45 secondes, l'image apparaît sur le moniteur principale 3 secondes après réception de l'appel sans que le visiteur ne puisse le percevoir. Pour visualiser l'image sur l'écran d'un moniteur secondaire, décrocher le combiné, faisant ainsi disparaître l'image établie sur le moniteur principale. Si l'appel n'a pas eu de réponse pendant les 45 secondes, le led s'éteindra et le canal est libéré.
- ⇨ Pour établir la communication, décrocher le combiné du moniteur (ou poste d'appel), le led de la plaque s'illuminera.
- ⇨ La communication prend fin après 1 minute et 30 secondes ou lorsque le combiné est raccroché. Une fois la communication terminée, le led s'éteindra et le canal est libéré.
- ⇨ Pour ouvrir la porte, appuyer sur la touche de la commande de gâche durant le processus d'appel ou de communication: une pression commande la gâche durant 3 secondes, le led de la plaque s'illuminera aussi durant 3 secondes.  
Si il y a des Unités de Relais SU-R5 dans l'installation, deux pulsations rapides commande la gâche de la "deuxième porte" ou la gâche de l'Unité de Relais SU-R5 sélectionnée (voir manuel TSU-R5 ML).

(\*)DEFINITION ET CONDITIONS MINIMUM REQUISES

- Avant de procéder à l'installation de cet équipement, nous devons nous assurer que l'installation existante rempli les conditions minimum requises décrits dans le manuel "T632/R5 ML".

(\*) Pour plus d'information voir le manuel "T632/R5 ML (code 50121860)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121860>

(\*) INSTALLATION DE LA PLAQUE DE RUE




Dimensions boîtier d'encastrement:

Plaque Modèle	90CS CEA90C	90C CEV90C	90 CEV90
An	99	99	99 mm.
Al	143	250	328 mm.
P	40	56	56 mm.

Module de poussoirs EL-610D

Le module de poussoirs EL610D doit être configuré, pour assigner un code d'appel aux poussoirs (on aidez de l'outil qui est fourni avec le groupe phonique). Réaliser cette configuration avec les micro-interrupteur situés sur la partie postérieure du module. En dépendant de l'option de configuration sélectionnée, les poussoirs seront assignés par un code d'appel déterminé. En cas de combinaison de cette plaque avec plaque avec défilement de noms ou centrale de conciergerie, il sera nécessaire de connaître le code de chaque poussoir pour la configuration du système, tel comment montre la table adjointe.



	Micro-interrupteurs								Code des poussoirs										
	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	Dip5	Dip6	Dip7	Dip8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
Option de configuration module EL-610D	1	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	On	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	On	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	On	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	5	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	On	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	6	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	On	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	7	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	8	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	9	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	10	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	101	102	103	104	105	107	108	109	110	111
	12	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
	13	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131

(1) P1- P10: Poussoir 1 - poussoir 10.

**Remarque:** Groupe phonique, configuré de fabrique le code "106" dans P1 et "132" dans P2.  
**Important:** Sélectionner une option de différent configuration pour chaque module EL610D.

(2) Valeur de fabrique.

(\*)Description et réglages:

- Description de les indications visuelles dans la plaque.
- Description des leds d'éclairage (seulement groupe phonique EL632/R5).
- Description des micro-interrupteurs de configuration SW1 et du CN7 Bus Nexa connecteur.
- Réglages volume audio.

(\*)DESCRIPTION ET PROGRAMMATION DES MONITEURS / POSTES D'APPEL

(\*)INSTALLATION

- Pour pouvoir profiter dans la mesure du possible de l'installation existante, il est nécessaire de respecter les indications décrits dans le manuel "T632/R5 ML".

(\*) Pour plus d'information voir le manuel "T632/R5 ML (code 50121860)".  
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121860>